# **Dell™ OptiPlex™ 760** サービスマニュアル



ミニタワーコンピュータ



デスクトップコンピュータ



スモールフォームファクターコンピュータ



ウルトラスモールフォームファクターコンピュータ

#### 目次に戻る

# 拡張機能

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

- <u>LegacySelect テクノロジコントロール</u>
- 管理機能
- 物理的なセキュリティ
- 信頼済みプラットフォームモジュール(TPM)
- セキュリティ管理ソフトウェア

- コンピュータ追跡ソフトウェア
- スマートカードと指紋リーダー
- Hyper-Threading およびマルチコアテクノロジ
- Windows XP と Windows Vista の電力の管理

# LegacySelect テクノロジコントロール

LegacySelect テクノロジコントロールは、共通プラットフォーム、ハードドライブイメージ、およびヘルプデスク手続きを基本としたレガシーフル、レガシー限定、またはレガシーフリーソリューションを提供します。管理者は、セットアップユーティリティ、Dell OpenManage IT Assistant、または CFI (カスタムファクトリーインテグレーション)を介して管理できます。

LegacySelect を使うことによって、管理者はシリアル / USB コネクタ、パラレルコネクタ、PCI スロット、フロッピードライブ、PS/2 マウスなどのコネクタおよびメディアデバイスを電子的に有効または 無効にすることができます。コネクタおよびメディアデバイスを無効にして、リソースを利用可能にします。変更を有効にするには、コンピュータを再起動する必要があります。

# 管理機能

### **DASH**

DASH(Desktop and mobile Architecture for System Hardware)は、モバイルおよびデスクトップハードウェアの管理機能インタフェースを標準化する Desktop Management Task Force(DMTF)の管理イニシアチブです。DASH アーキテクチャの焦点は、稼働状態に関係なく標準的にデスクトップおよびモバイルコンピューティングのリソースをリモート管理できるようにすることです。お使いのコンピュータは、次の管理プロファイルを含む DASH イニシアチブの初期パージョンをサポートしています。

- 1 ベースデスクトップモバイル
- 1 電源状態管理
- 1 起動コントロール
- 1 CPL
- 1 システムメモリ
- 1 ファン
- 1 電源ユニット
- 1 センサー
- 1 物理的資産
- 1 ソフトウェアインベントリ

✓ メモ: 「なし」(管理機能なし)または ASF の使用を選択した場合は、DASH の機能およびプロファイルを活用できなくなります。

### AMT(Active Management Technology)

Intel Active Management Technology(iAMT)は、IT コストを削減し、ネットワーク化されたコンピュータ資産の検出、障害回復、および保護を向上できるセキュアなシステム管理機能を提供します。iAMT を使用すると、コンピュータのオン、オフ、または OS がハングアップしているかどうかに関わらず、コンピュータを管理できます。

▼ メモ: iAMT は、Dell Client Manager(DCM)2.1.1 以上を使用して設定することができます。iAMT の設定方法の詳細については、www.dell.com\jp\openmanage にある Dell Client Manager 2.1.1(またはこれ以降)のマニュアルを参照してください。 デルの iAMT 実装の詳細については、 デルサポートサイト support.jp.dell.com で入手できる Client Systems Management の『管理者ガイド』を参照してください。

iAMT の主な利点は、次のとおりです。

- 1 デスクでの対応の削減。
- 1 システム管理コンソールソフトウェアの有効化による管理機能の自動化。
- 1 セキュリティの向上。

# iAMT の特徴

#### 基本機能

- 1 OS 搭載 / 非搭載状態で資産の検出、記録、インベントリ作成。コンピュータは、電源ケーブルに接続され、ネットワークに接続されている必要があります。
- 1 OS の状態に関わらず、リモートでコンピュータの電源をオンおよびオフにする機能。

### 拡張機能

✓ メモ: 以下の一部の機能には、追加の管理ソフトウェアおよび購入オプションが必要となります。

- 1 テキストペースのコンソールリダイレクション(シリアルオーバー LAN)と IDE リダイレクションによるリモートでの不具合修正機能(1 対 1)。
- 1 エージェントの存在(削除されたエージェントの検出が可能)、ネットワークアクセスコントロール(回路ブレーカ)、ソフトウェアのバージョン管理による強固なセキュリティ。

お使いのコンピュータに表示される iAMT 関連のエラーメッセージ(以下を参照)は、iAMT のトラブルシューティングに役立ちます。

エラーメッセージ	脱明
SERVICE_MODE jumper: The service mode jumper is installed	SERVICE_MODE ジャンパを使用しないでください。AMT が適切に動作しなくなります。このジャンパを使用するのは、製造元のみです。
MEMORY: Unsupported memory configuration.Populate DIMM1.	ME を起動することができません。DIMM1 を取り付けないと、AMT の機能が損傷します。

### 帯域外管理

「帯域外」とは、OS が搭載されていない、または OS が不安定な状態である、あるいはコンピュータの電源がオフの状態でコンピュータを管理できる機能を指します。このようなコンピュータの管理の唯 一の要件は、AMT 機能が有効で、ネットワークケーブルが内蔵ネットワークアダプタに取り付けられていることです。



✓ メモ: コンピュータの電源がオフでも、電源は DIMM に供給されます。

### iAMT セットアップへのアクセス

Intel の Management Engine BIOS Extension(MEBx)インタフェースは、お使いのコンピュータの iAMT 機能およびセットアップオプションを制御します。MEBx は次の操作に使用します。

- 1 iAMT のオンとオフ
- ı iAMT モードの設定
- ı iAMT 設定モードの設定

MEBx セットアップ画面を表示するには、お使いのコンピュータの電源を入れ、起動プロセス中に <Ctrl>を押します。MEBx のデフォルトパスワードは admin です。



✓ メモ: 設定を変更するには、MEBx のデフォルトパスワードを変更する必要があります。

### iAMT をオフにする方法

iAMT は、デフォルトで Management Engine(ME)ファームウェアで有効となっています。 ただし、iAMT の機能をオフにすることもできます。

iAMT をオフにするには、次の手順に従います。

- 1. <Ctrl-P> を押して MEBx セットアップを起動し、パスワードを入力します。
- 2. Intel ME Configuration(Intel ME の設定)→ Intel ME Features Control(Intel ME 機能コントロール)→ Manageability Feature Selection(管理機能の選択)を選択しま
- 3. **None**(なし)を選択します。
- 4. Return to Previous Menu(前のメニューに戻る)を 2 回選択します。

変更が適用され、コンピュータが再起動します。

### USB プロビジョニング

USB キーと Dell Client Manager を使用して、iAMT のプロビジョニングができます。USB キーの要件は以下のとおりです。

- 1 FAT16 ファイルシステムを使用してフォーマットされており、システムファイルがないこと。
- ı setup.bin ファイルのみが含まれていること。

✓ メモ: USB キーを起動可能にしないでください。

USB キーを使用して AMT のプロビジョニングを行うには、起動前に USB キーを USB ポートに差し込みます。POST 中に、コンピュータのプロビジョニングが実行中であることを示すメッセージが BIOS に表示されます。

### ASF(Alert Standard Format)

ASF は、「ブリオペレーティングシステム」または「オペレーティングシステム不在」警告技術を指定する DMTF 管理標準です。OS がスリーブモードにあるとき、またはコンピュータの電源が切れているときに、セキュリティの問題および障害が発生している可能性があるという警告を発するよう設定されています。ASF は、オペレーティングシステム不在の際の従来の警告方法に代わるものとして設計されています。

お使いのコンピュータでは、以下の ASF バージョン 1.03 および 2.0 の警告とリモート機能をサポートしています。

<b>著告</b>	說明
Chassis: Chassis Intrusion - Physical Security Violation/Chassis Intrusion - Physical Security Violation Event Cleared	シャーシイントルージョン機能(一部のコンピュータではオブション)が搭載され有効になっているコンピュータシャーシが開けられたか、またはシャーシイントルージョン警告がクリアされました。
CPU: Emergency Shutdown Event	プロセッサ温度が高すぎるため電源ユニットがシャットダウンしました。
Cooling Device: Generic Critical Fan Failure/Generic Critical Fan Failure Cleared	ファン速度(rpm)が限界値を超えています。ファン速度(rpm)の問題が解決しました。
Temperature: Generic Critical Temperature Problem/Generic Critical Temperature Problem Cleared	コンピュータの温度が限界値を超えているか、またはコンピュータの温度の問題が解決しました。
Battery Low	コンピュータのバッテリーが、2.2 V 以下になりました。

ASF では、ステータスが「pre-operating system」(プリオペレーティングシステム)または「operating system-absent」(オペレーティングシステム不在)のクライアントコンピュータとリモート管理コンソール間で、RMCP(Remote Management and Control Protocol)メッセージを交換できます。RMCP メッセージの送信により、クライアントコンピュータの起動、シャットダウン、再起動を

デルの ASF 導入の詳細については、デルサポートサイト support.jp.dell.com で入手できる『ASF ユーザーズガイド』および『ASF 管理者ガイド』を参照してください。

### Dell OpenManage™ アプリケーション



🌠 メモ: お使いのコンピュータでは、システム管理の必要を満たすために、Dell OpenManage アブリケーションまたは Del Client Manager (DCM)のいずれかをご利用いただけます。 DCM の詳細については、Dell Client Manager(DCM)を参照してください。

お使いのコンピュータを管理するには、IT Assistant および Dell OpenManage Client Instrumentation(クライアント用ソフトウェア)(OMCI) を使用できます。

IT Assistant は、企業のネットワーク上のコンピュータやその他のデバイスを設定、管理、監視します。IT Assistant は、業界標準の管理ソフトウェアを装備したコンピュータの資産、設定、イベント (警告)、セキュリティを管理します。また、SNMP、DMI、および CIM の業界標準に準拠する計装をサポートします。

IT Assistant の情報は、デルサポートサイト support.jp.dell.com で入手できる『Dell OpenManage IT Assistant ユーザーズガイド』を参照してください。

Dell OpenManage Client Instrumentation(クライアント用ソフトウェア)は、IT Assistant などのリモート管理プログラムが、以下を実行するのを可能にします。

- 1 お使いのコンピュータについての情報へのアクセス(搭載されているプロセッサの数や実行されている OS の種類など)。
- 1 お使いのコンピュータのステータス監視(温度プローブからの熱警告あるいはストレージデバイスからのハードディスクドライブ障害警告の聴取など)。

管理コンピュータは、IT Assistant を使用するネットワーク上で Dell OpenManage Client Instrumentation(クライアント用ソフトウェア)がセットアップされているコンピュータです。 Dell OpenManage Client Instrumentation(クライアント用ソフトウェア)については、デルサポートサイト support.jp.dell.com で入手できる『Dell OpenManage Client Instrumentation(クライアント用ソフトウェア)ユーザーズガイド』を参照してください。

### Dell Client Manager(DCM)



🗾 メモ: お使いのコンピュータでは、システム管理機能として、Dell Client Manager(DCM)または Dell OpenManage アプリケーションのいずれかをご利用いただけます。Dell OpenManage 製品については、<u>Dell OpenManage アプリケーション</u>を参照してください。

## Dell Client Manager(DCM)コンソール

Dell Client Manager(DCM)コンソールを使用すると、企業ネットワーク上にあるデルコンピュータの構成、管理、監視を、使いやすい GUI インタフェースを使って実行できます。業界標準管理ソフト ウェアが搭載されているコンピュータの資産、設定、イベント(アラート)、ステータス、セキュリティの管理作業を DCM コンソールから実行できます。DCM がサポートする標準については、www.altiris.com を参照してください。

DCM コンソールについては、www.altiris.com またはデルサポートサイト support.jp.dell.com を参照してください。

DCM コンソールには、次のような機能もあります。

- 1 お使いのコンピュータについての情報へのアクセス(搭載されているプロセッサの数や実行されている OS の種類など)。
- 1 お使いのコンピュータのステータス監視(温度プローブからの熱警告あるいはストレージデバイスからのハードディスクドライブ障害警告の聴取など)。

1 お使いのコンピュータのステータスの変更(BIOS のアップデート、BIOS 設定、リモートでのシャットダウンなど)。

管理対象コンピュータは、Dell Client Manager をインストールしたコンソールと、クライアントソフトウェアをインストールしたクライアントコンピュータで構成されます。DCM の詳細については、デルサポートサイト support.jp.dell.com を参照してください。

### 物理的なセキュリティ

### シャーシイントルージョン検出

✓ メモ: Administrator パスワードが有効な場合、Administrator パスワードがわからないと Chassis Intrusion(シャーシイントルージョン)設定をリセットできません。

この機能は(一部のコンピュータではオプション)、搭載され有効になっている場合、シャーシが開けられたことを検出し、ユーザーに警告します。Chassis Intrusion(シャーシイントルージョン)設定を 変更するには、次の手順を実行します。

- 1. セットアップユーティリティを起動します(セットアップユーティリティの起動を参照)。
- 2. Security(セキュリティ)→ Chassis Intrusion(シャーシイントルージョン)の順に選択します。
- 3. オプション設定をクリックして選択します。
- 4. 設定を保存して、セットアップユーティリティを終了します。

### オプション設定

1 On - コンピュータカバーが開けられると、設定が Detected(検出されました)に変わり、次回のコンピュータ起動時の起動ルーチン中に、次の警告メッセージが表示されます。

Alert!Cover was previously removed. (警告! カバーが取り外されました。)

Detected(検出されました)の設定をリセットするには、

- a. セットアップユーティリティを起動します(セットアップユーティリティの起動を参照)。
- b. Security(セキュリティ)→ Chassis Intrusion(シャーシイントルージョン)の順に選択し、次に Clear Intrusion Warning(イントルージョン警告のクリア)オプションを選択して、シャーシイントルージョンディテクタをリセットします。設定を On(オン)、On-Silent(オン、サイレント)、または Disabled(無効)に変更します。
- ✓ メモ: デフォルト設定は On-Silent(オン、サイレント)です。
- c. BIOS 設定を保存してセットアップユーティリティを終了します。
- 1 On-Silent(デフォルト設定) コンピュータカバーが開けられると、設定が Detected(検出されました)に変わります。次回のコンピュータ起動中に警告メッセージは表示されません。
- 1 Off イントルージョン監視が行われず、メッセージも表示されません。

# パドロックリングとセキュリティケーブルスロット


以下の方法の 1 つを使って、コンピュータを保護します。

1 パドロックリングには、パドロックのみ、またはパドロックとループ型セキュリティケーブルをいっしょに使用します。

パドロックだけでコンピュータが開けられることを防ぐことができます。

固定されたものにセキュリティケーブルを通し、パドロックを取り付けることで、コンピュータが無断で移動されることを防止できます。

1 コンピュータ上部のセキュリティケーブルスロットに市販の盗難防止デバイスを取り付けます。



- ▼モ: ウルトラスモールフォームファクターコンピュータの場合、セキュリティケーブルスロットはコンピュータの背面にあります。詳細については、コンピュータに付属の『セットアップ & クイックリファレンスガイド』を参照してください。
- ✓ メモ: 盗難防止デバイスを購入する前に、お使いのコンピュータのセキュリティケーブルスロットに対応するか確認してください。

通常、盗難防止デバイスには、金属ケーブルに取り付けられているロック装置とキーが付いています。取り付け方法は、デバイスに付属のマニュアルに記載されています。

# 信頼済みプラットフォームモジュール(TPM)

✓ メモ: 中国に出荷されるコンピュータには TPM が装備されていません。

▼ ★モ: OS で TPM がサポートされている場合にのみ、TPM 機能により暗号化がサポートされます。詳細については、ソフトウェアに同梱されている TPM ソフトウェアのマニュアルおよびヘルブファイルを参照してください。

TPM は、コンピュータ生成の暗号キーを作成および管理することができる、ハードウェアベースの保護機能です。保護ソフトウェアと共に使用することにより、TPM はファイルプロテクション機能や電子メール保護などの機能を有効にして、既存のネットワークおよびコンピュータセキュリティをさらに強化します。TPM 機能はセットアップオプションから有効にします。

### TPM 機能の有効化

- 1. TPM ソフトウェアを有効にします。
  - a. セットアップユーティリティを起動します(セットアップユーティリティの起動を参照)。
  - b. Security(セキュリティ)  $\rightarrow$  TPM Security(TPM セキュリティ)の順に選択し、<Enter > を押します。
  - c. TPM Security(TPM セキュリティ)の下で、On(オン)を選択します。
  - d. 設定を保存してセットアップユーティリティを終了します。
- 2. TPM セットアッププログラムを有効にします。
  - a. セットアップユーティリティを起動します(セットアップユーティリティの起動を参照)。
  - b. Security(セキュリティ) o TPM Activation(TPM の有効化)の順に選択し、<Enter > を押します。
  - c. **TPM Activation**(TPM の有効化)の下で Activate(有効化)を選択し、<Enter> を押します。
- ✓ メモ: TPM は一度だけ有効にすれば、以後は必要ありません。
  - d. プロセスが完了すると、コンピュータが自動的に再起動するか、コンピュータの再起動を求めるプロンプトが表示されます。

# セキュリティ管理ソフトウェア

セキュリティ管理ソフトウェアは、4 種類の機能を使ってコンピュータを保護するように設計されています。

- 1 ログイン管理
- 1 起動前認証(指紋リーダー、スマートカード、またはパスワードを使用)
- 1 暗号化
- 1 個人情報管理

ソフトウェアおよび各セキュリティ機能の使い方に関しては、ソフトウェアの『Getting Started Guide』(はじめに)を参照してください。

スタート $\rightarrow$  すべてのプログラム $\rightarrow$  Wave Systems Corp  $\rightarrow$  Getting Started Guide の順にクリックします。

### コンピュータ追跡ソフトウェア

コンピュータ追跡ソフトウェアは、コンピュータを紛失したり盗難に遭った場合に、コンピュータの位置を突き止めることができます。コンピュータ追跡ソフトウェアはオブションです。このソフトウェアは Dell コンピュータを注文する際にご購入いただくか、このソフトウェアのセキュリティ機能に関して、テルの営業担当にお問い合わせください。

✓ メモ: コンピュータ追跡ソフトウェアは、すべての国で使用できるとは限りません。

🗸 メモ: コンピュータ追跡ソフトウェアを備えたコンピュータが紛失したり盗難に遭った場合は、追跡サービスを提供する会社にコンピュータの紛失を届け出てください。

### スマートカードと指紋リーダー

▼ メモ: お使いのコンピュータによっては、スマートカード機能や指紋リーダーが搭載されていない場合があります。

スマートカードは集積回路が内蔵された、持ち運びのできる、クレジットカードと同じ形のデバイスです。スマートカードの表の面には通常、金製の導体パッドの下に内蔵プロセッサが搭載されています。 スマートカードは小型で集積回路が内蔵されていますので、安全性、データストレージ、および特殊なプログラム用の便利なツールとして利用できます。スマートカードを使って、ユーザーが持っているもの(スマートカード)とユーザーが知っているもの(暗証番号)を組み合わせて、バスワードだけの場合よりも確実なユーザー認証を提供し、コンピュータの安全性を高めることができます。

指紋リーダーは、Dell コンピュータのセキュリティ保護に使用するデバイスです。このリーダーは、周辺機器に装備されている細長いセンサーです。指紋リーダーの上で指をスライドさせると、ユーザー 固有の指紋を使用して身元確認が行われます。

# Hyper-Threading およびマルチコアテクノロジ

Hyper-Threading は、1 つの物理プロセッサを 2 つの論理プロセッサとして機能させ、特定のタスクを同時に実行できるようにすることで、コンピュータの全般的なパフォーマンスを強化する Intel のテクノロジです。マルチコアプロセッサは、1 つの CPU パッケージ内に 2 つまたはそれ以上の物理計算ユニットを持ち、それにより計算効率とマルチタスク機能を向上させます。Intel はデュアルコアおよびクワッドコアプロセッサはこのテクノロジを実装しました。これらのプロセッサは、2 つおよび 4 つの計算ユニットを持ちます。これらのテクノロジを活用できるように最適化された Microsoft Windows XP Service Pack 1(SP1)またはそれ以降、あるいは Windows Vista を使用することをお勧めします。

多くのプログラムは、Hyper-Threading やマルチコアテクノロジの恩恵を受けることになりますが、このようなテクノロジ用に最適化されていないプログラムもあります。それらのプログラムは、ソフトウ ェア製造元によるアップデートが必要な場合があります。お使いのソフトウェアで Hyper-Threading またはマルチコアテクノロジを使用するためのアップデートや情報については、ソフトウェアの製造元にお問い合わせください。お使いのコンピュータが Hyper-Threading テクノロジに対応しているかどうかは、セットアップユーティリティの Hyper-Threading のオブションで確認できます(セットア ップユーティリティを参照)。

### Windows XP と Windows Vista の電力の管理

### Windows XP のオプション

Microsoft Windows XP 電源管理機能により、コンピュータの電源が入った状態で操作していないときに、コンピュータの消費電力を節約することができます。モニターやハードドライブへの電力だけを節約したり、スタンパイモードや休止状態モードを使ってコンピュータ全体の電力を節約することもできます。省電カモードから復帰すると、コンピュータはそのモードに入る前の動作状態に戻ります。

▼ ★モ: Windows XP Professional には、Windows XP Home Edition では利用できないセキュリティおよびネットワーキング機能が含まれています。Windows XP Professional が動作しているコンピュータがネットワークに接続されている場合は、セキュリティおよびネットワーキングに関する特定のウィンドウでは、表示される項目が異なります。

✓ メモ: スタンバイモードおよび休止モードを有効にする手順は、OS によって異なる場合があります。

### スタンパイモード

スタンバイモードでは、あらかじめ設定した一定の ンバイモードに入る前と同じ動作状態に戻ります。 一定の時間(タイムアウト)が経過すると、節電のためにディスプレイとハードドライブの電源が切れます。 スタンバイモードから復帰すると、コンピュータはスタ



↑ 警告:スタンパイモードのときにコンピュータの電源が切れると、データが失われるおそれがあります。

あらかじめ設定した一定の時間コンピュータを操作しないと自動的にスタンバイモードが起動するよう設定するには、次の手順を実行します。

- 1. スタート コントロールパネル 作業する分野を選びます パフォーマンスとメンテナンス をクリックします。
- 2 コントロールパネルを漂んで字行します にある 雷 海オプション をクリックします。

コンピュータを操作しない一定時間の経過を待たずに、ただちにスタンバイモードを有効にするには、スタート→ 終了オプション スタンパイ の順にクリックします。

スタンバイモードを終了するには、キーボードのキーを押すか、マウスを動かします。

### 休止状態モード

休止状態モードでは、システム情報をハードドライブの予約領域にコピーしてから、コンピュータの電源を切ることによって電力を節約します。コンピュータが休止状態モードから通常の動作状態に戻る と、デスクトップは休止状態モードに入る前と同じ状態に戻りますAB

休止状態モードを起動するには、次の手順を実行します。

- 1. スタート コントロールパネル 作業する分野を選びます パフォーマンスとメンテナンス をクリックします。
- 2. コントロールパネルを選んで実行しますにある電源オプションをクリックします。
- 3. 置源設定 タブ、詳細設定 タブ、および 休止状態 タブで休止状態の設定を行います。

体止状態モードから通常の動作状態に戻るには、電源ボタンを押します。コンピュータが通常の動作状態に戻るのに、若干時間がかかることがあります。休止状態モードではキーボードやマウスは機能 しないため、キーボードのキーを押したりマウスを動かしたりしても、コンピュータは休止状態モードから復帰しません。

休止状態モードでは、ハードドライブにコンピュータのメモリの内容を格納するための十分な空きディスク容量を確保する必要があります。お使いのコンピュータには、出荷前に適切な大きさの休止状態 モードファイルが作成されています。コンピュータのハードディスクドライブが破損した場合、Windows XP では休止状態ファイルを自動的に再作成します。

### 電源オプションのプロパティ

**電源オプションのプロパティ**ウィンドウで、スタンバイモード設定や休止状態モード設定などの電源設定を指定します。 電源オプションのプロパティウィンドウを表示するには、次の手順を実行しま

- 1. スタート コントロールパネル 作業する分野を選びます パフォーマンスとメンテナンス をクリックします。
- 2. コントロールパネルを選んで実行しますにある電源オプションをクリックします。
- 3. 以下の項の説明に従って、電源設定 タブ、詳細設定 タブ、および 休止状態 タブで電源設定を行います。

### 電源設定タブ

各標準の電源設定のことを、スキームと呼びます。コンピュータにインストールされた標準の Windows スキームのいずれかを選択する場合は、**電源設定** ドロップダウンメニューからスキームを選択 します。選択したスキーム名の下のフィールドにその設定の内容が表示されます。各スキームには、スタンパイモードや休止状態モードを開始したり、モニターやハードドライブの電源を切るためのさま ざまな設定があります。

☆ 著告: ハードドライブがモニターより先にタイムアウトするように設定すると、コンピュータがフリーズしたような状態になります。通常の動作状態に戻すには、キーボードの任意のキーを押すか、マウスをクリックします。この問題を回避するには、モニターが常にハードドライブより先にタイムアウトになるよう設定します。

電源設定ドロップダウンメニューには以下のスキームが表示されます。

- 1 常にオン(デフォルト) 電力を節約しないでコンピュータを使用する場合。
- 1 自宅または会社のデスク 自宅または会社のコンピュータをほとんど節電せずに使用する場合。
- 1 ポータブル / ラップトップ 移動中に使用するノートブックコンピュータの場合。
- 1 プレゼンテーション 中断されることなく(省電力設定を使用せずに)コンピュータをお使いになりたい場合。
- 1 最小の電源管理 最小限の省電力でコンピュータをお使いになりたい場合。
- 1 パッテリの最大利用 ノートブックパソコンを長時間バッテリーでお使いになる場合。

スキームのデフォルト設定を変更する場合は、**モニタの電源を切る、ハードディスクの電源を切る、システムスタンバイ、**または **システム休止状態** フィールドのドロップダウンメニューをクリックして、表示されるリストからタイムアウト時間を選択します。スキームフィールドのタイムアウトを変更すると、そのスキームのデフォルト設定が変更されます。**名前を付けて保存** をクリックし、変更した設定に新しい名前を入力しない限り、変更後の設定は変わりません。

### 詳細設定タブ

詳細設定タブでは次のことができます。

- 1 すばやくアクセスできるように、電源オプションアイコン を Windows のタスクバーに配置する。
- 1 コンピュータがスタンバイモードまたは休止状態モードから復帰する前に、Windows のパスワードの入力を求めるように設定する。
- 1 スタンバイモードまたは休止状態モードの起動、あるいはコンピュータの電源を切るよう、電源ボタンを設定する。

これらの機能を設定するには、対応するドロップダウンメニューでオプションをクリックし、OK をクリックします。

### 休止状態タブ

休止状態 タブでは、休止状態モードを有効にすることができます。電源設定 タブで指定した休止状態設定を使用する場合は、休止状態 タブの 休止状態を有効にする チェックボックスをオンにしま

電力管理オプションの詳細については、次の手順を実行します。

- 1. **スタート → ヘルプとサポート パフォーマンスとメンテナンス** をクリックします。
- 2. パフォーマンスと保守 ウィンドウで、コンピュータの電力を節約する をクリックします。

# Windows Vista のオプション

Windows Vista の電力管理機能により、コンピュータの電源が入った状態で操作していないときに、コンピュータの消費電力を節約することができます。モニターやハードドライブへの電力だけを節約したり、スリープモードや休止状態モードを使ってコンピュータ全体の電力を節約することもできます。省電力モードから復帰すると、コンピュータはそのモードに入る前の動作状態に戻ります。

# スリープモード

スリープモードでは、あらかじめ設定した一定の時間(タイムアウト)コンピュータを操作しないと、節電のためにディスプレイとハードドライブの電源が切れます。スリーブモードから復帰すると、コンピュータはスリーブモードに入る前と同じ動作状態に戻ります。

Windows Vista でスリープモードに入るには、スタート 💿 をクリックし、スタートメニューの右下角にある矢印をクリックし、スリープ をクリックします。

スリープモードから復帰するには、キーボードのキーを押すか、マウスを動かします。

### 休止状態モード

休止状態モードでは、システム情報をハードディスクドライブの予約領域にコピーしてから、コンピュータの電源を切ることによって電力を節約します。休止状態モードから復帰すると、コンピュータは休止 状態モードに入る前と同じ動作状態に戻ります。

Windows Vista で手動で休止状態モードに入るには、スタート 🚳 をクリックし、スタートメニューの右下角にある矢印をクリックし、休止状態 をクリックします。

### 電源管理の設定

Windows 電源オプションのプロパティを使用して、お使いのコンピュータの電力管理の設定を行うことができます。

<u>目次に戻る</u>

### <u>目次に戻る</u>

### バッテリー

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

### バッテリーの交換

▲ 養告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 着告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

コイン型バッテリーは、コンピュータの設定、日付、時刻の情報を保持します。バッテリーの寿命は数年です。

起動ルーチン中に日付や時刻が間違っていて、次のメッセージが表示される場合は、バッテリーを交換する必要があります。

Time-of-day not set - please run SETUP program (日時が設定されていません。セットアップユーティリティを実行してください。)

Invalid configuration information - please run SETUP program (システム情報が間違っています。セットアップユーティリティを実行してください。)

または

Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility (続行するには F1 キーを、セットアップユーティリティを実行するには F2 キーを押してください。)

バッテリーの交換が必要かどうか確認するには、セットアップユーティリティで日付と時刻を再入力し、プログラムを終了してその情報を保存します。コンピュータの電源を切り、コンセントから 2~3 時間 外しておきます。次に、コンピュータをコンセントに接続しなおし、電源を入れてセットアップユーティリティを起動します(セットアップユーティリティの起動を参照)。セットアップユーティリティに表示される日付と時刻が間違っている場合は、バッテリーを交換します。

バッテリーがなくてもコンピュータは動作しますが、電源をオフにしたり、コンセントから電源ブラグを抜いた場合、コンピュータの設定情報は消去されます。その場合、セットアップユーティリティを起動して(<u>セットアップユーティリティの起動</u>を参照)、設定オプションを再設定する必要があります。

★音: 新しいパッテリーは、正しく取り付けないと破裂するおそれがあります。パッテリーを交換する場合は、同じパッテリー、または製造元が推奨する同等のパッテリーのみを使用してください。使用済みのパッテリーは、製造元の指示に従って廃棄してください。


バッテリーの取り外しは次の手順で行います。

- 1. セットアップユーティリティにある設定情報のコピーを取っていない場合は、コピーを取ります。
- 2. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 3. コンピュータカバーを取り外します。
- 4. バッテリーソケットを確認します。

▲ 警告: 道具(先端の鋭くないもの)を使用してパッテリーをソケットから取り出す場合は、道具がシステム基板に触れないよう注意してください。必ず、パッテリーとソケットの間に 道具を確実に挿入してから、パッテリーを外してください。それを怠ると、パッテリーソケットが外れたり、システム基板の回路を切断するなど、システム基板に損傷を与えるおそれがあります。

★ 警告: パッテリーコネクタの損傷を防ぐために、パッテリーを取り外す際はコネクタをしっかりと支えておく必要があります。

- 5. システムバッテリーを取り外します。
  - a. コネクタのプラス側をしっかり下に押してバッテリーコネクタを支えます。
  - b. バッテリーコネクタを支えたまま、バッテリータブをコネクタのプラス側から離れる方向に押し、コネクタのマイナス側にある固定タブからバッテリーを外します。



			バッテリーコネクタのプラス側
3	バッテリーソケットタブ	4	バッテリーソケット

- 6. 新しいバッテリーを取り付けます。
  - a. コネクタのプラス側をしっかり下に押してバッテリーコネクタを支えます。
  - b. バッテリーのプラス側を上に向け、コネクタのプラス側にある固定タブの下にスライドさせます。
  - c. 所定の位置にカチッと収まるまでバッテリーをコネクタに押し込みます。
- 7. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 8. セットアップユーティリティを起動して(<u>セットアップユーティリティの起動</u>を参照)、<u>手順1</u>で記録した設定に戻します。
- 9. お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を参照して、古いバッテリーを適切に廃棄します。

目次に戻る

# コンポーネントの取り付けと取り外し

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

- 型励するツール
- 作業を開始する前に
- 作業を終えた後に

本書では、お使いのコンピュータのコンポーネントの取り外しおよび取り付けの手順について説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順では以下の条件を満たしていることを前提とします。

- 1 本項の手順を終えていること。
- 1 コンピュータに同梱の安全に関する情報を読んでいること。
- 1 コンポーネントを交換する際は、既存のコンポーネントを事前に取り外していること(取り付けられている場合)。



▼ メモ: お使いのコンピュータの色および一部のコンポーネントは、本文書で示されているものと異なる場合があります。

### 奨励するツール

本書で説明する操作には、以下のツールが必要です。

- 1 小型のマイナスドライバ。
- 1 プラスドライバ。
- 1 小型のプラスチックスクライブ。
- 1 フラッシュ BIOS のアップデート(デルサポートサイト support.jp.dell.com を参照)。

# 作業を開始する前に

コンピュータの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次の安全に関する注意事項に従ってください。

★告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 著告: コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルに認可されていない修理(内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。

善告: ケーブルを外す際には、ケーブルそのものを引っ張らず、コネクタまたはそのブルタブを持って引き抜いてください。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクタがあるケーブルもあります。このタイプのケーブルを取り外すときは、ロックタブを押し入れてからケーブルを抜きます。コネクタを抜く際には、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き抜いてください。また、ケーブルを接続する際は、両方のコネクタの向きが合っていることを確認してください。

- ★ 警告: コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に、次の手順を実行します。
- 1. コンピュータのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
- 2. コンピュータの電源を切ります(<u>コンピュータの電源を切る</u>を参照)。

★ 書告: ネットワークケーブルを外すには、まずケーブルのプラグをコンピュータから外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。

- 3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから外します。
- 4. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- 5. システムのコンセントが外されている状態で、電源ボタンをしばらく押して、システム基板の静電気を除去します。

☆ 著告: コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属部など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。作業中も、塗装されていない金属面に定期的に触れて、内蔵コンポーネントを損傷するおそれのある静電気を除去してください。

# コンピュータの電源を切る

△ 警告: データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存してから閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピュータの電源を切ります。

- 1. OS をシャットダウンします。
- 2. コンピュータとすべての周辺機器の電源が切れていることを確認します。OS をシャットダウンした際にコンピュータおよび取り付けられているデバイスの電源が自動的に切れなかった場合は、電源ボタンを 4 秒以上押し続けて電源を切ります。

# 作業を終えた後に

交換(取り付け)作業が完了したら、コンピュータの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルなどを接続したことを確認してください。

- 1. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピュータに接続します。

△ 蓍告: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデパイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。

- 3. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスを電源に接続します。
- 4. コンピュータの電源を入れます。
- 5. Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します(Dell Diagnosticsを参照)。

目次に戻る

# **Dell™ OptiPlex™ 760** サービスマニュアル

# デスクトップコンピュータ



### お使いのコンピュータについて

コンピュータの内部 セットアップユーティリティ トラブルシューティング 困ったときは 用語集

### 部品の取り外しと取り付け

コンポーネントの取り付けと取り外し コンピュータカバーの取り外し <u>カード</u> ドライブ 1/0 パネル <u>電源ユニット</u> スピーカー メモリ バッテリー システム基板 コンピュータカバーの取り付け

# メモ、注意、警告

✓ メモ: コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ 注意:手順に従わない場合は、ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性があることを示しています。

Dell™ n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、本書の Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> OS についての説明は適用されません。

本書の内容は予告なく変更されることがあります。 © 2008-2009 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複写は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標・Dell、DELL ロゴ、OptiPlex、TravelLite、OpenManage および StrikeZone は Dell Inc. の商標です。Intel および SpeedStep は米国その他の国における Intel Corporation の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista および Windows のスタートボタンは米国その他の国における Microsoft Corporation の登録商標される機です。Computrace は Absolute Software Corp. の登録商標では、Cltrix は Cltrix Systems、Inc. および / またはその関連子会社の登録商標であり、米国特許商標局および他の国で登録されている場合があります。Bluetooth は Bluetooth SIG、Inc. が所有する登録商標であり、ライセンスに基づき Dell Inc. が使用しています。ENERGY STAR は米国環境保護局の登録商標です。Dell Inc. は ENERGY STAR と提携しており、本製品は ENERGY STAR のエネルギー効率に関するガイドラインに適合しています。

モデル: DCTR、DCNE、DCSM および DCCY

2009 年 02 月 Rev.A01

日次に戻る

### カード

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

▲ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 著告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

お使いの Dell コンピュータには、PCI カードおよび PCI Express カード用に以下のコネクタがシステム基板に用意されています。

- 1 ロープロファイル PCI カード用のコネクタ 2 個。
- 1 ロープロファイル PCI Express x16 カード用のコネクタ 1 個。



🌠 メモ: お使いの Dell コンピュータには、PCI カード用と PCI Express カード用のコネクタのみが装備されています。ISA カードはサポートされていません。


# PCI カード



### PCI カードの取り付け

PCI カードを交換する場合は、現在のカード用のドライバを OS から削除します。詳細については、カードに付属のマニュアルを参照してください。


- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。
- 3. カード固定ラッチのリリースタブをいっぱいの位置まで注意深く引き上げます。



1	カード	2	固定ラッチ
3	システム基板コネクタ	4	リリースタブ

- 4. システム基板上の空のカードコネクタにカードを取り付ける場合は、フィラーブラケットを取り外して、コンピュータの背面にカードスロット開口部を作ります。次に<u>手順</u>6に進みます。
- 5. 既にコンピュータに取り付けられているカードを交換するための取り付けの場合は、取り付けられているカードを取り外します(<u>PCI カードの取り外し</u>を参照)。
- 6. カードを取り付ける準備をします。


🗾 🔰 王: お使いのコンピュータに合わせたカードの設定、内部の接続、またはカードのカスタマイズの情報については、カードに付属のマニュアルを参照してください。



1	カード固定ラッチのリリースタブ	2	カード
3	カードエッジコネクタ	4	カードコネクタ

# ★告: ネットワークアダプタの中には、ネットワークに接続すると自動的にコンピュータを起動するものがあります。感電防止のため、カードを取り付ける前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 7. PCI Express x16 カードを取り付ける場合は、固定タブのリリースレバーをカードコネクタから離れる位置にしたまま、新しいカードをコネクタスロットに挿入します。
- 8. カードをコネクタに置き、しっかりと押し下げます。下図を参考に、カードがスロットに完全に装着されていることを確認します。



1	完全に装着されたカード	2	完全に装着されていないカード
3	スロット内のブラケット	4	スロットの外側にはみ出したブラケット

▼ ★モ: PCI Express x16 カードを取り付ける場合は、コネクタのリリースレバーの固定タブがカード前端の切り込みとかみ合っていることを確認します。

9. リリースタブを軽く下ろし、カード固定ラッチを所定の位置に動かして、カードを固定します。

# ☆ 著告:カードケーブルは、カードの上や後ろ側に配線しないでください。ケーブルをカードの上に配線すると、コンピュータカバーがきちんと閉まらなかったり、装置が損傷する原因になります。

- 10. 必要なすべてのケーブルをカードに接続します。
- 11. コンピュータカバーを取り付け(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)、コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

# 

- 12. サウンドカードを取り付けた場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、System Configuration (システム構成)→ Miscellaneous Devices(その他のデバイス)の順に選択し、Audio(オーディオ)設定を Disabled (無効)に変更します(<u>セットアップユーティリティの起動</u>を参照)。


b. 外付けオーディオデバイスをサウンドカードのコネクタに接続します。外付けオーディオデバイスを、コンピュータの背面パネルのマイクコネクタ、スピーカー / ヘッドフォンコネクタ、またはライン入カコネクタには接続しないでください。

# ★告:オンボードネットワークアダプタを無効にすると、AMT機能が使用できません。

- 13. ネットワークアダプタカードを取り付けたため、オンボードネットワークアダプタを無効にする場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、System Configuration (システム構成)→ Integrated NIC(オンボード NIC)の順に選択し、設定を Disabled (無効)に変更します(セットアップユーティリティの起動を参照)。
  - b. ネットワークケーブルをネットワークアダプタカードのコネクタに接続します。ネットワークケーブルをコンピュータの背面パネルの内蔵ネットワークコネクタに接続しないでください。
- 14. カードのマニュアルの説明に従って、カードに必要なすべてのドライバをインストールします。


### PCI カードの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. カード固定ラッチのリリースタブを注意深く引き上げます。



1	カード	2	カード固定ラッチ
3	システム基板コネクタ	4	カードカバー
5	リリースタブ		

- 4. 必要に応じて、カードに接続されたケーブルをすべて外します。
- 5. PCI Express x16 カードを取り付ける場合は、取り付けられているカードを取り外します。リリースレバーをカードからゆっくりと引いてカードのくぼみから固定タブを外してください。



1	PCI Express x16 カード	2	リリースレバー
3	固定スロット(カードの種類による)	4	固定タブ
5	PCI Express x16 カードコネクタ		


- 6. カードの上端の角を持って、コネクタから取り外します。
- 7. カードを取り外したままにする場合は、空のカードスロット開口部にフィラーブラケットを取り付けます。
  - メモ: コンピュータの FCC 認証を満たすため、空のカードスロット開口部にはフィラーブラケットを取り付ける必要があります。ブラケットはコンピュータ内部にごみやほこりが入るのを防ぎ、コンピュータ内部を換気によって冷却します。
- 8. リリースタブを下ろして、カード固定ラッチを所定の位置に固定します。

# ★ 書告: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルのプラグを壁のネットワークジャックに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。

- 9. コンピュータカバーを取り付け(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)、コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 10. カードのドライバをアンインストールします。手順については、カードに付属のマニュアルを参照してください。
- 11. サウンドカードを取り外した場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、System Configuration (システム構成)→ Miscellaneous Devices (その他のデバイス)の順に選択し、Audio (オーディオ) 設定を Enabled (有効)に変更します (セットアップユーティリティの起動を参照)。
  - b. 外付けオーディオデバイスをサウンドカードのコネクタに接続します。外付けオーディオデバイスを、コンピュータの背面パネルのマイクコネクタ、スピーカー / ヘッドフォンコネクタ、またはライン入カコネクタには接続しないでください。
- 12. ネットワークアダプタカードを取り外したため、オンボードネットワークアダプタを有効にする場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、System Configuration (システム構成)→ Integrated NIC(オンボード NIC)の順に選択し、設定を Enabled (有効)に変更します(セットアップユーティリティの起動を参照)。
  - b. ネットワークケーブルをコンピュータ背面パネルの内蔵コネクタに接続します。

### PCI カードのライザーカードケージからの取り外し


- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. ライザーカードケージを次の手順で取り外します。
  - a. 背面パネルの開口部を通してカードに接続されているすべてのケーブルをチェックします。コンピュータから取り外すと短くてライザーカードケージに届かなくなるケーブルをすべて外します。
  - b. ハンドルを注意深く引き、ライザーカードケージを持ち上げてコンピュータから取り外します。



Γ	1	ライザーカードケージ	2	ハンドル

- 4. タブを押して、カード固定ラッチを持ち上げます。
- 5. 必要に応じて、カードに接続されたケーブルをすべて外します。
- 6. カードの上端の角を持って、コネクタから取り外します。
- 7. カードを取り外したままにする場合は、空のカードスロット開口部にフィラーブラケットを取り付けます。

- ▼ ★モ: コンピュータの FCC 認証を満たすため、空のカードスロット開口部にはフィラーブラケットを取り付ける必要があります。ブラケットはコンピュータ内部にごみやほこりが入るのを防ぎ、コンピュータ内部を換気によって冷却します。
- 8. カード固定ラッチを下ろして所定の位置に押し込みます。
- 9. ライザーカードケージを次の手順で取り付けます。
  - a. ライザーカードケージ側面のタブをコンピュータ側面のスロットに合わせ、ライザーカードケージを所定の位置へ押し下げます。
  - b. ライザーカードがシステム基板のコネクタにしっかりと装着されているか確認します。




		ライザーカードケージ	2	スロット
[3	3	ライザーカード	4	システム基板コネクタ

- 10. コンピュータカバーを取り付け(コ<u>ンピュータカバーの取り付け</u>を参照)、コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 11. カードのドライバをアンインストールします。手順については、カードに付属のマニュアルを参照してください。
- 12. サウンドカードを取り外した場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、System Configuration (システム構成)→ Miscellaneous Devices(その他のデバイス)の順に選択し、Audio(オーディオ)設定を Enabled (有効)に変更します(セットアップユーティリティの起動を参照)。
  - b. 外付けオーディオデバイスをサウンドカードのコネクタに接続します。外付けオーディオデバイスを、コンピュータの背面パネルのマイクコネクタ、スピーカー / ヘッドフォンコネクタ、またはライン入カコネクタには接続しないでください。
- 13. ネットワークアダプタカードを取り外したため、オンボードネットワークアダプタを有効にする場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、System Configuration(システム構成)→ Integrated NIC(オンボード NIC)の順に選択し、設定を Enabled (有効)に変更します(セットアップユーティリティの起動を参照)。
  - b. ネットワークケーブルをコンピュータ背面パネルの内蔵コネクタに接続します。

### PCI カードのライザーカードケージへの取り付け

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. システム基板上の SLOT2 コネクタにカードが取り付けてある場合は、これを取り外します。
- 4. ライザーカードケージを次の手順で取り外します。
  - a. 背面パネルの開口部を通してカードに接続されているすべてのケーブルをチェックします。コンピュータから取り外すと短くてライザーカードケージに届かなくなるケーブルをすべて外します。
  - b. ハンドルを注意深く引き、ライザーカードケージを持ち上げてコンピュータから取り外します。



1	ライザーカードケージ	2	ハンドル


5. 新しいカードを取り付ける場合は、フィラーブラケットを取り外して、カードスロット開口部を空にします。

既にコンピュータに取り付けられているカードを交換する場合は、カードを取り外します。必要に応じて、カードに接続されたケーブルをすべて外します。カードの角を持って、コネクタから取り外します。

6. 新しいカードを取り付ける準備をします。


# ★ 警告: ネットワークアダプタの中には、ネットワークに接続すると自動的にコンピュータを起動するものがあります。感電防止のため、カードを取り付ける前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。

7. リリースタブを押して、カード固定ラッチを上げます。



1	リリースタブ	2	カード固定ラッチ
3	カード	4	カードエッジコネクタ
5	カードコネクタ		

- 8. カードをライザーカードケージのカードコネクタにしっかりと挿入します。
- 9. カード固定ラッチを下ろして所定の位置に押し込み、カードをコンピュータに固定します。
- 10. ライザーカードケージを次の手順で取り付けます。
  - a. ライザーカードケージ側面のタブをコンピュータ側面のスロットに合わせ、ライザーカードケージを所定の位置へ押し下げます。
  - b. ライザーカードがシステム基板のコネクタにしっかりと装着されているか確認します。



1	ライザーカードケージ	2	スロット
3	ライザーカード	4	システム基板のコネクタ

- 11. <u>手順 4</u> で外したすべてのケーブルを接続します。
- 12. 必要なすべてのケーブルをカードに接続します。

# ☆ 著告:カードケーブルは、カードの上や後ろ側に配線しないでください。ケーブルをカードの上に配線すると、コンピュータカバーがきちんと閉まらなかったり、装置が損傷する原因になります。

- 13. コンピュータカバーを取り付け(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)、コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 14. サウンドカードを取り付けた場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、System Configuration (システム構成)→ Miscellaneous Devices (その他のデバイス)の順に選択し、Audio (オーディオ) 設定を Disabled (無効) に変更します (セットアップユーティリティの起動を参照)。
  - b. 外付けオーディオデバイスをサウンドカードのコネクタに接続します。外付けオーディオデバイスを、コンピュータの背面パネルのマイクコネクタ、スピーカー / ヘッドフォンコネクタ、またはライン入カコネクタには接続しないでください。
- 15. ネットワークアダプタカードを取り付けたため、オンボードネットワークアダプタを無効にする場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、System Configuration (システム構成)→ Integrated NIC(オンボード NIC)の順に選択し、設定を Disabled(無効)に変更します (セットアップユーティリティの起動を参照)。
  - b. ネットワークケーブルをネットワークアダプタカードのコネクタに接続します。ネットワークケーブルをコンピュータの背面パネルの内蔵ネットワークコネクタに接続しないでください。

☆ 警告:オンポードネットワークアダプタを無効にすると、AMT機能が使用できません。

16. カードのマニュアルの説明に従って、カードに必要なすべてのドライバをインストールします。

## PS/2 シリアルポートアダプタ


▲ 養告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 著告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

### PS/2 シリアルポートアダプタの取り付け


- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。
- 3. カード固定ラッチのリリースタブを内側から軽く引き上げ、ラッチを回転させて開きます。カチッと所定の位置に開くまで、ラッチを回転させます。
- 4. フィラーブラケットを取り外します(取り付けられている場合)。
  - 🗸 メモ: コンピュータに合わせたアダブタの設定、内部の接続、またはカスタマイズの情報については、アダブタに付属のマニュアルを参照してください。

5. PS/2 シリアルポートアダプタブラケットを保持スロットに合わせ、しっかりと押し下げます。アダプタがスロットにしっかりと装着されているか確認します。



- 6. カード固定装置を閉じる前に、次のことを確認します。
  - 1 すべてのカードとフィラーブラケットの上端が位置合わせバーと平らに揃っている。
  - 1 カードまたはフィラーブラケットの上部の切り込みが、位置合わせガイドと合っている。
- 7. カード固定ラッチを閉じて所定の位置にはめ込み、カードを固定します。

# ☆ 著告:カードケーブルをカードの上に配線しないでください。ケーブルをカードの上に配線すると、コンピュータカバーがきちんと閉まらなかったり、装置が損傷する原因になります。




1	リリースタブ	2	アダプタ固定ラッチ
3	PS/2 シリアルポートアダプタブラケット	4	シリアルポートアダプタコネクタ
5	シリアルポートアダプタのシステム基板コネクタ(SERIAL2)		

- 8. アダプタケーブルをシステム基板上の PS/2 シリアルポートアダプタコネクタ(SERIAL2)に接続します(を参<u>ンステム基板のコンポーネント</u>照)。
  - ✓ メモ: ケーブル接続については、PS/2 シリアルポートアダプタのマニュアルを参照してください。
- 9. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

### PS/2 シリアルポートアダプタの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。
- 3. カード固定ラッチのリリースタブを内側から軽く引き上げ、ラッチを回転させて開きます。カチッと所定の位置に開くまで、ラッチを回転させます。
- 4. PS/2 シリアルポートケーブルをシステム基板から外します(<u>システム基板のコンポーネント</u>を参照)。




- 5. PS/2 シリアルポートアダプタブラケットを保持スロットから外します。
- 6. アダプタを取り外したままにする場合は、空のカードスロット開口部にフィラーブラケットを取り付けます。

▼ ★モ: コンピュータの FCC 認証を満たすため、空のカードスロット開口部にはフィラーブラケットを取り付ける必要があります。ブラケットはコンピュータ内部にごみやほこりが入るのを防ぎ、コンピュータ内部を換気によって冷却します。

- 7. カード固定装置を閉じる前に、次のことを確認します。
  - 1 すべてのカードとフィラーブラケットの上端が位置合わせバーと平らに揃っている。
  - 1 カードまたはフィラーブラケットの上部の切り込みが、位置合わせガイドと合っている。
- 8. カード固定ラッチを閉じて所定の位置にはめ込み、残りのカードを固定します。
- 9. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

## PS/2 シリアルポートアダプタのライザーカードケージへの取り付け

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. ライザーカードケージを次の手順で取り外します。
  - a. 背面パネルの開口部を通してカードに接続されているすべてのケーブルをチェックします。コンピュータから取り外すと短くてライザーカードケージに届かなくなるケーブルをすべて外します。
  - b. ライザーカードケージハンドルを上向きに倒し、軽く引いて、ライザーカードケージを持ち上げてコンピュータから取り外します。



1	ライザーカードケージ	2	ハンドル
3	ライザーカード(2)		

- 4. カード固定ラッチのリリースタブを内側から軽く引き上げ、ラッチを回転させて開きます。カチッと所定の位置に開くまで、ラッチを回転させます。
- 5. 新しい PS/2 シリアルポートアダプタを取り付ける場合は、フィラーブラケットを取り外してカードスロット開口部を空にします。
- 6. コンピュータに取り付けられている PS/2 アダプタを交換する場合は、アダプタを取り外します。
- 7. 必要に応じて、アダプタに接続されたすべてのケーブルを外します。

### ↑ 書告: 感電を防ぐため、カードまたはアダプタを取り付ける前に、コンピュータの電源プラグをコンセントから必ず抜いておいてください。


- 8. PS/2 シリアルポートアダプタブラケットを保持スロットに合わせ、しっかりと押し下げます。アダプタがスロットにしっかりと装着されているか確認します。
- 9. カード固定装置を閉じる前に、次のことを確認します。
  - 1 すべてのカードとフィラーブラケットの上端が位置合わせバーと平らに揃っている。
  - 1 カードまたはフィラーブラケットの上部の切り込みが、位置合わせガイドと合っている。
- 10. カード固定ラッチを閉じて所定の位置にはめ込み、カードを固定します。

# ☆ 著告:カードケーブルをカードの上に配線しないでください。ケーブルをカードの上に配線すると、コンピュータカバーがきちんと閉まらなかったり、装置が損傷する原因になります。

- 11. アダプタケーブルをシステム基板上の PS/2 シリアルポートアダプタコネクタ(PS2/SERIAL2)に接続します(システム基板のコンポーネントを参照)。
- 12. ライザーカードケージを次の手順で取り付けます。
  - a. ライザーカードケージ側面のタブをコンピュータ側面のスロットに合わせ、ライザーカードケージを所定の位置へ押し下げます。
  - b. ライザーカードコネクタがシステム基板上のコネクタにしっかりと装着されているか確認します。
  - c. ライザーカードケージハンドルを下向きに倒します。
- 13. 外したケーブルをすべて接続します。
- 14. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 15. PS/2 シリアルポートアダプタに必要なドライバをすべてインストールします。

### PS/2 シリアルポートアダプタのライザーカードケージからの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。
- 3. ライザーカードケージを次の手順で取り外します。
  - a. 背面パネルの開口部を通してカードに接続されているすべてのケーブルをチェックします。コンピュータから取り外すと短くてライザーカードケージに届かなくなるケーブルをすべて外します。
  - b. ライザーカードケージハンドルを上向きに倒し、軽く引いて、ライザーカードケージを持ち上げてコンピュータから取り外します。



I	1	ライザーカードケージ	2	ハンドル
ı	3	ライザーカード(2)		

- 4. カード固定ラッチのリリースタブを内側から軽く引き上げ、ラッチを回転させて開きます。カチッと所定の位置に開くまで、ラッチを回転させます。
- 5. PS/2 シリアルポートケーブルをシステム基板から外します(システム基板のコンポーネントを参照)。
- 6. PS/2 シリアルポートアダプタブラケットの上端の角をつかみ、コネクタから引き抜きます。
- 7. アダプタを取り外したままにする場合は、空のカードスロット開口部にフィラーブラケットを取り付けます。
  - ✓ メモ: コンピュータの FCC 認証を満たすため、空のカードスロット開口部にはフィラーブラケットを取り付ける必要があります。また、フィラーブラケットを装着すると、コンピュータをほこりやゴミから保護できます。
- 8. カード固定装置を閉じる前に、次のことを確認します。
  - 1 すべてのカードとフィラーブラケットの上端が位置合わせバーと平らに揃っている。
  - 1 カードまたはフィラーブラケットの上部の切り込みが、位置合わせガイドと合っている。
- 9. カード固定ラッチを閉じて所定の位置にはめ込み、カードを固定します。
- 10. ライザーカードケージを次の手順で取り付けます。
  - a. ライザーカードケージ側面のタブをコンピュータ側面のスロットに合わせ、ライザーカードケージを所定の位置へ押し下げます。
  - b. ライザーカードコネクタがシステム基板上のコネクタにしっかりと装着されているか確認します。
  - c. ライザーカードケージハンドルを下向きに倒します。
- 11. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 12. アダプタのドライバをアンインストールします。手順については、アダプタに付属のマニュアルを参照してください。

目次に戻る

### <u>目次に戻る</u>

# プロセッサ

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。


☆ 著告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

# プロセッサの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. ヒートシンクアセンブリを取り外します(プロセッサヒートシンクアセンブリの取り外しを参照)。

★ 書告:新しいプロセッサに新しいヒートシンクが必要な場合を除き、プロセッサ交換の際には元のヒートシンクアセンブリを再利用します。

4. ソケット上にあるセンターカバーラッチの下からリリースレバーをスライドさせて、プロセッサカバーを開きます。次にレバーを後方に引いて、プロセッサを取り出します。



1	センターカバーラッチ	2	プロセッサカバー
3	プロセッサ	4	ソケット
5	リリースレバー		

☆ 警告: プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにしてください。

5. プロセッサを慎重にソケットから取り外します。

新しいプロセッサをソケットにすぐに取り付けられるよう、リリースレバーはリリース位置に広げたままにしておきます。

### プロセッサの取り付け

△ 警告: コンピュータ背面の塗装されていない金属面に触れて、身体から静電気を除去してください。


↑ 警告: プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにしてください。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。

3. プロセッサの底部に触れないように注意しながら、新しいプロセッサをパッケージから取り出します。

# ★ 責告: コンピュータの電源を入れる際にプロセッサとコンピュータに修復できない損傷を与えることを避けるため、プロセッサをソケットに正しく装着してください。

- 4. ソケット上のリリースレバーが完全に開いていない場合は、その位置まで動かします。
- 5. プロセッサの前面と背面の位置合わせ用の切り込みを、ソケットの前面と背面の位置合わせ用の切り込みに合わせます。
- 6. プロセッサとソケットの 1 番ピンの角を合わせます。



1	プロセッサカバー	2	タブ
3	プロセッサ	4	プロセッサソケット
5	センターカバーラッチ	6	リリースレバー
7	前面位置合わせ切り込み	8	ソケットとプロセッサの 1 番ピンを示すマーク
9	背面の位置合わせ切り込み		

★ 警告:損傷を防ぐため、プロセッサとソケットが正しく揃っているか確認し、プロセッサの取り付け時に無理な力を加えないように注意してください。

- 7. プロセッサをソケットに軽く置いて、プロセッサが正しい位置にあるか確認します。
- プロセッサがソケットに完全に装着されたら、プロセッサカバーを閉じます。
   プロセッサカバーのタブがソケットのセンターカバーラッチの下にあることを確認します。
- 9. ソケットリリースレバーを回転させながらソケットの元の位置にはめ込み、プロセッサを固定します。
- 10. ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを拭き取ります。

★ 書告:新しいサーマルグリースを塗ってください。新しいサーマルグリースは適切な熱接合を保つためにきわめて重要で、プロセッサが最適に動作するための必須条件です。

- 11. プロセッサの上面にサーマルグリースを新たに塗布します。
- 12. ヒートシンクアセンブリを取り付けます(<u>ヒートシンクアセンブリの取り付け</u>を参照)。
- 13. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

目次に戻る

# シャーシイントルージョンスイッチ

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル


著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

▼ 3 まで: シャーシイントルージョンスイッチは、ウルトラスモールフォームファクターコンピュータには標準装備されていますが、ミニタワー、デスクトップ、およびスモールフォームファクターコンピュータではオブションです。したがって、お使いのコンピュータには装備されていない場合があります。

### シャーシイントルージョンスイッチの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. シャーシイントルージョンスイッチケーブルのコネクタ取り外し装置を押し、ケーブルコネクタを引いて、シャーシイントルージョンスイッチケーブルをシステム基板から外します。
- 4. シャーシイントルージョンスイッチを金属製ブラケットのスロットから外し、ブラケットの角穴を通して押し下げ、スイッチをそのケーブルごとコンピュータから取り外します。

✓ メモ: スイッチをスロットから外す際にわずかな抵抗を感じる場合があります。



1 シャーシイントルージョンスイッチ 2 シャーシイントルージョンスイッチケーブル

# シャーシイントルージョンスイッチの取り付け

- 1. シャーシイントルージョンスイッチを金属製ブラケットの下からブラケットの角穴に注意深く挿入し、所定の位置にしっかりと固定されるまで、スロットに挿入します。
- 2. ケーブルをシステム基板に接続します。
- 3. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

### シャーシイントルージョンディテクタのリセット

- 1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 2. DELLェのロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。
  - キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。
- 3. System Setup(セットアップユーティリティ)を選択します。

- 4. Security(セキュリティ)→ Chassis Intrusion(シャーシイントルージョン)の順に選択し、次に Clear Intrusion Warning(イントルージョン警告のクリア)オブションを選択して、シャーシイントルージョンディテクタをリセットします。設定を On(オン)、On-Silent(オン、サイレント)、または Disabled(無効)に変更します。
- 5. BIOS 設定を保存してセットアップユーティリティを終了します。

<u>目次に戻る</u>

### 目次に戻る

# ドライブ


### Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

お使いのコンピュータは、次の構成をサポートしています。

- 1 シリアル ATA(SATA)ハードドライブ 1 台。
- 1 3.5 インチドライブベイ 1 つ(フロッピードライブ / メディアカードリーダー用)。
- 1 SATA オプティカルドライブ 1 台。

▼ ★モ: このコンピュータのドライブベイおよびコントローラの数には限りがあるため、サポートされているすべてのデバイスを一度に接続することはできません。

✓ メモ: オプティカルドライブまたは 3.5 インチドライブ (フロッピードライブまたはメディアカードリーダー)を取り付けずにコンピュータを使用する場合は、ドライブの代わりに適切なドライブベイカバーを取り付ける必要があります。 ドライブベイカバーが必要な場合は、デルにお問い合わせください。



	1	オプティカルドライブ	2	フロッピードライブ
ĺ	3	ハードドライブ		


### 一般的なドライブ取り付けガイドライン

システム基板上の SATA コネクタには SATAO および SATA1 のラベル表示があります。ハードドライブは番号が若い方の SATA コネクタに接続する必要があります。オプティカルドライブなど、その 他の SATA デバイスはすべて、ハードドライブが接続されている SATA コネクタよりも番号が遅い残りのコネクタに接続する必要があります。 たとえば、SATA ハードドライブと SATA オプティカルドライ ブが 1 台ずつある場合は、ハードドライブを SATAO コネクタに、SATA オプティカルドライブを SATA1 コネクタに接続します(システム基板上の SATA コネクタの位置は、<u>システム基板のコンポーネ</u> シ上を参照して(ださい)。

### ドライブケーブルの接続

ドライブを取り付ける場合、2本のケーブル(DC電源ケーブルとデータインタフェースケーブル)をドライブの背面に接続します。


### データインタフェースコネクタ



1 データインタフェースケーブルコネクタ

2 データインタフェースコネクタ

# 電源ケーブルコネクタ




1 電源ケーブル 2 電源入力コネクタ

### ドライブケーブルの接続と取り外し

プルタブの付いたケーブルを取り外す場合は、色付きのプルタブをつかんで、コネクタが外れるまで引っ張ります。

プルタブのないケーブルの抜き差しを行う場合は、ケーブルの端にある黒色のコネクタを持ちます。




# ドライブベイカバー

お使いのコンピュータには、肩付きネジの付いたプラスチックカバーと金属製カバーが付属しています。

### ドライブペイカバーの取り外し


新しいドライブを取り付ける場合は、以下の手順を実行します。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. ドライブリリースラッチを持ち上げます。
- 4. 金属製ブラケットをコンピュータの後方にスライドさせ、持ち上げます。



### 1 金属性カバー

5. プラスチックカバーのリリースタブを押し、カバーを背面から押して取り外します。



1 肩付きネジ 2 プラスチックのドライブベイカバー

### ドライブベイカバーの取り付け

ドライブを取り外す場合は、ドライブベイカバーを取り付ける必要があります。

- 1. 開口部にプラスチックカバーを合わせ、プラスチックカバーが所定の位置に固定されるまで、カバーのタブを押し下げます。
- 2. 金属製ブラケットをコンピュータの前面方向にスライドさせ、所定の位置にはめ込みます。
- 3. コンピュータカバーを取り付けます(コンピュータカバーの取り付けを参照)。

### オプティカルドライブ

▲ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

★ 養告:感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。


✓ メモ: オプティカルドライブまたは 3.5 インチドライブ(フロッピードライブまたはメディアカードリーダー)を取り付けずにコンピュータを使用する場合は、ドライブの代わりに適切なドライブベイカバーを取り付ける必要があります。ドライブベイカバーが必要な場合は、デルにお問い合わせください。ドライブベイカバーの取りがし</u>を参照してください。

# オプティカルドライブの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。

☆ 警告: ドライブをコンピュータから取り出すときに、ドライブケーブルを引っ張らないでください。ケーブルを引っ張ると、ケーブルやケーブルコネクタに損傷を与える場合があります。

3. ドライブリリースラッチを引き上げ、ドライブをコンピュータの背面方向にスライドさせます。次に、ドライブをコンピュータから持ち上げて取り外します。




1 ドライブリリースラッチ 2 オプティカルドライブ


- 4. 電源ケーブルとデータケーブルをドライブの背面から外します。
- 5. オプティカルドライブを取り付けない場合は、オプティカルドライブのドライブベイカバーを取り付けます。カバーをドライブベイ内に下ろし、所定の位置にはめ込んでください。ドライブベイカバーが必要な場合は、デルにお問い合わせください。

### オプティカルドライブの取り付け

- ドライブを箱から出して、取り付けの準備をします。 ドライブに付属のマニュアルを参照して、ドライブの設定がお使いのコンピュータに合っているか確認します。
- 2. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 3. 新しいドライブを取り付ける場合は、ドライブベイカバーを取り外し、3本の肩付きネジを外します(ドライブベイカバーの取り外しを参照)。 既存のドライブを交換する場合は、オブティカルドライブの取り外しの手順に従い、既存のドライブから3本の肩付きネジを取り外します。
- 4. 3 本の肩付きネジを新しいドライブの側面に挿入して締めます。



- 5. 電源ケーブルとデータケーブルをドライブに接続します。
- 6. 肩付きネジをネジガイドに合わせ、カチッと所定の位置に収まるまでドライブをベイに挿入します。



- 7. すべてのケーブル接続を確認します。冷却ファンや通風孔の妨げにならないように、ケーブルをまとめておきます。
- 8. コンピュータカバーを取り付けます(コンピュータカバーの取り付けを参照)。
- 9. セットアップユーティリティを起動し、該当する Drive(ドライブ)オプションを選択して(79 ページの「セットアップユーティリティの起動」を参照)、ドライブを有効にします。
- 10. Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します(Dell Diagnosticsを参照)。

# フロッピードライブ


★ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

★ 著告: 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

✓ メモ: オプティカルドライブまたは 3.5 インチドライブ(フロッピードライブ)を取り付けずにコンピュータを使用する場合は、ドライブの代わりに適切なドライブベイカバーを取り付ける必要があります。ドライブベイカバーが必要な場合は、デルにお問い合わせください。

### フロッピードライブの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
  - 🗸 🗴 以下の手順では、オブティカルドライブを完全に取り外す必要はないので、オブティカルドライブを接続しているケーブルを外す必要はありません。
- 3. オプティカルドライブが取り付けられている場合は取り外し、慎重に脇に置いておきます(<u>オプティカルドライブの取り外し</u>を参照)。
- 4. ドライブリリースラッチを引き上げ、フロッピードライブをコンピュータの背面方向にスライドさせます。次に、ドライブをコンピュータから持ち上げて取り外します。




1 ドライブリリースラッチ 2 フロッピードライブ

- 5. 電源ケーブルとデータケーブルをフロッピードライブの背面から外します。
- 6. フロッピードライブまたはメディアカードリーダーを取り付けない場合は、フロッピードライブのドライブベイカバーを取り付けます(<u>ドライブベイカバーの取り付け</u>を参照)。ドライブベイカバーが必要な場合は、デルにお問い合わせください。

# フロッピードライブの取り付け

- 1. 新しいフロッピードライブを取り付ける場合は、以下の手順を実行します。
  - a. ドライブベイカバーを取り外します(<u>ドライブベイカバーの取り外し</u>を参照)。
  - b. ドライブベイに取り付けられているフロッピードライブのドライブベイカバーを引いて取り外します。
  - c. ドライブベイカバーから 4 本の肩付ネジを外します。




1 ドライブベイカバー

- 既存のフロッピードライブを交換する場合は、次の作業を行います。
   既存のドライブまたはメディアカードリーダーから4本の肩付きネジを外します。
- 3. 4 本の肩付きネジを新しいフロッピードライブの側面に挿入して締めます。



4. 電源ケーブルとデータケーブルをフロッピードライブに接続します。

5. 肩付きネジをネジガイドに合わせ、カチッと所定の位置に収まるまでドライブをベイに挿入します。



1 電源ケーブル 2 スロット検証番号

- 6. オプティカルドライブを取り付けます(<u>オプティカルドライブ</u>を参照)。
- 7. すべてのケーブル接続を確認します。冷却ファンや通風孔の妨げにならないように、ケーブルをまとめておきます。
- 8. コンピュータカバーを取り付けます(コンピュータカバーの取り付けを参照)。
- 9. セットアップユーティリティを起動し、Diskette Drive(ディスケットドライブ)オプションを設定して、新しいフロッピードライブを有効にします(セットアップユーティリティを参照)。
- 10. Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します(Dell Diagnosticsを参照)。

# メディアカードリーダー

★ 音告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。


★ 警告: 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

▼ ★ : オプティカルドライブまたは 3.5 インチドライブを取り付けずにコンピュータを使用する場合は、ドライブの代わりに適切なドライブベイカバーを取り付ける必要があります。ドライブベイカバーが必要な場合は、デルにお問い合わせください。

## メディアカードリーダーの取り外し


- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
  - 🗾 メモ: 以下の手順では、オプティカルドライブを完全に取り外す必要はないので、オプティカルドライブを接続しているケーブルを外す必要はありません。
- 3. オプティカルドライブが取り付けられている場合は取り外し、慎重に脇に置いておきます(<u>オプティカルドライブの取り外し</u>を参照)。

4. ドライブリリースラッチを引き上げ、メディアカードリーダーをコンピュータの背面へスライドさせます。次に、ドライブをコンピュータから持ち上げて取り外します。



1 ドライブリリースラッチ 2 メディアカードリーダー


5. メディアカードリーダーの背面とシステム基板の間に接続されているケーブルを両端とも外します。



6. メディアカードリーダーを取り付けない場合は、3.5 インチのドライブベイカバーを取り付けます(<u>ドライブベイカバーの取り付け</u>を参照)。ドライブベイカバーが必要な場合は、デルにお問い合わせください。

### メディアカードリーダーの取り付け


- 1. 新しいドライブまたはメディアカードリーダーを取り付ける場合は、次の手順を実行します。
  - a. ドライブベイカバーを取り外します(<u>ドライブベイカバーの取り外し</u>を参照)。
  - b. ドライブベイカバーから 4 本の肩付ネジを外します。
  - c. ドライブベイに取り付けられている 3.5 インチドライブベイカバーを引いて取り外します。



- 既存のメディアカードリーダーを交換する場合は、次の作業を行います。
   既存のメディアカードリーダーから4本の肩付きネジを外します。
- 3. 4本の肩付きネジを新しいメディアカードリーダーの側面に挿入して締めます。




4. 肩付きネジをネジガイドに合わせ、カチッと所定の位置に収まるまでメディアカードリーダーをベイに挿入します。



1 メディアカードリーダー 2 スロット検証番号

5. ケーブルをメディアカードリーダーとシステム基板のコネクタに接続します。




- 6. オプティカルドライブを取り付けます(<u>オプティカルドライブ</u>を参照)。
- 7. すべてのケーブル接続を確認します。冷却ファンや通風孔の妨げにならないように、ケーブルをまとめておきます。
- 8. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 9. Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します(Dell Diagnosticsを参照)。

### ハードドライブ

- ▲ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。
- ▲ 養告:感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- **★ 書告: ドライブの損傷を防ぐため、ドライブを硬い所に置かないでください。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるものの上に置いてください。**

#### ハードドライブの取り外し


- ★ 警告: 残しておきたいデータを保存しているハードドライブを交換する場合は、ファイルのパックアップを取ってから、次の手順を開始します。
- 1. ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。
- 2. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 3. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 🗸 メモ: 以下の手順では、オプティカルドライブとフロッピードライブを完全に取り外す必要はないので、2 台のドライブを接続しているケーブルを外す必要はありません。
- 4. オプティカルドライブをベイから取り外し、慎重に脇に置いておきます(<u>オプティカルドライブ</u>を参照)。
- 5. フロッピードライブを 3.5 インチベイから取り外し、慎重に脇に置いておきます(<u>フロッピードライブ</u>を参照)。
- 6. ドライブ両端の2つのプラスチックの固定クリップを押し込み、ドライブをコンピュータの背面方向にスライドさせます。
- 7. ドライブを持ち上げてコンピュータから出し、電源ケーブルおよびデータケーブルをドライブから外します。



1 固定クリップ(2) 2 ハードドライブ


### ハードドライブの取り付け

- 1. ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。
- ★ 警告:ドライブの損傷を防ぐため、ドライブを硬い所に置かないでください。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるものの上に置いてください。
- 2. 交換用のハードドライブをパッケージから取り出して、取り付けの準備をします。
- 3. 交換用のハードドライブにプラスチックのハードドライブブラケットがない場合は、既存のドライブからブラケットをカチッと取り外します。




ĺ	1	ハードドライブ	2	リリースタブ(2)
ı	3	プラスチックのハードドライブブラケット		

4. ブラケットを新しいドライブにはめ込んで取り付けます。



1	固定タブ(2)	2	ドライブ
3	ネジ(4)	4	プラスチックのハードドライブブラケット

- 5. 電源ケーブルとデータケーブルをドライブに接続します。
- 6. ドライブを取り付ける正しいスロットを確認し、ドライブをベイに挿入して所定の位置に固定します。



## 1 ハードドライブ

- 7. フロッピードライブとオプティカルドライブを取り付けます。
- 8. すべてのコネクタにケーブルが正しく接続され、しっかりと固定されているか確認します。
- 9. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 10. 取り付けたドライブがプライマリドライブの場合は、起動ドライブに起動用メディアを挿入します。
- 11. コンピュータの電源を入れます。

- 12. セットアップユーティリティを起動し、Drives(ドライブ)オブションリストの下の SATA ポートオブションをアップデートします(セットアップユ<u>ーティリティの起動</u>を参照)。
- 13. セットアップユーティリティを終了し、コンピュータを再起動します。
- 14. ドライブのパーティション分割と論理フォーマットを実行します。
  - ✓ メモ: 手順については、○S に付属のマニュアルを参照してください。
- 15. Dell Diagnostics を実行して、ハードドライブをテストします(Dell Diagnosticsを参照)。
- 16. ハードドライブに OS をインストールします。
  - ✓ メモ: 手順については、OS に付属のマニュアルを参照してください。

<u>目次に戻る</u>

### システムファン


Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 著告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

### システムファンの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. ヒートシンクアセンブリを取り外します(プロセッサの取り外しを参照)。
- 4. システムファン電源ケーブルをシステム基板から外します。



1	保持タブ	2	システムファン電源ケーブル

- 5. ファンアセンブリの底部にある保持タブを引きます。
- 6. システムファンをコンピュータの背面方向にずらしてから持ち上げ、システムファンアセンブリをコンピュータから取り外します。

### システムファンの取り付け

- 1. システムファンを取り付けるには、取り外し手順を逆の順序で実行します。
- 2. コンピュータカバーを閉じます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

#### <u>目次に戻る</u>

### ヒートシンクアセンブリ


Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

★告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

▲ 著告:感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

### プロセッサヒートシンクアセンブリの取り外し


- 1. ヒートシンクアセンブリの両側にある拘束ネジを緩めます。
- ★ 音告: プラスティック製のシールドがあっても、ヒートシンクアセンブリは正常な動作中に高温になる場合があります。十分な時間を置いて温度が下がったことを確認してから、ヒートシンクアセンブリに触るようにします。
- ヒートシンクアセンブリを上向きに回転させ、コンピュータから取り外します。 ヒートシンクは裏返しに置きます。



1 ヒートシンクアセンブリ 2 拘束ネジハウジング(2)

### ヒートシンクアセンブリの取り付け

- 1. ヒートシンクアセンブリをヒートシンクアセンブリブラケットに元のように配置します。
- 2. ヒートシンクアセンブリをコンピュータベースの方向に回転させ、2 本の拘束ネジを締めます。
- ☆ 着告: ヒートシンクアセンブリが正しく装着され、しっかり固定されているか確認します。



1	ヒートシンクアセンブリ	2	ヒートシンクアセンブリブラケット
3	拘束ネジハウジング(2)		

3. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

### 1/0 パネル

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

### 1/0 パネルの取り外し


★告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

↑ 著告:感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

✓ メモ: ケーブルを外す前に、新しい I/O パネルを取り付けるときに正しく配線できるように、ケーブルのすべての配線経路をメモしておいてください。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. I/O パネルをデスクトップコンピュータに固定しているネジを外します。

4. I/O パネルを注意深く動かして、コンピュータから引き出します。



1	固定ネジ	2	1/0 パネル
3	1/0 ケーブルコネクタ	4	1/0 コネクタプルループ

5. プルタブを引いて、I/O パネルからケーブルを外します。

### 1/0 パネルの取り付け

I/O パネルを取り付けるには、取り外し手順を逆の順序で実行します。

▼ ★モ: 1/0 パネルブラケットにあるガイドを使って 1/0 パネルを正しい位置に合わせ、1/0 パネルブラケットにある切り込みを使ってカードを固定してください。

### 電源ユニット

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

#### 電源ユニットの交換


著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 警告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。
- 3. DC 電源ケーブルをシステム基板とドライブから外します。

DC 電源ケーブルをシステム基板およびドライブから外す際は、コンピュータシャーシ内のタブの下の配線経路をメモしておいてください。これらのケーブルを再び取り付ける際は、挟まれたり折れ曲がったりしないように、適切に配線してください。


- 4. 電源ユニットをコンピュータシャーシの背面に固定している2本のネジを外します。
- 5. オプティカルドライブを取り外し、慎重に脇に置いておきます(<u>オプティカルドライブ</u>を参照)。
- 6. コンピュータシャーシの底面にあるリリースボタンを押し、電源ユニットをコンピュータシャーシの前面方向にスライドさせます。



1	リリースボタン	2	電源ユニット
3	ネジ(2)	4	AC 電源コネクタ

- 7. 電源ユニットを持ち上げて、コンピュータから取り出します。
- 8. 交換用の電源ユニットをスライドさせて所定の位置に入れます。
- 9. 電源ユニットをコンピュータシャーシの背面に固定するネジを取り付けます。
- 10. DC 電源ケーブルを接続します。
- 11. オプティカルドライブを取り付けます(オプティカルドライブを参照)。
- 12. AC 電源ケーブルをコネクタに接続します。
- 13. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

# DC 電源コネクタ



### DC 電源コネクタ P1

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

				П	$\Box$					
	<b>L</b>	7	7			7	7			
	_	Ē	Ē	ī					ī	Ē
	_	_	_	_	_	_	_			
1 2	2	4	Б	6	7	0	0	10	11	12

ピン番号	信号名	18 AWG <b>ワイヤ</b>
1	СОМ	黒色
2	FAN	茶色
3	N/C	N/C
4	+3.3 VDC	橙色
5	СОМ	黒色
6	СОМ	黒色
7	+12 VDC	黄色
8	+5 VSB	紫色
9	СОМ	黒色
10	+5 VDC	赤色
11	+5 VDC	赤色
12	+5 VDC	赤色
13	СОМ	黒色
14	СОМ	黒色
15	+3.3 VDC	橙色
16	+3.3 VDC	橙色
17	POK	灰色
18	СОМ	黒色
19	+12 VDC	黄色
20	-12 VDC	青色
21	СОМ	黒色
22	PS_ON	緑色
23	+5 VDC	赤色
24	+5 VDC	赤色

### DC 電源コネクタ P2



ピン番号	信号名	18 AWG <b>ワイヤ</b>
1	GND	黒色
2	GND	黒色
3	+12 VDC	黄色
4	+12 VDC	黄色

### DC 電源コネクタ P4



ピン番号	信号名	22 AWG ワイヤ
1	+5 VDC	赤色
2	GND	黒色
3	GND	黒色
4	+12 VDC	黄色

### DC 電源コネクタ P5 および P6



ピン番号	信号名	18 AWG ワイヤ
1	+3.3 VDC	橙色
2	GND	黒色
3	+5 VDC	赤色
4	GND	黒色
5	+12 VDC	黄色

### スピーカー


Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

#### スピーカーの取り外し

著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 著告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。
- 3. スピーカーケーブルをシステム基板上の INT\_SPKR コネクタから外します。
- 4. リリースタブを押し、スピーカーを引き出してコンピュータシャーシから取り外します。



1	スピーカー	2	リリースタブ
3	スピーカケーブル		


- 5. コンピュータカバーを取り付けます。
- 6. コンピュータの電源を入れます。

### スピーカーの取り付け

★告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 書告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. スピーカーをコンピュータのシャーシに挿入します。



- 4. スピーカーケーブルをシステム基板に接続します。
- 5. コンピュータカバーを取り付けます。
- 6. コンピュータの電源を入れます。

#### <u>目次に戻る</u>

### デスクトップ

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

- コンピュータカバーの取り外し
- コンピュータの内面図
- システム基板のコンポーネント


### コンピュータカバーの取り外し

★告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

★ 書告: 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. 背面パネルのパドロックリングにパドロックを取り付けている場合は、パドロックを取り外します。
- 3. 図に示されているカバーリリースラッチを確認します。次に、カバーを持ち上げながらリリースラッチを後方にスライドさせます。
- 4. コンピュータカバーの側面を持ち、ヒンジタブをてこの支点としてカバーを上に動かします。
- 5. カバーをヒンジタブから取り外し、柔らかく傷が付きにくい場所に置いておきます。

★告: グラフィックスカードヒートシンクは、システム稼動中は非常に高温になる場合があります。グラフィックスカードヒートシンクに触れる前に十分に時間をかけ、ヒートシンクの選度が下がっていることを確認してください。




1	セキュリティケーブルスロット	2	カバーリリースラッチ
2	パドロックリング		

### コンピュータの内面図

▲ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。


↑ 著告:感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

# ☆ 書告: コンピュータカパーを開く際には、システム基板から誤ってケーブルを抜かないように注意してください。



1	ドライブベイ(メディアカードリーダーまたはフロッピードライブ、オプティカルドライブおよびハードドライブ)	2	電源ユニット
3	オプションのシャーシイントルージョンスイッチ	4	システム基板
5	カードスロット	6	ヒートシンクアセンブリ
7	前面 I/O パネル		

# システム基板のコンポーネント



1	内蔵スピーカー(INT_SPKR)	2	プロセッサコネクタ(CPU)
3	プロセッサ電源コネクタ(12VPOWER)	4	メモリモジュールコネクタ(DIMM_1、DIMM_2、DIMM_3、および DIMM_4)
5	パスワードジャンパ(PSWD)	6	SATA コネクタ(SATA1 および SATA0)
7	前面パネルコネクタ(FRONTPANEL)	8	電源コネクタ(MICRO_PWR)
9	イントルージョンスイッチコネクタ(INTRUDER)	10	内蔵 USB(INT_USB)
11	サービスモード無効ジャンパ	12	RTC リセットジャンパ(RTCRST)
13	PCI Express x16 コネクタ(SLOT1)	14	ライザーコネクタ(PCI-E ポート / SLOT1 および PCI ポート / SLOT2 を使用)
15	PCI コネクタ(SLOT3)	16	バッテリーソケット(BATTERY)
17	PS/2 またはシリアルコネクタ(SERIAL2)	18	フロッピーコネクタ(DSKT)
19	ファンコネクタ(FAN_CPU)		

### 目次に戻る

# デルへのお問い合わせ

### Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

- 1. support.jp.dell.com にアクセスします。
- 2. ページ下の 国・地域の選択 ドロップダウンメニューで、お住まいの国または地域を確認します。
- 3. ページの左側の お問い合わせ をクリックします。
- 4. 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。
- 5. ご都合の良いお問い合わせの方法を選択します。

#### 目次に戻る

#### 用語集

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

この用語集に収録されている用語は、情報提供を目的として提供されています。お使いのコンピュータに搭載されている機能についての記載がない場合もあります。

#### Α

AC - alternating current(交流) - AC アダプタ電源ケーブルをコンセントに差し込むと供給される電気の様式です。

**ACPI** - advanced configuration and power interface - Microsoft Windows OS がコンピュータをスタンパイモードや休止状態モードにして、コンピュータに接続されている各デパイスに供給される電力量を節約できる電源管理規格です。

AGP - accelerated graphics port - システムメモリをビデオ関連の処理に使用できるようにする専用のグラフィックスポートです。AGP を使うとビデオ回路とコンピュータメモリ間のインタフェースが高速化され、True-Color のスムーズなビデオイメージを伝送できます。

AHCI - Advanced Host Controller Interface - SATA ハードドライブホストコントローラのインタフェースです。ストレージドライバは、これによってネイティブコマンドキューイング(NCQ)やホットプラグのようなテクノロジを有効にできます。

ALS - 環境照明センサー - ディスプレイの輝度を調整する機能です。

ASF - alert standards format - 管理コンソールにハードウェアとソフトウェアの警告を報告する方式を定義する標準です。ASF は、どのブラットフォームや OS にも対応できるよう設計されています。

#### В

BIOS - basic input/output system(基本入出カンステム) - コンピュータのハードウェアと OS 間のインタフェース機能を持つプログラム(またはユーティリティ)です。設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。「セットアップユーティリティ」とも呼ばれます。

Bluetoothワイヤレステクノロジ - 短距離(9 m)内にある複数のネットワークデバイスが、お互いを自動的に認識できるようにするワイヤレステクノロジ標準です。

**bps** - bits per second(ビット / 秒) - データの転送速度を計測する標準単位です。

BTU - British thermal unit (英国熱量単位) - 発熱量の単位です。

### C

C - 摂氏(Celsius) - 温度の測定単位で、水の氷点を 0 度、沸点を 100 度としています。

CD-R - CD recordable - 書き込み可能な CD です。CD-R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることはできません。

CD-RW - CD rewritable - 書き換え可能な CD です。データを CD-RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書きしたりできます。

CD-RW ドライブ - CD のデータを誘み取ったり、CD-RW(書き換え可能な CD)ディスクや CD-R(書き込み可能な CD)ディスクにデータを書き込んだりすることができるドライブです。CD-RW ディスクには、繰り返し書き込むことが可能ですが、CD-R ディスクには一度しか書き込むことができません。

CD-RW/DVD ドライブ - 「コンボドライブ」とも呼ばれます。CD および DVD のデータを読み取ったり、CD-RW(書き換え可能な CD)ディスクや CD-R(書き込み可能な CD)ディスクにデータを書き込んだりすることができるドライブです。CD-RW ディスクには、繰り返し書き込むことが可能ですが、CD-R ディスクには一度しか書き込むことができません。

COA - Certificate of Authenticity(実物証明書) - お使いのコンピュータのラベルに記載されている Windows の英数文字のコードです。Product Key(プロダクトキー)や Product ID(プロダクト ID)とも呼ばれます。

CRIMM - continuity rambus in-line memory module(連続式 RIMM) - メモリチップの搭載されていない特殊なモジュールで、使用されていない RIMM スロットに装着するために使用されます。

#### D

DCM - Dell Client Manager。リモート管理用のデルのユーティリティです。

DDR SDRAM - double-data-rate SDRAM(ダブルデータ速度 SDRAM) - データバーストサイクルを 2 倍にしたタイプの SDRAM です。システムの性能が向上します。

**DDR2 SDRAM** - double-data-rate 2 SDRAM(ダブルデータ速度 2 SDRAM) - 4 ビットプリフェッチおよびその他のアーキテクチャ上の変更により、メモリ速度を 400 MHz 以上にしたタイプ の DDR SDRAM です。

DIMM - dual in-line memory module - システム基板のメモリモジュールに接続されるメモリチップを搭載した回路基板です。

DIN コネクタ - 丸い、6 ピンのコネクタで、DIN(ドイツ工業規格)に準拠しています。通常は PS/2 キーボードやマウスケーブルのコネクタに使用されます。

DMA - direct memory access - DMA チャネルを使うと、RAM とデバイス間でのデータ転送がプロセッサを介さずに行えるようになります。

DMTF - Distributed Management Task Force - 分散型デスクトップ、ネットワーク、企業、およびインターネット環境における管理標準を開発するハードウェアおよびソフトウェア会社の団体です。

DRAM - dynamic random-access memory - コンデンサを含む集積回路内に情報を保存するメモリです。

DSL - Digital Subscriber Line - アナログ電話回線を介して、安定した高速インターネット接続を提供するテクノロジです。

**DVD+R** - DVD recordable - 書き込み可能な DVD です。DVD+R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることはできません。DVD+R テクノロジは DVD-R テクノロジとは異なります。

DVD-R - DVD recordable - 書き込み可能な DVD です。DVD-R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることはできません。DVD-R テクノロジは DVD+R テクノロジとは異なります。

**DVD+RW** - DVD rewritable - 書き換え可能な DVD です。データを DVD+RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書きしたりできます(再書き込み)。 DVD+RW テクノロジは DVD-RW テクノロジとは異なります。

DVD-RW - DVD rewritable - 書き換え可能な DVD です。データを DVD-RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書きしたりできます(再書き込み)。DVD-RW テクノロジは DVD+RW テクノロジとは異なります。

DVD+/-RW ドライブ - DVD とほとんどの CD メディアを読み取ることができるドライブです。DVD+/-RW(書き換え可能な DVD)メディアに書き込むこともできます。

DVI - digital video interface(デジタルビデオインタフェース) - コンピュータとデジタルビデオディスプレイ間のデジタル転送用の標準です。

#### Ε

ECC - error checking and correction(エラーチェックおよび訂正) - メモリにデータを書き込んだり、メモリからデータを読み取ったりするときに、データの正確さを検査する特別な回路を搭載しているメモリです。

ECP - extended capabilities port - 双方向のデータ転送を提供するパラレルコネクタの拡張仕様の 1 つです。EPP に似て、ECP はデータ転送にダイレクトメモリアクセスを使用して性能を向上させます。

EIDE - enhanced integrated device electronics - ハードドライブと CD ドライブ用の IDE インタフェースの改良バージョンです。

EMI - electromagnetic interference(電磁波障害)電磁放射線が原因で起こる電気障害です。

ENERGY STAR® - 米国環境保護局(EPA)が全体的な消費電力の低減を目的として定めた電力に関する要件です。

EPP - enhanced parallel port - 双方向のデータ転送を提供するパラレルコネクタの仕様の 1 つです。

ESD - electrostatic discharge(静電気障害) - 静電気の急激な放電現象です。ESD は、コンピュータや通信機器に使われている集積回路を損傷することがあります。

ExpressCard - PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O カードです。ExpressCard の一般的なものに、モデムやネットワークアダプタがあります。ExpressCard は、PCI Expressと USB 2.0 の両規格をサポートしています。

#### F

FBD - fully-buffered DIMM(完全バッファ型 DIMM) - DDR2 SDRAM チップと、DDR2 SDRAM チップとシステムの間の通信を高速化する Advanced Memory Buffer(AMB)を搭載した DIMM です。

FCC - Federal Communications Commission(米国連邦通信委員会) - コンピュータやその他の電子機器が放出する放射線の量を規制する通信関連の条例を執行する米国政府機関です。

FSB - front side bus - プロセッサと RAM の間のデータ経路および物理的なインタフェースです。

FTP - file transfer protocol(ファイル転送プロトコル) - インターネットに接続されているコンピュータ間でのファイルの交換に利用される標準のインターネットプロトコルです。

#### G

G - グラビティ - 重力や圧力の計測単位です。

GB - ギガバイト - データの単位です。1 GB は 1024 MB(1,073,741,824 バイト)です。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000,000 バイトに切り捨てられて表示されることもあります。

GHz - ギガヘルツ - 周波数の計測単位です。1 GHz は 10 億 Hz または 1,000 MHz です。通常、コンピュータのプロセッサ、バス、インタフェースの処理速度は GHz 単位で計測されます。

GUI - Graphical User Interface - メニュー、ウィンドウ、およびアイコンでユーザーとやり取りする対話型ソフトウェアです。Windows OS で動作するほとんどのプログラムは GUI です。

#### Н

HTTP - hypertext transfer protocol - インターネットに接続されているコンピュータ間でファイルを交換するためのプロトコルです。

Hyper-Threading - Hyper-Threading は Intel のテクノロジで、1 つの物理プロセッサを 2 つの論理プロセッサとして機能させることでパフォーマンスを全体的に向上し、複数のタスクを同時に処理することを可能にします。

Hz - ヘルツ - 周波数の単位です。1 秒間 1 サイクルで周波数 1 Hzです。コンピュータや電子機器では、キロヘルツ(kHz)、メガヘルツ(MHz)、ギガヘルツ(GHz)、またはテラヘルツ(THz)単位で 計測される場合もあります。

IAMT - Intel Active Management Technology(Intel AMT) - 内蔵プラットフォーム機能と一般的なサードパーティの管理 / セキュリティアプリケーションを使用して、IT マネージャによるネットワーク化されたコンピュータ資産の検出、障害回復、および保護を容易にするテクノロジです。

IC - Integrated Circuit(集積回路) - コンピュータ、オーディオ、ビデオ機器で使用するために数千個から数百万個の極小電子コンポーネントを組み込んだ半導体基板またはチップです。

IDE - integrated device electronics - ハードドライブまたは CD ドライブにコントローラが内蔵されている大容量ストレージデバイス用のインタフェースです。

IEEE 1394 - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - コンピュータにデジタルカメラや DVD プレーヤーなどの、IEEE 1394 互換デバイスを接続するのに使用される高性能シリアルバスです。

I/O - input/output(入出力) - コンピュータにデータを入力したり、コンピュータからデータを出力したりする動作またはデバイスです。キーボードやブリンタは I/O デバイスです。

1/0 アドレス - 特定のデバイス(シリアルコネクタ、パラレルコネクタ、または拡張スロットなど)に関連する RAM のアドレスで、プロセッサがデバイスと通信できるようにします。

IrDA - Infrared Data Association(赤外線通信協会) - 赤外線通信の国際標準を作成する組織です。

IRQ - interrupt request (割り込み要求) - デバイスがプロセッサと通信できるように、特定のデバイスに割り当てられた電子的経路です。すべてのデバイス接続に IRQ を割り当てる必要があります。2 つのデバイスに同じ IRQ を割り当てることはできますが、両方のデバイスを同時に動作させることはできません。

ISP - Internet service provider (インターネットサービスプロバイダ) - インターネットへの接続、電子メールの送受信、およびウェブサイトへのアクセスを行うためにホストサーバーへのアクセスを提供する会社です。通常、ISP はソフトウェアのパッケージ、ユーザー名、およびアクセス用の電話番号を有料(月払い)で提供します。

### Κ

Kb - キロビット - 1024 バイトに相当するデータの単位です。メモリ集積回路の容量の単位です。

KB - キロバイト - データの単位です。1 KB は 1024 バイトです。または 1000 バイトとすることもあります。

kHz - キロヘルツ - 1000 Hz に相当する周波数の単位です。

#### L

L1 キャッシュ - プロセッサの内部に設置されているプライマリキャッシュ。

L2 キャッシュ - プロセッサに外付けされた、またはプロセッサアーキテクチャに組み込まれたセカンダリキャッシュ。

LAN - local area network(ローカルエリアネットワーク) - 狭い範囲にわたるコンピュータネットワークです。LAN は通常、1 棟の建物内や隣接する 2、3 棟の建物内に限定されます。LAN は電話回線や電波を使って他の離れた LAN と接続し、WAN(ワイドエリアネットワーク)を構成できます。

LCD - liquid crystal display(液晶ディスプレイ) - ノートブックコンピュータのディスプレイやフラットパネルのディスプレイに用いられる技術です。

LED - light-emitting diode(発光ダイオード) - コンピュータのステータスを示す光を発する電子コンポーネントです。

LPT - Line print terminal - プリンタや他のパラレルデバイスへのパラレル接続の名称です。

#### M

Mb - メガビット - 1024 KB に相当するメモリチップの容量の単位です。

Mbps - メガビット / 秒 - 1,000,000 ビット / 秒です。 通常、 ネットワークやモデムなどのデータ転送速度の計測単位に使用します。

MB - メガバイト - データの単位です。1 MB は 1,048,576 バイトです。1 MB は 1,024 KB です。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000 バイトに切り捨てられて表示されることもあります。

MB/sec - メガバイト / 秒 - 1,000,000バイト / 秒です。通常、データの転送速度の計測単位に使用します。

MHz - メガヘルツ - 周波数の単位です。1,000,000 サイクル / 秒です。通常、コンピュータのマイクロプロセッサ、バス、インタフェースの処理速度は MHz 単位で計測されます。

MP - メガピクセル - デジタルカメラに使用される画像解像度の単位です。

ms - ミリ秒 - 1000 分の 1 秒に相当する時間の単位です。ストレージデバイスなどのアクセス速度の計測に使用します。

NIC - 「ネットワークアダプタ」を参照してください。

ns - ナノ秒 - 10 億分の 1 秒に相当する時間の単位です。

NVRAM - nonvolatile random access memory(不揮発性ランダムアクセスメモリ) - コンピュータの電源が切れたり、外部電源が停止したりした場合にデータを保存するメモリの一種です。 NVRAM は、日付、時刻、およびお客様が設定できるその他のセットアップオプションなどのコンピュータ設定情報を維持するのに利用されます。

#### Ρ

PC カード - PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O カードです。PC カードの一般的なものに、モデムやネットワークアダプタがあります。

PCI - peripheral component interconnect - PCI は、32 ビットおよび 64 ビットのデータ経路をサポートするローカルバスで、プロセッサとビデオ、各種ドライブ、ネットワークなどのデバイス間に高速データ経路を提供します。

PCI Express - PCI インタフェースの改良版で、プロセッサとそれに接続されているデバイスの間のデータ転送を高速化します。PCI Express は、250 MB/sec ~ 4 GB/sec の速度でデータを転送できます。PCI Express チップセットとデバイスの処理速度が異なる場合は、遅い方の速度で処理されます。

PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - PC カードの規格を確立する国際的組織です。

PIO - programmed input/output - データパスの一部としてプロセッサを経由した、2 つのデバイス間のデータ転送方法です。

POST - power-on self-test (電源投入時の自己テスト) - BIOS が自動的にロードする診断プログラムです。メモリ、ハードドライブ、およびビデオなどのコンピュータの主要コンポーネントの基本的なテストを実行します。POST で問題が検出されなかった場合、コンピュータは起動を続行します。

PS/2 - personal system/2 - PS/2 互換のキーボード、マウス、またはキーパッドを接続するコネクタです。

PXE - pre-boot execution environment - WfM(Wired for Management)規格で、OS を持たないネットワークコンピュータを設定し、リモートで起動できるようにします。

#### R

RAID - redundant array of independent disks - データの冗長性を提供する方法です。一般的に実装される RAID には、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、および RAID 50 があります。

RAM - random-access memory(ランダムアクセスメモリ) - プログラムの命令やデータを保存するコンピュータの主要な一時記憶領域です。RAM に保存されている情報は、コンピュータをシャット ダウンすると失われます。

readme ファイル - ソフトウェアのパッケージまたはハードウェア製品に添付されているテキストファイルです。通常、readme ファイルには、インストール手順、新しく付け加えられた機能の説明、マニュアルに記載されていない修正などが記載されています。

RFI - radio frequency interference (無線電波障害) - 10 kHzから 100,000 MHz までの範囲の通常の無線周波数で発生する障害です。無線周波は電磁周波数帯域の低域に属し、赤外線や光などの高周波よりも障害を起こしやすい傾向があります。

ROM - read-only memory(読み取り専用メモリ) - コンピュータが削除したり書き込んだりできないデータやプログラムを保存するメモリです。RAM と異なり、ROM はコンピュータの電源が切れても内容を保持します。コンピュータの動作に不可欠のプログラムで ROM に常駐しているものがいくつかあります。

RPM - revolutions per minute - 1 分間あたりの回転数です。ハードドライブ速度の計測に使用します。

RTC - real time clock - システム基板上にあるパッテリーで動く時計で、コンピュータの電源を切った後も日付と時刻を記憶しています。

RTCRST - real-time clock reset - 一部のコンピュータに搭載されているシステム基板上のジャンパで、問題が発生した場合のトラブルシューティングに利用できます。

### S

SAS - serial attached SCSI - 従来のパラレル SCSI に対し、より高速なシリアル形式の SCSI インタフェースです。

SATA - serial ATA - より高速なシリアル形式の ATA(IDE)インタフェースです。

SCSI - small computer system interface - ハードドライブ、CD ドライブ、プリンタ、スキャナーなどのデバイスをコンピュータに接続するのに使用される高速インタフェースです。SCSI では、1 つのコントローラで多くのデバイスを接続できます。SCSI コントローラバスでは、個々の識別番号を使って各デバイスにアクセスします。

SDRAM - synchronous dynamic random-access memory(同期ダイナミックランダムアクセスメモリ) - プロセッサの最適クロック速度と同期された DRAM の一種です。

SIM - Subscriber Identity Module - SIM カードには、音声およびデータの転送を暗号化するマイクロチップが搭載されています。SIM カードは電話やノートブックコンピュータに使用できます。

S/PDIF - Sony/Philips Digital Interface - ファイルの質が低下する可能性があるアナログ形式に変換せずに、1 つのファイルから別のファイルにオーディオを転送できるオーディオ転送用ファイルフォーマットです。

StrikeZone - ハードドライブを保護するために強化されたブラットフォームベース部分です。コンピュータの電源がオンのときでもオフのときでも、コンピュータを落としたとき、または振動などのショックが与えられたときに、衝撃吸収体として機能します。

SVGA - super-video graphics array - ビデオカードとコントローラ用のビデオ標準規格です。SVGA の通常の解像度は 800 x 600 および 1024 x 768 です。

プログラムが表示する色数と解像度は、コンピュータに取り付けられているモニター、ビデオコントローラとドライバ、およびビデオメモリの容量によって異なります。

S ビデオ TV 出力 - テレビまたはデジタルオーディオデバイスをコンピュータに接続するために使われるコネクタです。

SXGA - super-extended graphics array - 1280 x 1024 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ規格です。

SXGA+ - super-extended graphics array plus - 1400 x 1050 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ規格です。

#### Т

TAPI - telephony application programming interface - 音声、データ、ファックス、ビデオなどの各種テレフォニーデバイスを Windows のプログラムで使用できるようにするインタフェースです。

TPM - trusted platform module - ハードウェアベースのセキュリティ機能です。セキュリティソフトウェアと併用して、ファイルや電子メールの保護などの機能を有効にすることにより、ネットワークおよびコンピュータのセキュリティを強化します。

#### U

UMA - unified memory allocation - ビデオに動的に割り当てられるシステムメモリです。

UPS - uninterruptible power supply(無停電電源装置) - 電気的な障害が起きた場合や、電圧レベルが低下した場合に使用されるバックアップ電源です。UPS を設置すると、電源が切れた場合でも限られた時間コンピュータは動作することができます。通常、UPS システムは、過電流を抑え電圧を調整します。小型の UPS システムで数分間電力を供給するので、コンピュータをシャットダウンすることが可能です。

USB - universal serial bus - USB 互換キーボード、マウス、ジョイスティック、スキャナー、スピーカー、ブリンタ、ブロードパンドデバイス(DSL およびケーブルモデム)、撮像装置、またはストレー ジデバイスなどの低速デバイス用ハードウェアインタフェースです。コンピュータの 4 ピンソケットかコンピュータに接続されたマルチボートハブに直接デバイスを接続します。 USB デバイスは、コンピュ 一タの電源が入っていても接続したり取り外したりすることができます。また、デイジーチェーン型に接続することもできます。

UTP - unshielded twisted pair(シールドなしツイストペア) - ほとんどの電話回線利用のネットワークやその他の一部のコンピュータネットワークで利用されているケーブルの種類です。電磁波障害から保護するためにワイヤのペアに金属製の被覆をほどこす代わりに、シールドなしのワイヤのペアがねじられています。

UXGA - ultra extended graphics array - 1600 x 1200 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ規格です。

#### V

V - ボルト - 電位または起電力の計測単位です。1 ボルトは、1 アンペアの電流を通ずる抵抗 1 オームの導線の両端の電位の差です。

### W

W - ワット - 電力の計測単位です。1 ワットは 1 ボルトで流れる 1 アンペアの電流を指します。

WHr - ワット時 - おおよそのバッテリー容量を示すのに通常利用される計測単位です。たとえば、66 WHr のバッテリーは 66 W の電力を 1 時間、33 W を 2 時間供給できます。

WLAN - wireless local area network(ワイヤレスローカルエリアネットワーク)。インターネットアクセスを可能にするアクセスポイントやワイヤレスルーターを使用し、電波を介して互いに通信する一連の相互接続コンピュータを指します。

WWAN - wireless wide area network(ワイヤレスワイドエリアネットワーク)。セルラーテクノロジを使用した、ワイヤレスの高速データネットワークで、ワイヤレス LAN よりもはるかに広い地域に対応します。

WXGA - wide-aspect extended graphics array - 1280 × 800 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

### X

XGA - extended graphics array - 1024 x 768 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ規格です。

#### Ζ

ZIF - zero insertion force - コンピュータチップまたはソケットのどちらにもまったく力を加えないで、チップを取り付けまたは取り外しできる、ソケットやコネクタの一種です。

Zip - 一般的なデータの圧縮フォーマットです。Zip フォーマットで圧縮されているファイルを Zip ファイルといい、通常、ファイル名の拡張子が、zip となります。特別な Zip ファイルに自己解凍型ファイルがあり、ファイル名の拡張子は、exe となります。自己解凍型ファイルは、ファイルをダブルクリックするだけで自動的に解凍できます。

ZIP **ドライブ** - Iomega Corporation によって開発された大容量のフロッピードライブで、Zip ディスクと呼ばれる 3.5 インチのリムーパブルディスクを使用します。Zip ディスクは標準のフロッピーディスクよりもやや大きく約 2 倍の厚みがあり、100 MB のデータを保持できます。

#### あ

**アンチウイルスソフトウェア** - コンピュータからウイルスを見つけ出して隔離し、除去するように設計されたプログラムです。

**ウイルス** - 嫌がらせ、またはコンピュータのデータを破壊する目的で作られたプログラムです。ウイルスプログラムは、ウイルス感染したディスク、インターネットからダウンロードしたソフトウェア、または電子メールの添付ファイルを経由してコンピュータから別のコンピュータへ感染します。ウイルス感染したプログラムを起動すると、プログラムに潜伏したウイルスも起動します。

ー般的なウイルスに、フロッピーディスクのブートセクターに潜伏するブートウイルスがあります。フロッピーディスクを挿入したままコンピュータをシャットダウンすると、次の起動時に、コンピュータは OS を探すためフロッピーディスクのブートセクターにアクセスします。このアクセスでコンピュータがウイルスに感染します。一度コンピュータがウイルスに感染すると、ブートウイルスは除去されるまで、読み書きされるすべてのフロッピーディスクにウイルスをコピーします。

**エクスプレスサービスコード** - Dell コンピュータのラベルに記載されている数字のコードです。デルにお問い合わせの際は、エクスプレスサービスコードをお伝えください。エクスプレスサービスコードが利用できない国もあります。

**オプティカルドライブ** - CD、DVD または DVD+RW から、光学技術を使用してデータを読み書きするドライブです。オプティカルドライブには、CD ドライブ、DVD ドライブ、CD-RW ドライブ、および CD-RW/DVD コンボドライブが含まれます。

#### か

**カーソル** - キーボード、タッチパッドまたはマウスが次にどこで動作するかを示すディスプレイや画面上の目印です。通常は点滅する棒線かアンダーライン、または小さな矢印で表示されます。

カルネ・物品を外国に一時的に持ち込む際に通関を簡易に行うことを許可する国際通関用文書です。「商品パスポート」とも呼ばれます。

解像度 - プリンタで印刷される画像や、モニターに表示される画像の鮮明度と明確さです。解像度を高い数値に設定しているほど鮮明です。

**書き込み禁止**-変更が禁止されているファイルやメディアです。データが変更されたり消去されるのを防ぐ場合に、書き込み禁止に設定します。3.5 インチのフロッピーディスクに書き込み禁止を設定する場合、書き込み禁止設定タブをスライドさせて書き込み不可の位置にします。

**拡張カード** - コンピュータのシステム基板上の拡張スロットに装着する電子回路基板で、コンピュータの性能を向上させます。ビデオカード、モデムカード、サウンドカードなどがあります。

**拡張型 PC カード** - 拡張型 PC カードは、取り付けた時に PC カードスロットからカードの端がはみ出ています。

拡張スロット - 拡張カードを挿入してシステムバスに接続する、システム基板上(コンピュータによって異なる場合もあります)のコネクタです。

拡張ディスプレイモード - お使いのディスプレイの拡張として、2 台目のモニターを使えるようにするディスプレイの設定です。「デュアルディスプレイモード」とも呼ばれます。

**豊紙** - Windows デスクトップの背景となる模様や絵柄です。壁紙を変更するには Windows コントロールパネルから変更します。また、気に入った絵柄を読み込んで壁紙を作成することができます。

キーの組み合わせ - 同時に複数のキーを押してコンピュータを操作します。

起動順序 - コンピュータが起動を試みるデバイスの順序を指定します。

起動可能な CD - コンピュータを起動するために使用する CD です。ハードドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動可能な CD またはフロッピーディスクが必要になりますので、常備しておきます。Drivers and Utilities メディア(または『Resource CD』)が起動可能な CD または DVD です。

起動可能な CD - コンピュータを起動するために使用する CD です。ハードドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動可能な CD、DVD、またはフロッピーディスクが必要になりますので、常備しておきます。

キャッシュ - 特殊な高速ストレージ機構で、メインメモリの予約領域、または独立した高速ストレージデバイスです。キャッシュにより、プロセッサの処理能率が向上します。

**休止状態モード** - メモリ内のすべてをハードドライブ上の特別な予約領域に保存してからコンピュータの電源を切る省電力モードです。コンピュータを再起動すると、ハードドライブに保存されているメモリ情報が自動的に復元されます。

クロック速度 - システムバスに接続されているコンピュータコンポーネントがどのくらいの速さで動作するかを示す、MHz で示される速度です。

**グラフィックモード** - x 水平画素数、y 垂直画素数および z 色数で表されるビデオモードです。グラフィックモードでは、どんな形やフォントも表現できます。

**コントローラ** - プロセッサとメモリ間、またはプロセッサとデバイス間のデータ転送を制御するチップです。

コントロールパネル - 画面設定などの OS やハードウェアの設定を変更するための Windows ユーティリティです。

### さ

サージプロテクタ - 雷などが原因で、コンセントを介してコンピュータに影響を与える電圧変動から、コンピュータを保護します。サージプロテクタは、落雷や通常の AC ライン電圧レベルが 20 パーセント以上低下する電圧変動による停電からはコンピュータを保護することができません。

ネットワーク接続はサージプロテクタでは保護されません。雷雨時は、必ずネットワークケーブルをネットワークコネクタから外してください。

サービスタグ - コンピュータに貼ってあるパーコードラベルのことで、デルサポートサイト support.jp.dell.com にアクセスしたり、デルのカスタマーサービスやテクニカルサポートに電話でお問い合わせたりする場合に必要な識別番号が書かれています。

**システム基板** - コンピュータに搭載されている主要回路基板です。「マザーボード」とも呼ばれます。

指載リーダー - コンピュータのセキュリティの一環としてユーザーの認証に指紋を使用するストリップセンサーです。

ショートカット - 頻繁に使用するプログラム、ファイル、フォルダ、およびドライブにすばやくアクセスできるようにするアイコンです。ショートカットを Windows デスクトップ上に作成し、ショートカットア イコンをダブルクリックすると、それに対応するフォルダやファイルを検索せずに開くことができます。ショートカットアイコンは、ファイルが置かれている場所を変更するわけではありません。ショートカットアイコンを削除しても、元のファイルには何の影響もありません。また、ショートカットのアイコン名を変更することもできます。

**シリアルコネクタ** - コンピュータにハンドヘルドデジタルデバイスやデジタルカメラなどのデバイスを接続するためによく使用される I/O ポートです。

スキャンディスク - ファイル、フォルダ、およびハードディスク上にエラーがないかどうかをチェックする Microsoft ユーティリティです。コンピュータの反応が止まって、コンピュータを再起動した際にスキャンディスクが実行されることがあります。

スタンパイモード - コンピュータの不必要な動作をシャットダウンして、電力を節約する省電力モードです。

スマートカード - プロセッサとメモリチップに内蔵されているカードです。スマートカードは、スマートカード搭載のコンピュータでのユーザー認証に利用できます。

赤外線センサー - ケーブルを使用しなくても、コンピュータと赤外線互換デバイス間のデータ転送ができるポートです。

セットアッププログラム - ハードウェアやソフトウェアをインストールしたり設定したりするのに使うプログラムです。ほとんどの Windows 用ソフトウェアパッケージには、setup.exe または install.exe というプログラムが付属しています。セットアップユーティリティとは異なります。

セットアップユーティリティ - コンピュータのハードウェアと OS 間のインタフェース機能を持つユーティリティです。セットアップユーティリティを使用して、BIOS で、日時やシステムパスワードなどのユーザー定義可能なオプションを設定できます。設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。

#### *t*=

**通知領域** - コンピュータの時計、音量調節、およびブリンタの状況など、プログラムやコンピュータの機能に素早くアクセスできるアイコンが表示されている Windows タスクバーの領域です。「システムトレイ」とも呼ばれます。

テキストエディタ - たとえば、Windows のメモ帳など、テキストファイルを作成および編集するためのアプリケーションプログラムです。テキストエディタには通常、ワードラップやフォーマット(アンダーラインのオプションやフォントの変換など)の機能はありません。

デバイス - コンピュータ内部に取り付けられているか、またはコンピュータに接続されているディスクドライブ、プリンタ、キーボードなどのハードウェアです。

デパイスドライパ - 「ドライバ」を参照してください。

デュアルコア -1 つのプロセッサパッケージに 2 つの物理計算ユニットを集積し、それによって計算効率とマルチタスク機能を向上させた Intels テクノロジです。

デュアルディスプレイモード - お使いのディスプレイの拡張として、2 台目のモニターを使えるようにするディスプレイの設定です。「拡張ディスプレイモード」とも呼ばれます。

**ディスクのストライピング** - 複数のディスクドライブにまたがってデータを分散させる技術です。ディスクのストライピングは、ディスクストレージからデータを取り出す動作を高速化します。通常、ディスクのストライピングを利用しているコンピュータではユーザーがデータユニットサイズまたはストライブ幅を選ぶことができます。

トラベルモジュール - ノートブックコンピュータの重量を減らすために、モジュールベイの中に設置できるよう設計されているプラスチック製のデバイスです。

ドッキングデバイス - 「APR」を参照してください。

**ドメイン** - ネットワーク上のコンピュータ、プログラム、およびデバイスのグループで、特定のユーザーグループによって使用される共通のルールと手順のある単位として管理されます。ユーザーは、ドメインにログオンしてリソースへのアクセスを取得します。

ドライバ - プリンタなどのデバイスを、OS が制御できるようにするためのソフトウェアです。多くのデバイスは、コンピュータに正しいドライバがインストールされていない場合、正常に動作しません。

### な

**ネットワークアダプタ** - ネットワーク機能を提供するチップです。コンピュータのシステム基板にネットワークアダプタが内蔵されていたり、アダプタが内蔵されている PC カードもあります。ネットワークアダプタは、NIC(ネットワークインタフェースコントローラ)とも呼ばれます。

#### は

ハードドライブ - ハードディスクのデータを読み書きするドライブです。ハードドライブとハードディスクは同じ意味としてどちらかが使われています。

**パイト** - コンピュータで使われる基本的なデータ単位です。1 バイトは8 ビットです。

パス - コンピュータのコンポーネント間で情報を通信する経路です。

パス速度 - バスがどのくらいの速さで情報を転送できるかを示す、MHz で示される速度です。

**パッテリーの寿命** - ノートブックコンピュータのバッテリーが、消耗と再充電を繰り返すことのできる期間(年数)です。

パッテリー駆動時間 - ノートブックコンピュータのバッテリーがコンピュータに電源を供給する間、充電量を維持できる時間(分または時間数)です。

**パーティション** - ハードドライブ上の物理ストレージ領域です。1 つ以上の論理ストレージ領域(論理ドライブ)に割り当てられます。それぞれのパーティションは複数の論理ドライブを持つことができます。

パラレルコネクタ - コンピュータにパラレルプリンタを接続する場合などに使用される I/O ポートです。「LPT ポート」とも呼ばれます。

**ヒートシンク** - 一部のプロセッサに設置されている金属板で、放熱を助けます。

ビット - コンピュータが認識するデータの最小単位です。

ビデオ解像度 - 「解像度」を参照してください。

**ピデオコントローラ** - ビデオカードやシステム基板(内蔵ビデオコントローラを持つコンピュータ)にある回路です。モニターと組み合わせることで、コンピュータにビデオ機能を提供します。

**ビデオメモリ** - ビデオ機能専用のメモリチップで構成されるメモリです。通常、ビデオメモリはシステムメモリよりも高速です。ビデオメモリの容量によって、プログラムで表示できる色数が大きく左右されます。

**ビデオモード** - テキストやグラフィックをモニターに表示する際のモードです。Windows OS などのグラフィックベースソフトウェアでは、x 水平ピクセル数 X y 垂直ピクセル数 X z 色数で定義される ビデオモードで表示されます。テキストエディタなどの文字ベースソフトウェアでは、x 行と y 列の文字で定義されるビデオモードで表示します。

ピクセル - ディスプレイ画面の単一の点です。画像は、ピクセルを縦横に配置することで作成されます。ビデオの解像度(800 × 600 など)は、上下左右に並ぶピクセルの数で表します。

**フォーマット** - ファイルを保存するためにドライブやディスクを準備するプロセスのことです。ドライブまたはディスクをフォーマットするとデータはすべて消失します。

フォルダ・ディスクやドライブ上のファイルを整頓したりグループ化したりするスペースを表す用語です。フォルダ中のファイルは、名前や日付やサイズなどの順番で表示できます。

プラグアンドプレイ - コンピュータがデバイスを自動的に設定できる機能です。BIOS、OS、およびすべてのデバイスがプラグアンドプレイ対応の場合、プラグアンドプレイは、自動インストール、設定、既存のハードウェアとの互換性を提供します。

プロセッサ - プログラム命令を解析して実行するコンピュータチップです。プロセッサは、CPU(中央演算処理装置)とも呼ばれます。

#### ま

ミニカード- 通信用 NIC など内蔵周辺機器用に設計された小型のカードです。ミニカードの機能は、標準の PCI 拡張カードと同等です。

ミニ PCI - モデムや NIC などの通信を重視した内蔵周辺機器の標準です。ミニ PCI カードは、標準の PCI 拡張カードと同等の機能を持つ小型の外付けカードです。

**ミラーリング** - データを別の場所の別のコンピュータに複製することです。ミラーリングはバックアップを目的に行われますが、ユーザーのすぐ近くで行われることもあります。

メモリ - コンピュータ内部にある一時的にデータを保存する領域です。メモリにあるデータは一時的に格納されているだけなので、作業中は時々ファイルを保存するようお勧めします。また、コンピュータをシャットダウンするときもファイルを保存してください。コンピュータのメモリには、RAM、ROM、およびビデオメモリなど何種類かあります。通常、メモリというと RAM メモリを指します。

メモリアドレス - データを一時的に RAM に保存する特定の場所です。

**メモリマッピング** - スタートアップ時に、コンピュータが物理的な場所にメモリアドレスを割り当てるプロセスです。デバイスとソフトウェアが、プロセッサによりアクセスできる情報を識別できるようになります。

**メモリモジュール** - システム基板に接続されている、メモリチップを搭載した小型回路基板です。

メディアペイ - オプティカルドライブ、セカンドバッテリー、または Dell TravelLite モジュールなどのデバイスをサポートするベイです。

モジュールペイ - 「メディアベイ」を参照してください。

モデム - アナログ電話回線を介して他のコンピュータと通信するためのデバイスです。外付けモデム、PC カード、および内蔵モデムの 3 種類があります。通常、モデムはインターネットへの接続や電子メールの送受信に使用されます。

#### も

**読み取り専用** - 表示することはできますが、編集したり削除したりすることができないデータやファイルです。次のような場合に読み取り専用になります。

- フロッピーディスク、CD、または DVD を書き込み保護にしている場合。 ネットワーク上のディレクトリにあり、システム管理者がアクセス権限を特定の個人だけに許可している場合。

### 6

**リフレッシュレート** - 画面上のビデオイメージが再描画される周波数です。単位は Hz で、このリフレッシュレートの周波数で画面の水平走査線(または垂直周波数)が再描画されます。リフレッシュレートが高いほど、ビデオのちらつきが少なく見えます。

ローカルパス - デバイスにプロセッサへの高速スループットを提供するデータバスです。

拳氏 - Fahrenheit - 温度の測定単位で、水の氷点を 32 度、沸点を 212 度としています。

内蔵・通常、コンピュータのシステム基板上に物理的に搭載されているコンポーネントを指します。「ビルトイン」とも呼ばれます。

#### 日次に戻る

### メモリ

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル


- メモリモジュールの取り付け
- メモリモジュールの取り外し

システム基板にメモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を増やすことができます。

コンピュータは、DDR2 メモリをサポートしています。お使いのコンピュータに対応するメモリの種類については、本書に記されている仕様を参照してください。

### DDR2 メモリの概要

DDR2 メモリモジュールをベアで取り付ける際には、メモリサイズと速度が同じものを使用してください。DDR2 メモリモジュールを同じメモリサイズのベアで取り付けていない場合、コンピュータは動作しますが、パフォーマンスがやや低下します。モジュールの右上角または左上角のラベルで、モジュールの容量を確認してください。



✓ メモ: 必ず、システム基板に示されている順番で DDR2 メモリモジュールを取り付けてください。

推奨されるメモリ構成は、以下のとおりです。


○ 同じメモリモジュールのペアを DIMM コネクタ 1 と 2 に装着。

または

○ 同じメモリモジュールの 1 組のペアを DIMM コネクタ 1 と 2 に、もう 1 組のペアを DIMM コネクタ 3 と 4 に装着。

#### ↑ 警告: ECC メモリモジュールを取り付けないでください。

- 1 PC2-5300(DDR2 667 MHz)と PC2-6400 (DDR2 800 MHz)のメモリモジュールのペアを組み合わせて装着した場合、装着したモジュールのうちの遅い方のスピードで動作します。
- 1 他のコネクタにメモリモジュールを装着する前に、プロセッサに最も近いコネクタの DIMM コネクタ 1 に単一のメモリモジュールを装着していることを確認してください。
- ✓ メモ: ウルトラスモールフォームファクターは、DIMM コネクタ1 と 2 のみをサポートしています。



| A | DIMM コネクタ 1 および 2 の同じメモリモジュールのペア(白色の固定クリップ) | B | DIMM コネクタ 3 および 4 の同じメモリモジュールのペア(黒色の固定クリップ)

☆ 警告: メモリのアップグレード中にコンピュータから元のメモリモジュールを取り外した場合、新しいモジュールがデルから購入されたものであっても、お持ちの新しいモジュールとは別に保管してください。できるだけ、新しいメモリモジュールと元のメモリモジュールをペアにしないでください。ペアにすると、コンピュータが正しく起動しない場合があります。元のメモリモジュールは、DIMM コネクタ 1 と 2、または DIMM コネクタ 3 と 4 のいずれかにペアで装着する必要があります。

✓ メモ: デルから購入されたメモリは、お使いのコンピュータで保証の対象になります。

### 対応可能なメモリ構成

### メモリモジュールの取り付け




▲ 著告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。




☆ 養告: 静電気による内蔵コンポーネントの損傷を防ぐため、静電気防止用リストパンドを着用するか、コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に定期的に触れて、身体から静電気を除去してください。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(お使いのコンピュータに該当する「コンピュータカバーの取り外し」を参照してください)。
- 3. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを押し開きます。



1	プロセッサに最も近いメモリコネクタ	2	固定クリップ(2)
3	メモリコネクタ		

4. メモリモジュールの底部にある切り込みをコネクタのクロスバーに合わせます。




1	切り欠き(2)	2	メモリモジュール
3	切り込み	4	クロスバー



☆ 警告: メモリモジュールの損傷を防ぐため、モジュールの両端に均等に力を入れて、コネクタにまっすぐ差し込むようにしてください。

5. メモリモジュールを、カチッと所定の位置に収まるまでしっかりと押し込みます。 モジュールが適切に挿入されると、固定クリップはモジュール両端の切り欠きにカチッと収まります。



6. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

### ★ 書告: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークポートまたはデバイスに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。

- 7. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 8. メモリサイズが変更されたことを示すメッセージが表示されたら、<F1> を押して続行します。
- 9. コンピュータにログオンします。
- 10. Windows デスクトップの マイコンピュータ アイコンを右クリックし、プロパティをクリックします。
- 11. 全般 タブをクリックします。
- 12. 表示されているメモリ(RAM)の容量を確認して、メモリが正しく装着されているか確認します。

### メモリモジュールの取り外し

★告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 養告: 静電気による内蔵コンポーネントの損傷を防ぐため、静電気防止用リストパンドを着用するか、コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に定期的に触れて、身体から静電気を除去してください。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(お使いのコンピュータに該当する「コンピュータカバーの取り外し」を参照してください)。
- 3. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、押し開きます。
- 4. モジュールをしっかりつかんで、引き上げます。

モジュールが取り外しにくい場合は、モジュールを前後に軽く動かして緩め、コネクタから取り外します。

<u>目次に戻る</u>

# **Dell™ OptiPlex™ 760** サービスマニュアル

### ミニタワーコンピュータ



#### お使いのコンピュータについて

コンピュータの内部 セットアップユーティリティ 拡張機能 トラブルシューティング 困ったときは 用語集

#### 部品の取り外しと取り付け

コンポーネントの取り付けと取り外しコンピュータカバーの取り外し シャーシイントルージョンスイッチ カード ドライブ ヒートシンクとプロセッサ システムファン <u>1/0 パネル</u> 電源ユニット スピーカー <u>メモリ</u> バッテリー システム基板 コンピュータカバーの取り付け

### メモ、注意、警告

△ 注意: 手順に従わない場合は、ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性があることを示しています。

★ 警告:物的損害、けがまたは死亡の原因となる可能性があることを示しています。

 $Dell^m$  n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、本書の  $Microsoft^@$   $Windows^@$  OS についての説明は適用されません。

# 本書の内容は予告なく変更されることがあります。 © 2008-2009 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複写は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell, DELL ロゴ、OptiPlex、TravelLite、OpenManage および StrikeZone は Dell Inc. の商標です。Intel および SpeedStep は米国その他の国における Intel Corporation の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista および Windows のスタートボタンは米国その他の国における Microsoft Corporation の登録商標または商標です。Computrace は Absolute Software Corp、の登録商標です。Corporation の登録を開催されば、は Citrix Systems、Inc. よどび / またはその関連子会社の関連子会社の関連子会社の基金録商標です。Corporation の登録でき、Citrix は Citrix Systems、Inc. はよび / またはその関連子会社の関連子会社の登録商標です。Dell Inc. は ENERGY STAR と提携しており、本製品は ENERGY STAR のエネルギー効率に関するガイドラインに適合しています。

モデル: DCTR、DCNE、DCSM および DCCY

2009年 02月 Rev.A01

### カード

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル


著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。


☆ 警告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

■ メモ: コンピュータの FCC 認証を満たすため、空のカードスロット開口部にはフィラーブラケットを取り付ける必要があります。ブラケットはコンピュータ内部にごみやほこりが入るのを防ぎ、コンピュータ内部を換気によって冷却します。

お使いの Dell コンピュータは PS/2 シリアルポートアダプタをサポートしており、PCI Express カードおよび PCI カード用に以下のコネクタを備えています。

- 1 PCI カードスロット 2 個。
- ı PCI Express x16 カードスロット 1 個。
- 1 PCI Express x1 カードスロット 1 個。





1	PCI Express x16 カード	2	固定タブ(PCI Express カードのみ)
3	PCI Express x16 カードスロット	4	PCI Express x1 カード
5	PCI Express x1 カードスロット		


### PCI または PCI Express カードの取り付け

✓ メモ: お使いの Dell コンピュータでは、PCI および PCI Express スロットのみを使用します。

✓ メモ: ミニタワーコンピュータのシリアルポートアダプタには、PS/2 コネクタが 2 個あります。

新しいカードに交換する場合は、既存のカードのドライバをアンインストールします。手順については、カードに付属のマニュアルを参照してください。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. カード固定ラッチのリリースタブを内側から慎重に押し、ラッチを開きます。ラッチは開いたままの状態になります。




1	カード固定ラッチ	2	位置合わせガイド
3	カード	4	カードエッジコネクタ
5	カードコネクタ	6	リリースタブ

- 4. 新しいカードを取り付ける場合は、フィラーブラケットを取り外してカードスロット開口部を作ります。
- 5. 既にコンピュータに取り付けられているカードを交換する場合は、カードを取り外します。必要に応じて、カードに接続されたケーブルをすべて外します。
- 6. カードにカード保持バーが付いている場合は、このバーを外します。固定タブを軽く引っ張り、カードの上端の角をつかみ、コネクタから引き抜きます。
- 7. 新しいカードを取り付ける準備をします。

# ☆ 著告: ネットワークアダプタの中には、ネットワークに接続すると自動的にコンピュータを起動するものがあります。感電防止のため、カードを取り付ける前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。


▼ メモ: お使いのコンピュータに合わせたカードの設定、内部の接続、またはカードのカスタマイズの情報については、カードに付属のマニュアルを参照してください。

8. カードを x16 カードコネクタに取り付ける場合は、固定スロットを固定タブに合わせ、固定タブを軽く引いて、カードを取り付けます。



1	PCI Express x16 カード	2	レバー
3	固定スロット(カードの種類による)	4	固定タブ
5	PCI Express x16 カードコネクタ		

9. カードをコネクタに置き、しっかりと押し下げます。カードがスロットに完全に装着されているか確認します。



1	完全に装着されたカード	2	完全に装着されていないカード
3	スロット内のブラケット	4	スロットの外側にはみ出したブラケット

- 10. カード固定装置を閉じる前に、次のことを確認します。
  - 1 すべてのカードとフィラーブラケットの上端が位置合わせバーと平らに揃っている。
  - 1 カードまたはフィラーブラケットの上部の切り込みが、位置合わせガイドと合っている。
- 11. カード固定ラッチを閉じて所定の位置にはめ込み、カードを固定します。

# ☆ 著告: カードケーブルは、カードの上や後ろ側に配線しないでください。ケーブルをカードの上に配線すると、コンピュータカバーがきちんと閉まらなかったり、装置が損傷する原因になります。

- 12. 必要なすべてのケーブルをカードに接続します。 カードのケーブル接続については、カードに付属のマニュアルを参照してください。
- 13. コンピュータカバーを取り付け(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)、コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 14. サウンドカードを取り付けた場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、System Configuration (システム構成)→ Miscellaneous Devices(その他のデバイス)の順に選択し、Audio(オーディオ)設定を Disabled(無効)に変更します(セットアップユーティリティの起動を参照)。
  - b. 外付けオーディオデバイスをサウンドカードのコネクタに接続します。外付けオーディオデバイスを、コンピュータの背面パネルのマイクコネクタ、スピーカー / ヘッドフォンコネクタ、またはライン入カコネクタには接続しないでください。

### 


- 15. ネットワークアダプタカードを取り付けたため、オンボードネットワークアダプタを無効にする場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、System Configuration (システム構成)→ Integrated NIC(オンボード NIC)の順に選択し、設定を Disabled(無効)に変更します(セットアップユーティリティの起動を参照)。

### ★ 書告: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルのプラグを壁のネットワークジャックに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。

- b. ネットワークケーブルをネットワークアダプタカードのコネクタに接続します。ネットワークケーブルをコンピュータの背面パネルのオンボードネットワークコネクタに接続しないでください。
- 16. カードのマニュアルの説明に従って、カードに必要なすべてのドライバをインストールします。

#### PCI または PCI Express カードの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. カード固定ラッチのリリースタブを内側から慎重に押し、ラッチを開きます。ラッチは開いたままの状態になります。



1	カード固定ラッチ	2	位置合わせガイド
3	カード	4	カードエッジコネクタ
5	カードコネクタ	6	リリースタブ

- 4. 必要に応じて、カードに接続されたケーブルをすべて外します。
- 5. カードを取り外したままにする場合は、空のカードスロット開口部にフィラーブラケットを取り付けます。
  - ✓ メモ: コンピュータの FCC 認証を満たすため、空のカードスロット開口部にはフィラーブラケットを取り付ける必要があります。ブラケットはコンピュータ内部にごみやほこりが入るのを防ぎ、コンピュータ内部を換気によって冷却します。
- 6. コンピュータカバーを取り付け(コ<u>ンピュータカバーの取り付け</u>を参照)、コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 7. カードのドライバをアンインストールします。手順については、カードに付属のマニュアルを参照してください。
- 8. サウンドカードを取り外した場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、System Configuration (システム構成)→ Miscellaneous Devices (その他のデバイス)の順に選択し、Audio (オーディオ) 設定を Enabled (有効)に変更します (セットアップユーティリティの起動を参照)。
  - b. 外付けオーディオデバイスをサウンドカードのコネクタに接続します。外付けオーディオデバイスを、コンピュータの背面パネルのマイクコネクタ、スピーカー / ヘッドフォンコネクタ、またはライン入カコネクタには接続しないでください。
- 9. ネットワークアダプタカードを取り外したため、オンボードネットワークアダプタを有効にする場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、System Configuration (システム構成)→ Integrated NIC(オンポード NIC)の順に選択し、設定を Enabled (有効)に変更します(セットアップユーティリティの起動を参照)。
  - b. ネットワークケーブルをコンピュータ背面パネルの内蔵コネクタに接続します。


#### PS/2 シリアルポートアダプタ

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 著告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

#### PS/2 シリアルポートアダプタの取り付け

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. カード固定ラッチのリリースタブを内側から慎重に押し、ラッチを開きます。ラッチは開いたままの状態になります。




1	カード固定ラッチ	2	位置合わせガイド

4. フィラーブラケットを取り外します(取り付けられている場合)。

▼ メモ: コンピュータに合わせたアダブタの設定、内部の接続、またはカスタマイズの情報については、PS/2 シリアルポートアダプタに付属のマニュアルを参照してください。

5. PS/2 シリアルポートアダプタブラケットを保持スロットに合わせ、しっかりと押し下げます。アダプタがスロットにしっかりと装着されているか確認します。




1	完全に装着されたカード	2	完全に装着されていないカード	
3	スロット内のブラケット	4	スロットの外側にはみ出したブラケット	

- 6. カード固定装置を閉じる前に、次のことを確認します。
  - 1 すべてのアダプタとフィラーブラケットの上端が位置合わせバーと平らに揃っている。
  - 1 アダプタまたはフィラーブラケットの上部の切り込みが、位置合わせガイドと合っている。
- 7. カード固定ラッチを閉じて、カチッと音がして所定の位置に収まるまで軽く押します。

☆ 著告:取り付けたどのカードの上にもカードを配線しないでください。ケーブルをカードの上に配線すると、コンピュータカバーがきちんと閉まらなかったり、装置が損傷する原因になります。

8. アダプタケーブルをシステム基板上のシリアルポートアダプタコネクタ(SERIAL2)に接続します(コネクタの位置については、<u>システム基板のコンポーネント</u>を参照してください)。




✓ メモ: ケーブル接続については、PS/2 シリアルポートアダプタのマニュアルを参照してください。

9. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

### PS/2 シリアルポートアダプタの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. カード固定ラッチのリリースタブを内側から慎重に押し、ラッチを開きます。ラッチは開いたままの状態になります。



1	カード固定ラッチ	2	位置合わせガイド

- 4. PS/2 シリアルアダプタケーブルをシステム基板から外します(<u>システム基板のコンポーネント</u>を参照)。
- 5. 必要に応じて、アダプタに接続されたすべての外付けケーブルを外します。
- 6. PS/2 シリアルポートアダプタブラケットを保持スロットから外します。
- 7. アダプタを取り外したままにする場合は、空のカードスロット開口部にフィラーブラケットを取り付けます。

✓ メモ: コンピュータの FCC 認証を満たすため、空のカードスロット開口部にはフィラーブラケットを取り付ける必要があります。ブラケットはコンピュータ内部にごみやほこりが入るのを防ぎ、コンピュータ内部を換気によって冷却します。

- 8. カード固定装置を閉じる前に、次のことを確認します。
  - 1 すべてのカードとフィラーブラケットの上端が位置合わせバーと平らに揃っている。
  - 1 カードまたはフィラーブラケットの上部の切り込みが、位置合わせガイドと合っている。
- 9. カード固定ラッチを閉じて所定の位置にはめ込み、カードを固定します。
- 10. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

# ヒートシンクとプロセッサ

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

★ 書告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。


☆ 著告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

## プロセッサの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。

★ 音告: プラスティック製のシールドがあっても、ヒートシンクアセンブリは正常な動作中に高温になる場合があります。十分な時間を置いて温度が下がったことを確認してから、ヒートシンクアセンブリに触るようにします。


- 3. ヒートシンクアセンブリの両側にある拘束ネジを緩めます。
- ヒートシンクアセンブリを上向きに回転させ、コンピュータから取り外します。 サーマルグリースが付いた面を上に向けて、ヒートシンクを裏返しに置きます。



1 ヒートシンクアセンブリ 2 ハウジングの拘束ネジ(2)

☆ 警告:新しいプロセッサに新しいヒートシンクアセンブリが必要な場合を除き、プロセッサ交換の際には元のヒートシンクアセンブリを再利用します。

- 5. ソケット上にあるセンターカバーラッチの下からリリースレバーをスライドさせて、プロセッサカバーを開きます。次にレバーを後方に引いて、プロセッサを取り出します。
- ★ 書告:プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにしてください。



1	センターカバーラッチ	2	プロセッサカバー	3	プロセッサ
4	ソケット	5	リリースレバー		

6. プロセッサを慎重にソケットから取り外します。


新しいプロセッサをソケットにすぐに取り付けられるよう、リリースレバーはリリース位置に広げたままにしておきます。

## プロセッサの取り付け

☆ 著告: コンピュータ背面の塗装されていない金属面に触れて、身体から静電気を除去してください。

☆ 警告: プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにしてください。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. プロセッサの底部に触れないように注意しながら、新しいプロセッサをパッケージから取り出します。
  - 🌌 メモ: コンピュータの電源を入れる際にプロセッサとコンピュータに修復できない損傷を与えることを避けるため、プロセッサをソケットに正しく装着してください。
- 4. ソケット上のリリースレバーが完全に開いていない場合は、その位置まで動かします。
- 5. プロセッサの前面と背面の位置合わせ用の切り込みを、ソケットの前面と背面の位置合わせ用の切り込みに合わせます。
- 6. プロセッサとソケットの 1 番ピンの角を合わせます。



1	プロセッサカバー	2	タブ	3	プロセッサ
4	プロセッサソケット	5	センターカバーラッチ	6	リリースレバー

7 前面位置合わせ切り込み 8 ソケットとプロセッサの 1 番ピンを示すマーク 9 背面の位置合わせ切り込み


## ☆ 警告: 損傷を防ぐため、プロセッサとソケットが正しく揃っているか確認し、プロセッサの取り付け時に無理な力を加えないように注意してください。

- 7. プロセッサをソケットに軽く置いて、プロセッサが正しい位置にあるか確認します。
- プロセッサがソケットに完全に装着されたら、プロセッサカバーを閉じます。
   プロセッサカバーのタブがソケットのセンターカバーラッチの下にあることを確認します。
- 9. ソケットリリースレバーを回転させながらソケットの元の位置にはめ込み、プロセッサを固定します。
- 10. ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを拭き取ります。

## ★書告:新しいサーマルグリースを塗ってください。新しいサーマルグリースは適切な熱接合を保つためにきわめて重要で、プロセッサが最適に動作するための必須条件です。

- 11. プロセッサの上面にサーマルグリースを新たに塗布します。
- 12. ヒートシンクアセンブリを次の手順で取り付けます。
  - a. ヒートシンクアセンブリをヒートシンクアセンブリブラケットに元のように配置します。
  - b. ヒートシンクアセンブリをコンピュータベースの方向に回転させ、2 本の拘束ネジを締めます。

## ★告: ヒートシンクアセンブリが正しく装着され、しっかり固定されているか確認します。



1	ヒートシンクアセンブリ	2	ヒートシンクアセンブリブラケット
3	拘束ネジハウジング(2)		

13. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

<u>目次に戻る</u>


## シャーシイントルージョンスイッチ

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

#### シャーシイントルージョンスイッチの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. シャーシイントルージョンスイッチケーブルをシステム基板から外します。コネクタの片側のリリースメカニズムを2本の指で挟み、ケーブルコネクタを引いて外します。
- 4. シャーシイントルージョンスイッチを金属製プラケットのスロットから外し、ブラケットの角穴を通して押し下げ、スイッチをそのケーブルごとコンピュータから取り外します。
  - ✓ メモ: スイッチをスロットから外す際にわずかな抵抗を感じる場合があります。



1 シャーシイントルージョンスイッチ

2 シャーシイントルージョンスイッチケーブル

#### シャーシイントルージョンスイッチの取り付け

- 1. シャーシイントルージョンスイッチを金属製ブラケットの下からブラケットの角穴に注意深く挿入し、所定の位置にしっかりと固定されるまで、スロットに挿入します。
- 2. シャーシイントルージョンスイッチケーブルをシステム基板に取り付けます。
- 3. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

#### シャーシイントルージョンディテクタのリセット


- 1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 2. DELL<sub>I</sub> のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。
  - キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。
- 3. Chassis Intrusion(シャーシイントルージョン)オプションを選択し、左右の矢印キーを押して Reset(リセット)を選択します。設定を On(オン)、On-Silent(オン、サイレント)、または Disabled(無効)に変更します。
- ✓ メモ: デフォルト設定は On-Silent(オン、サイレント)です。
- 4. BIOS 設定を保存してセットアップユーティリティを終了します。

## ドライブ

## Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

お使いのコンピュータは、次の構成をサポートしています。

- 1 SATA(シリアル ATA)ハードドライブ 2 台。
- 1 3.5 インチフロッピードライブまたはメディアカードリーダー 1 台。
- 1 SATA オプティカルドライブ 2 台。



1	3.5 インチフロッピードライブまたはメディアカードリーダー	2	オプティカルドライブ
3	ハードドライブ		

## 一般的なドライブ取り付けガイドライン


システム基板上の SATA コネクタには SATAO、SATA1、SATA2、および SATA3 のラベル表示があります。

ハードドライブは番号が若い SATA コネクタに、その他の SATA デバイス(オプティカルドライブなど)はすべて、ハードドライブが接続されている SATA コネクタよりも番号が遅い残りのコネクタに接続 する必要があります。 たとえば、SATA ハードドライブ 2 台と SATA オプティカルドライブ 1 台がある場合は、2 台のハードドライブを SATAO コネクタおよび SATA1 コネクタに、SATA オプティカルド ライブを SATA2 コネクタに接続します。 システム基板上の SATA コネクタの位置については、 <u>システム基板のコンポーネント</u>を参照してください。


#### ドライブケーブルの接続

ドライブを取り付ける場合、2 本のケーブル(DC 電源ケーブルとデータインタフェースケーブル)をドライブの背面に接続します。

#### データインタフェースコネクタ



データインタフェースケーブルコネクタ	2 データインタフェースコネクタ
--------------------	------------------




1	電源ケーブル	2	電源入力コネクタ

## ドライブケーブルの接続と取り外し

プルタブの付いたケーブルを取り外す場合は、色付きのプルタブをつかんで、コネクタが外れるまで引っ張ります。

プルタブのないケーブルの抜き差しを行う場合は、ケーブルの端にある黒色のコネクタを持ちます。



#### ハードドライブ


★告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

★ 著告:感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

☆ 著告: ドライブの損傷を防ぐため、ドライブを硬い所に置かないでください。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるものの上に置いてください。


#### ハードドライブの取り外し

- 1. 残しておきたいデータを保存しているハードドライブを交換する場合は、ファイルのバックアップを取ってから、次の手順を開始します。
- 2. ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。
- 3. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 4. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 5. 電源ケーブルとデータケーブルをハードドライブとシステム基板から外します。



Ŀ	1	データケーブル	2	ハードドライブのシステム基板コネクタ
E	3	電源ケーブル		


6. ハードドライブの側面にある青色のリリースタブを内側に押しながら、ドライブを上方向にスライドさせてコンピュータから取り外します。



1	ハードドライブ	2	リリースタブ(2)
---	---------	---	-----------


## ハードドライブの取り付け

- 1. 交換用のハードドライブをパッケージから取り出して、取り付けの準備をします。
- 2. ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。
- 3. 交換用ハードドライブにプラスチックのハードドライブブラケットがない場合は、既存のドライブからブラケットをカチッと取り外します。




1	ハードドライブ	2	ハードドライブブラケット
---	---------	---	--------------

4. ドライブブラケットの両側を注意深く外側に広げ、ハードドライブをブラケットに挿入します。ドライブとブラケットピンを合わせ、所定の位置に固定されるまでドライブを押し込んでください。



[	1	ハードドライブ	2	ハードドライブブラケット
ſ	3	ピン		

5. ハードドライブを注意深くスライドさせて、カチッと音がして所定の位置に収まるまでドライブベイに押し込みます。



- 6. 電源ケーブルとデータケーブルをドライブに接続します。
- 7. データケーブルがシステム基板のコネクタにしっかりと接続されているか確認します。

# ★ 著告: データケーブルは必ず、システム基板の SATAO コネクタに接続します。ただし、SATAO コネクタにすでにハードドライブが接続されていて、2 台目のハードドライブを取り付ける場合は、SATA1 コネクタに接続します。

- 8. すべてのコネクタにケーブルが正しく接続され、しっかりと固定されているか確認します。
- 9. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 10. 起動可能なメディアを挿入してセットアップユーティリティを起動し(セットアップユーティリティの起動)を参照)、Drives(ドライブ)オプションリストの下の SATA ポートオプションをアップデートします。
- 11. セットアップユーティリティを終了し、コンピュータを再起動します。
- 12. ドライブのパーティション分割と論理フォーマットを実行します。

手順については、OS のマニュアルを参照してください。

- 13. Dell Diagnostics を実行して、ハードドライブをテストします(<u>Dell Diagnostics</u>を参照)。
- 14. 取り付けたドライブがブライマリドライブの場合は、そのハードドライブに OS をインストールします。取り付けたドライブがブライマリドライブの場合は、起動ドライブに起動用メディアを挿入します。ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。

#### 2 台目のハードドライブの追加


★告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

★ 著告:感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

**★ 書告:ドライブの損傷を防ぐため、ドライブを硬い所に置かないでください。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるものの上に置いてください。** 


★ 書告: 残しておきたいデータを保存しているハードドライブを交換する場合は、ファイルのパックアップを取ってから、次の手順を開始します。

- 1. ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。
- 2. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 3. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。
- 4. リリースタブを両側から挟むように押し、プラスチックのハードドライブブラケットを注意深く持ち上げ、ハードドライブベイから取り外します。
- 5. ドライブブラケットの両側を注意深く外側に広げ、ハードドライブをブラケットに挿入します。ドライブとブラケットピンを合わせ、所定の位置に固定されるまでドライブを押し込んでください。




1	ハードドライブ	2	ハードドライブブラケット	3	ピン

- 6. 新しいハードドライブを注意深くスライドさせて、カチッと音がして所定の位置に収まるまでドライブベイに押し込みます。
- 7. 電源ケーブルをドライブに接続します。



8. システム基板の未使用の SATA コネクタの位置を確認し、データケーブルをこのコネクタと 2 台目のハードドライブに接続します。



1	データケーブル	2	ハードドライブのシステム基板コネクタ
3	電源ケーブル		

- 9. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 10. セットアップユーティリティを起動し(セットアップユーティリティを参照)、Drives(ドライブ)オプションリストの下の SATA ポートオプションをアップデートします。
- 11. セットアップユーティリティを終了し、コンピュータを再起動します。
- 12. ドライブのパーティション分割と論理フォーマットを実行します。

手順については、OS のマニュアルを参照してください。

- 13. Dell Diagnostics を実行して、ハードドライブをテストします( $\underline{\text{Dell Diagnostics}}$ を参照)。
- 14. 取り付けたドライブがプライマリドライブの場合は、そのハードドライブに OS をインストールします。


## フロッピードライブ

★告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

★ 著告:感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

## フロッピードライブの取り外し


- 1. コンピュータを起動し、セットアップユーティリティを起動します(セットアップユ<u>ーティリティの起動</u>を参照)。Diskette Drive(ディスケットドライブ)オブションを設定して、フロッピードライブを無効にします。
- 2. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 3. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 4. ドライブリリースラッチを下方向に引いてドライブパネル開き、ヒンジから外して取り外します。
- 5. フロッピードライブの背面とシステム基板から電源ケーブルとデータケーブルを取り外します。




6. スライドブレートレバーを持ち、ドライブパネルがカチッと開くまで、コンピュータの下方向に引きます。レバーを所定の位置に固定したまま、ドライブパネルがカチッと開くまで、コンピュータの下方向に引きます。

## フロッピードライブの取り付け

- 1. フロッピードライブを交換する場合は、肩付きネジを既存のドライブから外し、このネジを交換用ドライブに取り付けます。
- 2. 新しいフロッピードライブを取り付ける場合は、3.5 インチドライブベイ用のドライブベイカバーを取り外し、肩付きネジをドライブベイカバーの内側から取り外して、このネジを新しいドライブに取り付けます。




3. フロッピードライブの肩付きネジを肩付きネジスロットに合わせ、所定の位置にカチッと固定されるまでドライブをベイに注意深く挿入します。



1	フロッピードライブ	2	肩付きネジ(4)
3	肩付きネジスロット(2)		

4. 電源ケーブルとデータケーブルをフロッピードライブとシステム基板に接続します。



1	電源ケーブル	2	データケーブル
3	フロッピードライブコネクタ(DSKT)		

- 5. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 6. セットアップューティリティを起動し(セットアップユーティリティを参照)、Diskette Drive(ディスケットドライブ)オプションを設定して、新しいフロッピードライブを有効にします。
- 7. Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します(Dell Diagnosticsを参照)。


## メディアカードリーダー

著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

★ 警告:感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

#### メディアカードリーダーの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. ドライブリリースラッチを下方向に引いてドライブパネル開き、ヒンジから外して取り外します。
- 4. ケーブルをメディアカードリーダーの背面から外します。




5. スライドブレートレバーを持ち、ドライブパネルがカチッと開くまで、コンピュータの下方向に引きます。レバーを所定の位置に固定したまま、メディアカードリーダーをコンピュータから引き出します。

## メディアカードリーダーの取り付け

- 1. メディアカードリーダーを交換する場合は、肩付きネジを既存のリーダーから外し、交換用のメディアカードリーダーに取り付けます。
  - ✓ メモ: 既存のフロッピードライブをメディアカードリーダーと交換する場合は、メディアカードリーダーを取り付ける前にフロッピードライブを必ず無効にしてください。コンピュータを起動し、セットアップユーティリティを起動します(<u>セットアップユーティリティの起動</u>を参照)。Diskette Drive(ディスケットドライブ)オブションを設定して、フロッピードライブを無効にします。<u>フロッピードライブの取り外し</u>の手順に従って作業してください。
- 2. 新しいメディアカードリーダーを取り付ける場合は、3.5 インチドライブベイ用のドライブベイカバーを取り外し、肩付きネジをドライブベイカバーの内側から取り外して、このネジを新しいドライブに取り付けます。




3. メディアカードリーダーの肩付きネジを肩付きネジスロットに合わせ、所定の位置にカチッと固定されるまでメディアカードリーダーをベイに注意深く挿入します。



1	メディアカードリーダー	2	肩付きネジ(4)
3	肩付きネジスロット(2)		

4. ケーブルをメディアカードリーダーとシステム基板に接続します。



1 データ/電源ケーブル 2 メディアカードリーダー

- 5. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 6. Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します(Dell Diagnosticsを参照)。


## オプティカルドライブ

★音: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

★ 書告: 感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

#### オプティカルドライブの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. 電源ケーブルとデータケーブルをドライブの背面とシステム基板から外します。
- 4. スライドプレートレバーを持ち、ドライブパネルがカチッと開くまで、下方向に引きます。レバーを下の位置に固定したまま、ドライブをコンピュータから引き出します。




1	オプティカルドライブ	2	ドライブリリースラッチ


## オプティカルドライブの取り付け

1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。

- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. オプティカルドライブを交換する場合は、肩付きネジを既存のドライブから外し、このネジを交換用ドライブに取り付けます。
- 4. 新しいオプティカルドライブを取り付ける場合は、ドライブベイカバーを取り外し、ドライブベイカバーの内側から肩付きネジを取り外し、ネジを新しいドライブに取り付けます。




- 5. ドライブに付属のマニュアルを参照して、ドライブの設定がお使いのコンピュータに合っているか確認します。
- 6. オプティカルドライブの肩付きネジを肩付きネジスロットに合わせ、所定の位置にカチッと固定されるまでドライブをベイに挿入します。



1	オプティカルドライブ	2	肩付きネジ(3)
3	肩付きネジスロット(2)		

7. 電源ケーブルとデータケーブルをドライブとシステム基板に接続します。

☆ 著告: オプティカルドライブの SATA ケーブルは必ず、コンピュータに取り付けられているどのハードドライブよりも選い番号のラベル表示がある SATA コネクタ(システム基板上)に接続してください。



1	電源ケーブル	2	データケーブル
3	SATA オプティカルドライブコネクタ		

- 8. すべてのケーブル接続を確認します。冷却ファンや通風孔の妨げにならないように、ケーブルをまとめておきます。
- 9. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 10. セットアップユーティリティで Drives (ドライブ) の下の Drive (ドライブ) オプションを適切に設定して、構成情報を更新します(セットアップユーティリティを参照)。
- 11. Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します(Dell Diagnosticsを参照)。

## 1/0 パネル

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

## 1/0 パネルの取り外し


★告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

★ 警告:感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

✓ メモ: 新しい I/O パネルを取り付ける際に正しく元どおりに配線できるように、ケーブルを取り外す際に配線をすべて書き留めておいてください。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。

- 3. 1/0 パネルを固定しているネジを外します。リリースボタンを押して、カードをコンピュータの前面から引き出します。
- 4. すべてのケーブルを 1/0 パネルから外し、パネルをコンピュータから取り外します。



1	I/O パネルリリースボタン	2	固定ネジ
3	1/0 パネル	4	I/O ケーブルコネクタ

## 1/0 パネルの取り付け

1. I/O パネルを取り付けるには、取り外し手順を逆の順序で実行します。

🗾 メモ: 1/0 パネルブラケットにあるガイドを使って 1/0 パネルを正しい位置に合わせ、1/0 パネルブラケットにある切り込みを使ってパネルを固定してください。

## 電源ユニット

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

#### 電源ユニットの交換


著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 警告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. DC 電源ケーブルをシステム基板とドライブから外します。

DC 電源ケーブルをシステム基板およびドライブから外す際は、コンピュータシャーシ内のタブの下の配線経路をメモしておいてください。これらのケーブルを再び取り付ける際は、挟まれたり折れ曲がったりしないように、適切に配線してください。


- 4. 電源ユニットをコンピュータシャーシの背面に固定している 4 本のネジを外します。
- 5. コンピュータシャーシの底面にあるリリースボタンを押します。



1	リリースボタン	2	電源ユニット
3	ネジ(4)	4	AC 雷源コネクタ

- 6. 電源ユニットをコンピュータの前方へ約 2.5 cm スライドさせます。
- 7. 電源ユニットを持ち上げて、コンピュータから取り出します。
- 8. 交換用の電源ユニットをスライドさせて所定の位置に入れます。
- 9. 電源ユニットをコンピュータシャーシの背面に固定するネジを取り付けます。
- 10. DC 電源ケーブルを電源ユニットに接続します。
- 11. AC 電源ケーブルを AC 電源コネクタに接続します。
- 12. コンピュータカバーを取り付けます(コンピュータカバーの取り付けを参照)。

## DC 電源コネクタ



DC 電源コネクタ P1

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

و معرف	<b>A D D</b>	
ピン番号	信号名	18 AWG ワイヤ
1	+3.3 VDC	橙色
2	+3.3 VDC	橙色
3	GND	黒色
4	+5 VDC	赤色
5	GND	黒色
6	+5 VDC	赤色
7	GND	黒色
8	PS_PWRGOOD	灰色
9	P5AUX	紫色
10	V_12P0_DIG	白色
11	V_12P0_DIG	白色
12	+3.3 VDC	橙色
13	+3.3VDC/SE*	橙色
14	-12 VDC	青色
15	GND	黒色
16	PWR_PS_ON	緑色
17	GND	黒色
18	GND	黒色
19	GND	黒色
20	NC	NC
21	+5 VDC	赤色
22	+5 VDC	赤色
23	+5 VDC	赤色
24	GND	黒色

## DC 電源コネクタ P2



ピン番号	信号名	18 AWG ワイヤ
1	GND	黒色
2	GND	黒色
3	+12 VADC	黄色
4	+12 VADC	黄色

## DC 電源コネクタ P3、P5、P8、および P9



ピン番号	信号名	18 AWG ワイヤ
1	+3.3 VDC	橙色
2	GND	黒色
3	+5 VDC	赤色
4	GND	黒色
5	+12 VBDC	白色

## DC 電源コネクタ P7



4 3 2 1

ピン番号	信号名	22 AWG <b>ワイヤ</b>
1	+5 VDC	赤色
2	GND	黒色
3	GND	黒色
4	+12 VDC	黄色

## スピーカー


Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

#### スピーカーの取り外し

★書告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 著告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。
- 3. ケーブルをシステム基板から外します。
- 4. スピーカーをコンピュータのシャーシから取り外します。




- 5. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 6. コンピュータの電源を入れます。

## スピーカーの取り付け

★告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストブラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 著告:コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。
- 3. スピーカーをコンピュータのシャーシに挿入します。



- 4. ケーブルをシステム基板に接続します。
- 5. コンピュータカバーを取り付けます。
- 6. コンピュータの電源を入れます。

## <u>目次に戻る</u>

## システムファン


Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 著告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

## システムファンの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. ヒートシンクアセンブリを取り外します(プロセッサの取り外しを参照)。
- 4. 電源ケーブルとデータケーブルをハードドライブから外します。
- 5. システムファン電源ケーブルをシステム基板から外します。



保持タブ システムファン電源ケーブル

- 6. ファンアセンブリの底部にある保持タブを引きます。
- 7. ハードドライブアセンブリの近くにある保持タブを押します。
- 8. システムファンをコンピュータの背面方向にずらして、システムファンアセンブリをコンピュータから取り外します。

## システムファンの取り付け

- 1. システムファンを取り付けるには、取り外し手順を逆の順序で実行します。
- 2. コンピュータカバーを閉じます(コンピュータカバーの取り付けを参照)。

#### 目次に戻る

## ミニタワー

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

- コンピュータカバーの取り外し
- コンピュータの内部
- システム基板のコンポーネント


## コンピュータカバーの取り外し

★告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

★ 書告: 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. 背面パネルのパドロックリングにパドロックを取り付けている場合は、パドロックを取り外します。
- 3. 図に示されているカバーリリースラッチを確認します。次に、カバーを持ち上げながらカバーリリースラッチを後方に引きます。
- 4. コンピュータカバーの側面を持ち、ヒンジタブをてこの支点としてカバーを上に動かします。
- 5. カバーをヒンジタブから取り外し、柔らかく傷が付きにくい場所に置いておきます。

★告: グラフィックスカードヒートシンクは、システム稼動中は非常に高温になる場合があります。グラフィックスカードヒートシンクに触れる前に十分に時間をかけ、ヒートシンクの温度が下がっていることを確認してください。




1	セキュリティケーブルスロット	2	カバーリリースラッチ
3	パドロックリング		

## コンピュータの内部


▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 警告: コンピュータカパーを開く際には、システム基板から誤ってケーブルを抜かないように注意してください。



1	オプティカルドライブ 2		ディスクドライブ
3	電源ユニット	4	オプションのシャーシイントルージョンスイッチ
5	5 システム基板 6		ヒートシンクアセンブリ
7	ハードドライブ		

## システム基板のコンポーネント



1	内蔵スピーカー(INT_SPKR)	2	プロセッサコネクタ(CPU)
3	プロセッサ電源コネクタ(12VPOWER)	4	メモリモジュールコネクタ(DIMM_1、DIMM_2、DIMM_3、および DIMM_4)
5	パスワードジャンパ(PSWD)	6	SATA ドライブコネクタ(SATAO および SATA1)
7	前面パネルコネクタ(FRONTPANEL)	8	電源コネクタ(POWER)
9	SATA ドライブコネクタ(SATA2 および SATA3)	10	イントルージョンスイッチコネクタ(INTRUDER)
11	内蔵 USB(INT_USB)	12	サービスモード無効ジャンパ
13	RTC リセットジャンパ(RTCRST)	14	PCI Express x16 コネクタ(SLOT1)
15	PCI Express x1 コネクタ(SLOT4)	16	PCI コネクタ(SLOT2、SLOT3)
17	バッテリーソケット(BATTERY)	18	PS/2 またはシリアルコネクタ(SERIAL2)
19	フロッピーコネクタ(DSKT)	20	ファン(FAN_CPU)

## コンピュータカバーの取り付け

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

- <u>ミニタワー、デスクトップ、およびスモールフォームファクター</u>
- ウルトラスモールフォームファクター

▲ 善告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 著告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

#### ミニタワー、デスクトップ、およびスモールフォームファクター

1. すべてのケーブルがしっかり接続され、ケーブルが邪魔にならない場所に束ねられているか確認します。

電源ケーブルがドライブの下に挟まらないように、電源ケーブルを慎重に手前に引きます。

- 2. コンピュータの内部に工具や余った部品が残っていないか確認します。
- 3. カバーを取り付けるには、次の手順を実行します。
  - a. カバーの下側を、コンピュータの底面の縁に沿ってあるヒンジタブに合わせます。
  - b. ヒンジタブをてこのように使い、カバーを下方向に動かして閉じます。
  - c. カバーをリリースラッチ上で後方に引いて所定の位置にはめ込み、カバーが正しい位置に収まったらラッチを解放します。
  - d. コンピュータを動かす前に、カバーが正しくはまっていることを確認します。

#### ★ 書告: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルのプラグを壁のネットワークジャックに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。

- 4. コンピュータスタンドを(使用する場合は)取り付けます。手順については、スタンドに付属のマニュアルを参照してください。
- 5. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。


シャーシイントルージョンディテクタ(一部のコンピュータではオプション)がインストールされ、有効に設定されている場合、カバーを取り外して取り付けると、次回のコンピュータ起動時に、以下のメッセージが画面に表示されます。

Alert!Cover was previously removed. (警告! カバーが取り外されました。)

- 6. セットアップユーティリティで Chassis Intrusion(シャーシイントルージョン)を On(オン)または On-Silent(オン、サイレント)に変更して、シャーシイントルージョンディテクタをリセットしま
- ✓ メモ: だれか他の人が Administrator パスワードを設定した場合は、シャーシイントルージョンディテクタをリセットするときにネットワーク管理者に連絡してください。

#### ウルトラスモールフォームファクター

- 1. <u>コンポーネントの取り付けと取り外し</u>の手順に従って作業してください。
- ☆ 著告: コンピュータ内部の部品に触れる前に、塗装されていない金属面に触れて身体の静電気を除去してください。作業中も、塗装されていない金属面に定期的に触れて、内蔵コンポーネントを損傷するおそれのある静電気を除去してください。
- 2. ケーブルカバーがある場合は、取り外します(ケーブルカバーの取り外しを参照)。
- 3. コンピュータカバーを取り付けます。
  - a. カバーをわずかに傾けて、システム背面の保持ストリップと合わせます。
  - b. 所定の位置に固定されるまで、コンピュータカバーを後方にスライドさせます。
- ★ 警告:グラフィックスカードヒートシンクは、システム稼動中は非常に高温になる場合があります。グラフィックスカードヒートシンクに触れる前に十分に時間をかけ、ヒートシンクの温度が下がっていることを確認してください。



#### カード

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 警告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

■ メモ: コンピュータの FCC 認証を満たすため、空のカードスロット開口部にはフィラーブラケットを取り付ける必要があります。ブラケットはコンピュータ内部にごみやほこりが入るのを防ぎ、コンピュータ内部を換気によって冷却します。

お使いの Dell コンピュータは PS/2 シリアルポートアダプタをサポートしており、PCI Express カードおよび PCI カード用に以下のコネクタを備えています。

- 1 <u>ロープロファイル PCI カードスロット 1 個</u>。
- 1 <u>ロープロファイル PCI Express x16 カードスロット 1 個</u>。

🌠 メモ: お使いの Dell コンピュータでは、PCI スロットと PCI Express スロットのみを使用します。ISA カードはサポートされていません。

#### PCI カード




#### PCI カードの取り付け

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。

✓ メモ: PCI カードの位置については、システム基板のコンポーネントを参照してください。

3. カード固定ラッチのリリースタブを内側から軽く引き上げ、ラッチを回転させて開きます。




1	リリースタブ	2	カード固定ラッチ
3	カード	4	カードエッジコネクタ
5	カードコネクタ		

- 4. 新しいカードを取り付ける場合は、フィラーブラケットを取り外してカードスロット開口部を作ります。次に<u>手順6</u>に進みます。
- 5. 既にコンピュータに取り付けられているカードを交換する場合は、カードを取り外します。必要に応じて、カードに接続されたケーブルをすべて外します。次に<u>手順も</u>に進みます。
- 6. カードを取り付ける準備をします。

# ★書告: ネットワークアダプタの中には、ネットワークに接続すると自動的にコンピュータを起動するものがあります。感電防止のため、カードを取り付ける前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。

🚺 🗲: お使いのコンピュータに合わせたカードの設定、内部の接続、またはカードのカスタマイズの情報については、カードに付属のマニュアルを参照してください。

7. カードをコネクタに置き、しっかりと押し下げます。カードがスロットに完全に装着されているか確認します。



1	完全に装着されたカード	2	完全に装着されていないカード
3	スロット内のブラケット	4	スロットの外側にはみ出したブラケット

- 8. カード固定ラッチを閉じる前に、次のことを確認します。
  - 1 すべてのカードとフィラーブラケットの上端が位置合わせガイドと平らに揃っている。
  - 1 カードまたはフィラーブラケット上部の切り込みが、位置合わせガイドと合っている。
- 9. カード固定ラッチを閉じて所定の位置にはめ込み、カードを固定します。

## 

- 10. 必要なすべてのケーブルをカードに接続します。
- 11. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
  - ✓ メモ: カードのケーブル接続については、カードに付属のマニュアルを参照してください。
- 12. サウンドカードを取り付けた場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、System Configuration (システム構成)→ Miscellaneous Devices(その他のデバイス)の順に選択し、Audio(オーディオ)設定を Disabled(無効)に変更します (セットアップユーティリティの起動を参照)。
  - b. 外付けオーディオデバイスをサウンドカードのコネクタに接続します。外付けオーディオデバイスを、コンピュータの背面パネルのマイクコネクタ、スピーカー / ヘッドフォンコネクタ、またはライン入カコネクタには接続しないでください。

## ☆ 著告:オンボードネットワークアダプタを無効にすると、AMT機能が使用できません。


- 13. ネットワークアダプタカードを取り付けたため、オンボードネットワークアダプタを無効にする場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、System Configuration (システム構成)→ Integrated NIC(オンポード NIC)の順に選択し、設定を Disabled(無効)に変更します(セットアップユーティリティの起動を参照)。

#### ↑ 警告: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルのプラグを壁のネットワークジャックに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。

- b. ネットワークケーブルをネットワークアダプタカードのコネクタに接続します。ネットワークケーブルをコンピュータの背面パネルのオンボードネットワークコネクタに接続しないでください。
- 14. カードのマニュアルの説明に従って、カードに必要なすべてのドライバをインストールします。

#### PCI カードの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
  - ✓ メモ: PCI カードの位置については、システム基板のコンポーネントを参照してください。
- 3. カード固定ラッチのリリースタブを内側から軽く引き上げ、ラッチを回転させて開きます。
- 4. 必要に応じて、カードに接続されたケーブルをすべて外します。
- 5. カードの上端の角を持って、コネクタから取り外します。



ı	1	リリースタブ	2	カード固定ラッチ
ı	3	PCI カード	4	カードエッジコネクタ
	5	カードコネクタ		

- 6. カードを取り外したままにする場合は、空のカードスロット開口部にフィラーブラケットを取り付けます。
  - ✓ メモ: コンピュータの FCC 認証を満たすため、空のカードスロット開口部にはフィラーブラケットを取り付ける必要があります。ブラケットはコンピュータ内部にごみやほこりが入るのを防ぎ、コンピュータ内部を換気によって冷却します。
- 7. カード固定装置を閉じる前に、次のことを確認します。
  - 1 すべてのカードとフィラーブラケットの上端が位置合わせバーと平らに揃っている。
  - 1 カードまたはフィラーブラケットの上部の切り込みが、位置合わせガイドと合っている。
- 警告:カードケーブルをカードの上に配線しないでください。ケーブルをカードの上に配線すると、コンピュータカバーがきちんと閉まらなかったり、装置が損傷する原因になります。
- 8. カード固定ラッチを閉じて所定の位置にはめ込み、残りのカードを固定します。
- 9. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 10. カードのドライバをアンインストールします。手順については、カードに付属のマニュアルを参照してください。
- 11. サウンドカードを取り外した場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、System Configuration (システム構成)→ Miscellaneous Devices(その他のデバイス)の順に選択し、Audio(オーディオ)設定を Enabled(有効)に変更します(セットアップユーティリティの起動を参照)。
  - b. 外付けオーディオデバイスをサウンドカードのコネクタに接続します。外付けオーディオデバイスを、コンピュータの背面パネルのマイクコネクタ、スピーカー / ヘッドフォンコネクタ、またはライン入カコネクタには接続しないでください。
- 12. ネットワークアダプタカードを取り外したため、オンボードネットワークアダプタを有効にする場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、System Configuration (システム構成)→ Integrated NIC(オンボード NIC)の順に選択し、設定を Enabled (有効)に変更します(セットアップユーティリティの起動を参照)。
  - b. ネットワークケーブルをコンピュータ背面パネルの内蔵コネクタに接続します。

#### PCI Express カードと DVI カード

お使いのコンピュータは、ロープロファイル PCI Express x16 カード 1 枚をサポートしています。


PCI Express カードを別のタイプの PCI Express カードに交換する場合は、現在のカード用のドライバを OS から削除します。詳細については、カードに付属のマニュアルを参照してください。

#### PCI Express x16 カードまたは DVI カードの取り付け


- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
  - ✓ メモ: PCI カードの位置については、システム基板のコンポーネントを参照してください。
- 3. カード固定ラッチのリリースタブを内側から軽く引き上げ、ラッチを回転させて開きます。
- 4. 新しい PCI Express x16 カードまたは DVI カードを取り付ける場合は、フィラーブラケットを取り外して、カードスロット開口部を作ります。
- 5. PCI Express x16 カードまたは DVI カードを交換する場合は、カードを取り外します(PCI Express x16 カードまたは DVI カードの取り外しを参照)。必要に応じて、カードに接続されたケーブルをすべて外します。
- 6. カードを取り付ける準備をします。

# ▲ 養告: ネットワークアダプタの中には、ネットワークに接続すると自動的にコンピュータを起動するものがあります。感電防止のため、カードを取り付ける前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。


7. カードをコネクタに置き、しっかりと押し下げます。カードがスロットに完全に装着されているか確認します。



1	PCI Express x16 カード	2	PCI Express x16 カードコネクタ
---	---------------------	---	-------------------------



	1	PCI Express x16 DVI カード	2	DVI カードコネクタ
ſ	3	PCI Express x16 カードコネクタ		



1	1 完全に装着されたカード		完全に装着されていないカード
3	スロット内のブラケット	4	スロットの外側にはみ出したブラケット

# 

- 8. 必要なすべてのケーブルをカードに接続します。
- 9. カード固定装置を閉じる前に、次のことを確認します。
  - 1 すべてのカードとフィラーブラケットの上端が位置合わせバーと平らに揃っている。
  - 1 カードまたはフィラーブラケットの上部の切り込みが、位置合わせガイドと合っている。
- 10. カード固定ラッチを閉じて所定の位置にはめ込み、カードを固定します。
- 11. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- ✓ メモ: カードのケーブル接続については、カードに付属のマニュアルを参照してください。
- 12. サウンドカードを取り付けた場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、System Configuration (システム構成)→ Miscellaneous Devices(その他のデバイス)の順に選択し、Audio(オーディオ)設定を Disabled (無効)に変更します(<u>セットアップユーティリティの起動</u>を参照)。
  - b. 外付けオーディオデバイスをサウンドカードのコネクタに接続します。外付けオーディオデバイスを、コンピュータの背面パネルのマイクコネクタ、スピーカー / ヘッドフォンコネクタ、またはライン入カコネクタには接続しないでください。

## ★書告:オンボードネットワークアダプタを無効にすると、AMT機能が使用できません。

- 13. ネットワークアダプタカードを取り付けたため、オンボードネットワークアダプタを無効にする場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、System Configuration (システム構成)→ Integrated NIC(オンボード NIC)の順に選択し、設定を Disabled(無効)に変更します (セットアップユーティリティの起動を参照)。


## ★ 書告: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルのプラグを壁のネットワークジャックに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。

- b. ネットワークケーブルをネットワークアダプタカードのコネクタに接続します。ネットワークケーブルをコンピュータの背面パネルの内蔵ネットワークコネクタに接続しないでください。
- 14. カードのマニュアルの説明に従って、カードに必要なすべてのドライバをインストールします。

#### PCI Express x16 カードまたは DVI カードの取り外し


- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. カード固定ラッチのリリースタブを内側から軽く引き上げ、ラッチを回転させて開きます。
- 4. 必要に応じて、カードに接続されたケーブルをすべて外します。

- 5. 固定タブが解除されるまで、親指を使ってレバーを押します。
  - PCI Express x16 カードを取り外す場合は、<u>手順6</u> に進みます。
  - DVI カードを取り外す場合は、<u>手順7</u> に進みます。
- 6. レバーを押しながら、カードを上方向に引いてカードコネクタから外します。



1	PCI Express x16 カード	2	レバー
3	固定スロット(カードの種類による)	4	固定タブ
5	PCI Express x16 カードコネクタ		

7. レバーを押しながら、取り外し用のプルタブを上方向に引いてカードをカードコネクタから外します。



I	1	PCI Express x16 DVI カード	2	レバー
	3	固定スロット	4	固定タブ
	5	PCI Express x16 カードコネクタ		

- 8. カードを取り外したままにする場合は、空のカードスロット開口部にフィラーブラケットを取り付けます。
  - ▼ メモ: コンピュータの FCC 認証を満たすため、空のカードスロット開口部にはフィラーブラケットを取り付ける必要があります。ブラケットはコンピュータ内部にごみやほこりが入るのを防ぎ、コンピュータ内部を換気によって冷却します。
- 9. カード固定装置を閉じる前に、次のことを確認します。
  - 1 すべてのカードとフィラーブラケットの上端が位置合わせバーと平らに揃っている。
  - 1 カードまたはフィラーブラケットの上部の切り込みが、位置合わせガイドと合っている。
- 10. カード固定ラッチを閉じて所定の位置にはめ込み、残りのカードを固定します。
- ☆ 養告:カードケーブルをカードの上に配線しないでください。ケーブルをカードの上に配線すると、コンピュータカバーがきちんと閉まらなかったり、装置が損傷する原因になります。


- 11. コンピュータカバーを取り付けます(コンピュータカバーの取り付けを参照)。
- 12. カードのドライバをアンインストールします。手順については、カードに付属のマニュアルを参照してください。
- 13. サウンドカードを取り外した場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、System Configuration (システム構成)→ Miscellaneous Devices(その他のデバイス)の順に選択し、Audio(オーディオ)設定を Enabled (有効)に変更します(セットアップユーティリティの起動を参照)。
  - b. 外付けオーディオデバイスをサウンドカードのコネクタに接続します。外付けオーディオデバイスを、コンピュータの背面パネルのマイクコネクタ、スピーカー / ヘッドフォンコネクタ、またはライン入カコネクタには接続しないでください。
- 14. ネットワークアダプタカードを取り外したため、オンボードネットワークアダプタを有効にする場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、System Configuration (システム構成)→ Integrated NIC(オンボード NIC)の順に選択し、設定を Enabled (有効)に変更します (セットアップユーティリティの起動を参照)。
  - b. ネットワークケーブルをコンピュータ背面パネルの内蔵コネクタに接続します。

#### PS/2 シリアルポートアダプタ

#### PS/2 シリアルポートアダプタの取り付け

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。
- 3. カード固定ラッチのリリースタブを内側から軽く引き上げ、ラッチを回転させて開きます。
- 4. フィラーブラケットを取り外します(取り付けられている場合)。
- 🧪 🗲: コンピュータに合わせたアダプタの設定、内部の接続、またはカスタマイズの情報については、アダプタに付属のマニュアルを参照してください。
- 5. PS/2 シリアルポートアダプタブラケットを保持スロットに合わせ、しっかりと押し下げます。アダプタがスロットにしっかりと装着されているか確認します。
- 6. カード固定装置を閉じる前に、次のことを確認します。
  - 1 すべてのカードとフィラーブラケットの上端が位置合わせバーと平らに揃っている。
  - 1 カードまたはフィラーブラケットの上部の切り込みが、位置合わせガイドと合っている。
- 7. カード固定ラッチを閉じて所定の位置にはめ込み、カードを固定します。

# 



1	リリースタブ	2	アダプタ固定ラッチ
3	シリアルポートアダプタブラケット	4	シリアルポートアダプタコネクタ
-	シリアルポートアダプタのシステム基板コネクタ(	PS2/SERIAL2)	

8. アダプタケーブルをシステム基板上の PS/2 シリアルポートアダプタコネクタ(PS2/SERIAL2)に接続します(<u>システム基板のコンポーネント</u>を参照)。

✓ メモ: ケーブル接続については、PS/2 シリアルポートアダプタのマニュアルを参照してください。

9. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

#### PS/2 シリアルポートアダプタの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. カード固定ラッチのリリースタブを内側から軽く引き上げ、ラッチを回転させて開きます。カチッと所定の位置に開くまで、ラッチを回転させます。
- 4. PS/2 シリアルポートケーブルをシステム基板から外します(<u>システム基板のコンポーネント</u>を参照)。
- 5. PS/2 シリアルポートアダプタブラケットを保持スロットから外します。
- 6. アダプタを取り外したままにする場合は、空のカードスロット開口部にフィラーブラケットを取り付けます。
  - ▼ メモ: コンピュータの FCC 認証を満たすため、空のカードスロット開口部にはフィラーブラケットを取り付ける必要があります。ブラケットはコンピュータ内部にごみやほこりが入るのを防ぎ、コンピュータ内部を換気によって冷却します。
- 7. カード固定装置を閉じる前に、次のことを確認します。
  - 1 すべてのカードとフィラーブラケットの上端が位置合わせバーと平らに揃っている。
  - 1 カードまたはフィラーブラケットの上部の切り込みが、位置合わせガイドと合っている。
- 8. カード固定ラッチを閉じて所定の位置にはめ込み、残りのカードを固定します。
- 9. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

目次に戻る

## ヒートシンクとプロセッサ

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。


☆ 著告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

## プロセッサの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。

★ 書告:プラスティック製のシールドがあっても、ヒートシンクアセンブリは正常な動作中に高温になる場合があります。十分な時間を置いて温度が下がったことを確認してから、ヒートシンクアセンブリに触るようにします。


- 3. オプティカルドライブを取り外します(<u>オプティカルドライブ</u>を参照)。
- 4. ヒートシンクアセンブリの両側にある拘束ネジを緩めます。
- 5. フロッピードライブのデータケーブルをシステム基板から外し、ヒートシンクの固定タブから外します(フロッピードライブを参照)。
- 6. ヒートシンクアセンブリを上向きに回転させ、コンピュータから取り外します。 サーマルグリースが付いた面を上に向けて、ヒートシンクを裏返しに置きます。



1 ヒートシンクアセンブリ 2 ハウジングの拘束ネジ(2)

★ 書告:新しいプロセッサに新しいヒートシンクが必要な場合を除き、プロセッサ交換の際には元のヒートシンクアセンブリを再利用します。

7. ソケット上にあるセンターカバーラッチの下からリリースレバーをスライドさせて、プロセッサカバーを開きます。次にレバーを後方に引いて、プロセッサを取り出します。



1	センターカバーラッチ	2	プロセッサカバー
3	プロセッサ	4	ソケット
5	リリースレバー		


☆ 警告:プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにしてください。

8. プロセッサを慎重にソケットから取り外します。

新しいプロセッサをソケットにすぐに取り付けられるよう、リリースレバーはリリース位置に広げたままにしておきます。

## プロセッサの取り付け

- △ 警告:コンピュータ背面の塗装されていない金属面に触れて、身体から静電気を除去してください。
- ↑ 警告: プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにしてください。
- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. 新しいプロセッサを取り付ける場合は、プロセッサの底部に触れないように注意しながら、新しいプロセッサをパッケージから取り出します。
- △ 警告: コンピュータの電源を入れる際にプロセッサとコンピュータに修復できない損傷を与えることを避けるため、プロセッサをソケットに正しく装着してください。
- 4. ソケット上のリリースレバーが完全に開いていない場合は、その位置まで動かします。
- 5. プロセッサの前面と背面の位置合わせ用の切り込みを、ソケットの前面と背面の位置合わせ用の切り込みに合わせます。
- 6. プロセッサとソケットの 1 番ピンの角を合わせます。



1	プロセッサカバー	2	タブ
3	プロセッサ	4	プロセッサソケット
5	センターカバーラッチ	6	リリースレバー
7	前面位置合わせ切り込み	8	ソケットとプロセッサの 1 番ピンを示すマーク
9	背面の位置合わせ切り込み		


☆ 警告: 損傷を防ぐため、プロセッサとソケットが正しく揃っているか確認し、プロセッサの取り付け時に無理な力を加えないように注意してください。

- 7. プロセッサをソケットに軽く置いて、プロセッサが正しい位置にあるか確認します。
- プロセッサがソケットに完全に装着されたら、プロセッサカバーを閉じます。
   プロセッサカバーのタブがソケットのセンターカバーラッチの下にあることを確認します。
- 9. ソケットリリースレバーを回転させながらソケットの元の位置にはめ込み、プロセッサを固定します。
- 10. ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを拭き取ります。

☆ 著告:新しいサーマルグリースを塗ってください。新しいサーマルグリースは適切な熱接合を保つためにきわめて重要で、プロセッサが最適に動作するための必須条件です。

- 11. プロセッサの上面にサーマルグリースを新たに塗布します。
- 12. ヒートシンクアセンブリを次の手順で取り付けます。
  - a. ヒートシンクアセンブリをヒートシンクアセンブリブラケットに元のように配置します。
  - b. ヒートシンクアセンブリをコンピュータベースの方向に回転させ、2 本の拘束ネジを締めます。

# ★ 警告: ヒートシンクが正しく装着され、しっかり固定されているか確認します。



1	ヒートシンクアセンブリ	2	ヒートシンクアセンブリブラケット
3	ハウジングの拘束ネジ(2)		

- 13. フロッピードライブケーブルをヒートシンクの固定タブに配線し、システム基板に接続します。
- オプティカルドライブを取り付けます(オプティカルドライブを参照)。
- 15. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

目次に戻る

# シャーシイントルージョンスイッチ


Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

#### シャーシイントルージョンスイッチの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. ハードディスクドライブを取り外します(ハードドライブの取り外しを参照)。
- 4. シャーシイントルージョンスイッチケーブルをシステム基板から外します。コネクタの片側のリリースメカニズムを2本の指で挟み、ケーブルコネクタを引いて外します。
- 5. シャーシイントルージョンスイッチを金属製ブラケットのスロットから外し、ブラケットの角穴を通して押し下げ、スイッチをそのケーブルごとコンピュータから取り外します。

✓ メモ: スイッチをスロットから外す際にわずかな抵抗を感じる場合があります。



#### シャーシイントルージョンスイッチの取り付け

- 1. シャーシイントルージョンスイッチを金属製プラケットの下からプラケットの角穴に注意深く挿入し、所定の位置にしっかりと固定されるまで、スロットに挿入します。
- 2. ケーブルをシステム基板に接続します。
- 3. ハードドライブを取り付けます(<u>ハードドライブの取り付け</u>を参照)。
- 4. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 5. コンピュータスタンドを使用している場合は、コンピュータに取り付けます。

## シャーシイントルージョンディテクタのリセット

- 1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 2. DELL のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。

キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。

- 3. System Setup(セットアップユーティリティ)を選択します。
- 4. Security(セキュリティ)→ Chassis Intrusion(シャーシイントルージョン)の順に選択し、次に Clear Intrusion Warning(イントルージョン警告のクリア)オプションを選択して、シャーシイントルージョンディテクタをリセットします。設定を On(オン)、On-Silent(オン、サイレント)、または Disabled(無効)に変更します。
- ✓ メモ: デフォルト設定は On-Silent(オン、サイレント)です。
- 5. BIOS 設定を保存してセットアップユーティリティを終了します。

目次に戻る


#### 目次に戻る

## ドライブ

## Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

お使いのコンピュータは、次の構成をサポートしています。

- 1 SATA(シリアル ATA)ハードドライブ 1 台。
- 1 スリムラインフロッピードライブまたはメディアカードリーダー 1 台。
- 1 SATA スリムラインオプティカルドライブ 1 台。



	1	オプションのフロッピードライブまたはメディアカードリーダー用の 3.5 インチドライブベイ	2	スリムラインオプティカルドライブ
ſ	3	ハードドライブ		


## 一般的な取り付けガイドライン

システム基板上の SATA コネクタには SATAO および SATA1 のラベル表示があります。ハードドライブは SATAO に、その他すべての SATA デバイス(オプティカルドライブなど)は SATA1 に接続 する必要があります。 たとえば、SATA ハードドライブと SATA オプティカルドライブが 1 台ずつある場合は、ハードドライブを SATAO コネクタに、SATA オプティカルドライブを SATA1 コネクタに接続 します。システム基板上の SATA コネクタの位置については、<u>システム基板のコンポーネント</u>を参照してください。

## ドライブケーブルの接続


ドライブを取り付ける場合、2 本のケーブル(DC 電源ケーブルとデータインタフェースケーブル)をドライブの背面に接続します。

#### データインタフェースコネクタ



1	データインタフェースケーブルコネクタ	2	データインタフェースコネクタ
---	--------------------	---	----------------

#### 電源ケーブルコネクタ




1 電源ケーブル 2 電源入力コネクタ

#### ドライブケーブルの接続と取り外し

プルタブの付いたケーブルを取り外す場合は、色付きのプルタブをつかんで、コネクタが外れるまで引っ張ります。

SATA データケーブルの抜き差しを行う場合は、ケーブルの端にある黒色のコネクタを持ちます。



## ハードドライブ

★告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

★ 警告: 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

★ 著告: ドライブの損傷を防ぐため、ドライブを硬い所に置かないでください。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるものの上に置いてください。


## ハードドライブの取り外し

△ 警告: 残しておきたいデータを保存しているハードドライブを交換する場合は、ファイルのパックアップを取ってから、次の手順を開始します。

- 1. ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。
- 2. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 3. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。


☆ 警告:ドライブをコンピュータから取り出すときに、ドライブケーブルを引っ張らないでください。ケーブルを引っ張ると、ケーブルやケーブルコネクタに損傷を与える場合があります。

4. ドライブの側面にある2つの青色の固定タブを押し込み、ドライブを持ち上げてコンピュータから取り外します。その際に、まだ接続されているケーブルを引っ張らないように注意してください。



## 1 固定タブ(2) 2 ハードドライブ

- 5. 電源ケーブルとデータケーブルをハードドライブから外します。
- 6. データケーブルをシステム基板から外します。
- 7. ハードドライブファンケーブルをシステム基板から外し、ハードドライブを脇に置いておきます。




## 1 電源ケーブル 2 データケーブル

## ハードドライブの取り付け

1. ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。


△ 養告: ドライブの損傷を防ぐため、ドライブを硬い所に置かないでください。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるものの上に置いてください。

- 2. 交換用のハードドライブをパッケージから取り出して、取り付けの準備をします。
- 3. 交換用ハードドライブにプラスチックのドライブブラケットがない場合は、既存のドライブからブラケットをカチッと取り外します。




1	リリースタブ(2)	2	ハードドライブ
3	ハードドライブブラケット		

- 4. ハードドライブファンケーブルをシステム基板に接続します。
- 5. 電源ケーブルとデータケーブルをハードドライブに接続します。
- 6. データケーブルをシステム基板に接続します。



## 1 電源ケーブル 2 データケーブル

- 7. すべてのコネクタが正しく接続され、しっかりと固定されているか確認します。
- 8. ハードドライブタブをシャーシに合わせ、ドライブを注意深く置き、所定の位置にカチッと固定します。




1 ハードドライブ 2 ハードドライブタブ

- 9. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 10. 上記の手順で取り付けたドライブがプライマリドライブの場合は、起動ドライブに起動可能なメディアを挿入します。

- 11. コンピュータの電源を入れます。
- 12. セットアップユーティリティを起動し、Drives(ドライブ)オブションリストの下の SATA ポートオプションをアップデートします(セットアップユーティリティの起動を参照)。
- 13. セットアップユーティリティを終了し、コンピュータを再起動します。
- 14. ドライブのパーティション分割と論理フォーマットを実行します。
  - ✓ メモ: 手順については、OS に付属のマニュアルを参照してください。
- 15. Dell Diagnostics を実行して、ハードドライブをテストします(Dell Diagnosticsを参照)。
- 16. ハードドライブに OS をインストールします。
- ✓ メモ: 手順については、OS に付属のマニュアルを参照してください。

#### ハードドライブファンの交換

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. ハードドライブを取り外します(<u>ハードドライブの取り外し</u>を参照)。
- 4. ドライブブラケットの底部にあるハードドライブファンが見えるように、ハードドライブを裏返します。
- 5. ハードドライブファンの取り外しは、次の手順で行います。
  - a. ファンの背面パネルにあるリリースタブを持ち上げます。
  - b. ファンの背面パネル上の矢印が示すのとは反対の方向にファンを回します。
  - c. ファンとその背面パネルを持ち上げてハードドライブブラケットから取り外します。



1	ファンリリースタブ	2	ファンの背面パネル上の矢印
3	電源ケーブル	4	ハードドライブブラケット

- 6. ハードドライブファンの取り付けは、次の手順で行います。
  - a. ファンの背面パネル上の三角形とハードドライブブラケットの背面パネル上の三角形を合わせます。
  - b. ファンの背面パネル上の矢印が示す方向にファンを回します。
- 7. ハードドライブを取り付けます(<u>ハードドライブの取り付け</u>を参照)。
- 8. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

## オプティカルドライブ

★告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。


★ 警告:感電防止のため、コンピュータカパーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

## オプティカルドライブの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。


☆ 書告: ドライブをコンピュータから取り出すときに、ドライブケーブルを引っ張らないでください。ケーブルを引っ張ると、ケーブルやケーブルコネクタに損傷を与える場合があります。

3. ドライブリリースラッチを引き、ドライブをコンピュータの背面方向にスライドさせます。次に、ドライブを持ち上げてコンピュータから取り外します。



1 ドライブリリースラッチ 2 オプティカルドライブ


4. 電源ケーブルとデータケーブルをドライブの背面から外します。



 1
 オプティカルドライブ 2
 データケーブル

 3
 電源ケーブル


5. データケーブルをシステム基板から外します。



6. ドライブを取り外し、コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。


## オプティカルドライブの取り付け

- 1. ドライブを箱から出して、取り付けの準備をします。
- 2. ドライブに付属のマニュアルを参照して、ドライブの設定がお使いのコンピュータに合っているか確認します。
- 3. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 4. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 5. 電源ケーブルとデータケーブルをドライブに接続します。




1	オプティカルドライブ	2	データケーブル
3	電源ケーブル		

6. データケーブルをシステム基板に接続します。



#### 1 オプティカルドライブ 2 データケーブル

7. カチッと所定の位置に収まるまで、慎重にドライブを置きます。



- 8. すべてのケーブル接続を確認します。冷却ファンや通気孔の妨げにならないようにケーブルをまとめておきます。
- 9. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 10. ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 11. セットアップユーティリティを起動し、該当する Drive(ドライブ)オプションを選択します(セットアップユーティリティの起動を参照)。
- 12. Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します(Dell Diagnosticsを参照)。

#### フロッピードライブ

著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。


★ 著告:感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

## フロッピードライブの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. オプティカルドライブを取り外し、慎重に脇に置いておきます(<u>オプティカルドライブ</u>を参照)。

☆ 警告:ドライブをコンピュータから取り出すときに、ドライブケーブルを引っ張らないでください。ケーブルを引っ張ると、ケーブルやケーブルコネクタに損傷を与える場合があります。


- 4. ケーブルリリースタブを引いて、データケーブルをシステム基板から外します。
- 5. ドライブリリースラッチを引き、フロッピードライブをコンピュータの背面方向にスライドさせます。次に、ドライブを持ち上げて取り外します。
- 6. フロッピーデータケーブルのエッジコネクタからデータケーブルを慎重に外します。



1 ケーブルリリースタブ 2 データケーブルエッジコネクタ


7. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

#### フロッピードライブの取り付け



1	フロッピードライブ	2	ネジ(3)
3	ブラケットスロット(3)		

- 1. 次のいずれかの手順を行います。
  - 1 新しいフロッピードライブを取り付ける場合は、ドライブベイカバーを取り外します。
  - 1 フロッピードライブを交換する場合は、フロッピードライブを取り外します(フロッピードライブの取り外しを参照)。
- 2. ドライブのネジをコンピュータのブラケットスロットに合わせ、ドライブを注意深く置き、所定の位置にカチッと固定します。
- 3. データケーブルをフロッピードライブのケーブルリリースタブに挿入し、カチッと所定の位置にロックされるまでタブを押し下げます。
- 4. データケーブルをシステム基板上のコネクタに挿入します。



1 ケーブルリリースタブ

2 フロッピードライブデータケーブルのエッジコネクタ

- 5. オプティカルドライブを取り付けます(<u>オプティカルドライブ</u>を参照)。
- 6. すべてのケーブル接続を確認します。冷却ファンや通風孔の妨げにならないように、ケーブルをまとめておきます。
- 7. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 8. セットアップユーティリティを起動し、Diskette Drive(ディスケットドライブ)オプションを設定して、新しいフロッピードライブを有効にします(セットアップユーティリティを参照)。 ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 9. Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します(Dell Diagnosticsを参照)。

#### メディアカードリーダー

★告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。


★ 著告:感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

#### メディアカードリーダーの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータ内でシステム基板が下になるように、コンピュータを横に倒します。
- 3. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 4. オプティカルドライブを取り外し、慎重に脇に置いておきます(<u>オプティカルドライブ</u>を参照)。

★告: ドライブをコンピュータから取り出すときに、ドライブケーブルを引っ張らないでください。ケーブルを引っ張ると、ケーブルやケーブルコネクタに損傷を与える場合があります。


- 5. メディアカードリーダーのコネクタからケーブルを外します。
- 6. ハードドライブを取り外します(<u>ハードドライブの取り外し</u>を参照)。
- 7. メディアカードリーダーのケーブルをシステム基板から外します。



1	メディアカードリーダーのケーブル	2	システム基板上の INT_USB コネクタ


- 8. ドライブリリースラッチを引き、メディアカードリーダーをコンピュータの背面へスライドさせます。次に、メディアカードリーダーを持ち上げてコンピュータから取り外します。
- 9. ハードドライブを取り付けます(<u>ハードドライブの取り付け</u>を参照)。
- 10. コンピュータカバーを取り付けます(コンピュータカバーの取り付けを参照)。

## メディアカードリーダーの取り付け



	<b>√デノマカードリーゲー</b>	_	+**(0)
1	771720-1-9-3-	2	<b>ネシ</b> (3)

- 1. メディアカードリーダーを交換する場合は、取り付けられているメディアカードリーダーを取り外し(<u>メディアカードリーダーの取り外し</u>を参照)、<u>手順3</u>へ進みます。
- 2. 新しいメディアカードリーダーを取り付ける場合は、次の手順を行ってから 手順3 へ進みます。
  - a. <u>コンポーネントの取り付けと取り外し</u>の手順に従って作業してください。
  - b. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
  - c. コンピュータ内でシステム基板が下になるように、コンピュータを横に倒します。
  - d. ドライブベイカバーを取り外します。
- 3. メディアカードリーダーのネジをコンピュータのブラケットスロットに合わせ、ドライブを注意深く置き、所定の位置にカチッと固定します。
- 4. ケーブルをメディアカードリーダーのコネクタとシステム基板の INT\_USB コネクタに接続します。



- 5. オプティカルドライブを取り付けます(<u>オプティカルドライブ</u>を参照)。
- 6. すべてのケーブル接続を確認します。冷却ファンや通風孔の妨げにならないように、ケーブルをまとめておきます。
- 7. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 8. ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 9. Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します(<u>Dell Diagnostics</u>を参照)。

#### 目次に戻る


# システムファン

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

## システムファンの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. ヒートシンクアセンブリとプロセッサを取り外します(プロセッサの取り外しを参照)。
- 4. システム基板を取り外します(<u>システム基板の取り外し</u>を参照)。
- 5. 診断ライトケーブルをファンアセンブリから外します。
- 6. ファンをコンピュータシャーシに固定しているタブを押し、ファンをコンピュータシャーシから離れる方向に押します。
- 7. システムファンを持ち上げて、コンピュータから取り外します。



1	診断ライトケーブル	2	保持タブ
3	システムファン電源ケーブル		

#### システムファンの取り付け

ファンを取り付けるには、取り外し手順を逆の順序で実行します。

<u>目次に戻る</u>

## 1/0 パネル


Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

## 1/0 パネルの取り外し

▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

★ 警告:感電防止のため、コンピュータカパーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。
- 3. オプティカルドライブとフロッピードライブが取り付けられている場合は、ドライブベイから取り外します(<u>ドライブ</u>を参照)。
- 4. ハードディスクドライブを取り外します(ハードドライブの取り外しを参照)。
- 5. プロセッサヒートシンクアセンブリを取り外します(<u>ヒートシンクとプロセッサ</u>を参照)。
- 6. ヒートシンクベースをシステム基板に固定している2本のネジを緩めて、ヒートシンクベースを取り外します。
- 7. システムファンを取り外します(<u>システムファンの取り外し</u>を参照)。
- 8. エアーセンサーのいずれか片側のリリースタブを押して、コンピュータシャーシからエアーセンサーケーブルを外します。
- 9. コンピュータカバーの内側から、I/O パネルをコンピュータに固定している取り付けネジを外します。



- 10. 小型のマイナスドライバを使用して、1/0 パネルブラケットの円形のタブを、ブラケットを固定しているシャーシ内の2つの穴から注意深く外します。
- 11. I/O パネルをコンピュータから取り外します。

## 1/0 パネルの取り付け

I/O パネルを取り付けるには、取り外し手順を逆の順序で実行します。

▼モ: 1/O パネルブラケットにあるガイドを使って 1/O パネルを正しい位置に合わせ、1/O パネルブラケットにある切り込みを使ってカードを固定してください。

## 電源ユニット

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

#### 電源ユニットの交換


★音: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 警告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。
- 3. オプティカルドライブが取り付けられている場合は、取り外します(<u>オプティカルドライブの取り外し</u>を参照)。
- 4. フロッピードライブまたはメディアカードリーダーが取り付けられている場合は、取り外します(フロッピードライブを参照)。
- 5. DC 電源ケーブルをシステム基板とドライブから外します。

✓ メモ: DC 電源ケーブルをシステム基板およびドライブから取り外す際は、コンピュータフレーム内のタブの下の配線経路をメモしておいてください。これらのケーブルを再び取り付ける際は、挟まれたり折れ曲がったりしないように、適切に配線してください。

6. 電源ユニットをコンピュータシャーシに固定している3本のネジを外します。




- 7. 電源ユニットをコンピュータの前方へ約2.5 cm スライドさせます。
- 8. 電源ユニットを持ち上げて、コンピュータから取り出します。
- 9. 交換用の電源ユニットをスライドさせて所定の位置に入れます。
- 10. 電源ユニットをコンピュータシャーシの背面に固定するネジを取り付けます。
- 11. DC 電源ケーブルをシステム基板とドライブに接続します(コネクタの位置は<u>システム基板のコンポーネント</u>を参照してください)。
- 12. フロッピードライブまたはメディアカードリーダーを取り付けます(フロッピードライブの取り付けを参照)。

- 13. オプティカルドライブを取り付けます(<u>オプティカルドライブの取り付け</u>を参照)。
- 14. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 15. AC 電源ケーブルを電源ユニットの AC 電源コネクタに接続します。


△ 養告: ネットワークケーブルを接続するには、ケーブルを壁のネットワークジャックに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。

16. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

## DC 電源コネクタ



## DC 電源コネクタ P1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ピン番号	信号名	18 AWG ワイヤ
1	СОМ	黒色
2	FAN	茶色
3	N/C	N/C
4	+3.3 VDC	橙色
5	СОМ	黒色
6	СОМ	黒色
7	+12 VDC	黄色
8	+5 VSB	紫色
9	СОМ	黒色
10	+5 VDC	赤色
11	+5 VDC	赤色
12	+5 VDC	赤色
13	СОМ	黒色
14	СОМ	黒色
15	+3.3 VDC	橙色
16	+3.3 VDC	橙色
17	POK	灰色
18	СОМ	黒色
19	+12 VDC	黄色
20	-12 VDC	青色

21	СОМ	黒色
22	PS_ON	緑色
23	+5 VDC	赤色
24	+5 VDC	赤色

# DC 電源コネクタ P2



ピン番号	信号名	18 AWG <b>ワイヤ</b>
1	GND	黒色
2	GND	黒色
3	+12 VDC	黄色
4	+12 VDC	黄色

## DC 電源コネクタ P3



ピン番号	信号名	18 AWG ワイヤ
1	+3.3 VDC	橙色
2	GND	黒色
3	+5 VDC	赤色
4	GND	黒色
5	+12 VDC	黄色

## DC 電源コネクタ P6



ピン番号	信号名	24 AWG ワイヤ
1	NC	NC
2	+5 VDC	赤色
3	+5 VDC	赤色
4	NC	NC
5	GND	黒色
6	GND	黒色

目次に戻る

# スピーカー


Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 警告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

# スピーカーの取り付け


- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. スピーカーをコンピュータのシャーシに挿入します。



- 4. ケーブルをシステム基板に接続します。
- 5. コンピュータカバーを取り付けます。
- 6. コンピュータの電源を入れます。

## スピーカーの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. ケーブルをシステム基板から外します。
- 4. スピーカーをコンピュータのシャーシから取り外します。



- 5. コンピュータカバーを取り付けます。
- 6. コンピュータの電源を入れます。

#### <u>目次に戻る</u>

#### <u>目次に戻る</u>

# スモールフォームファクター

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

- <u>コンピュータカバーの取り外し</u>
- コンピュータの内部
- システム基板のコンポーネント

## コンピュータカバーの取り外し

▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

★ 書告: 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. 背面パネルのパドロックリングにパドロックを取り付けている場合は、パドロックを取り外します。
- 3. カバーを持ち上げながらリリースラッチを後方にスライドさせます。



	1	セキュリティケーブルスロット	2	カバーリリースラッチ
Γ	3	パドロックリング	4	コンピュータカバー

- 4. 底部のヒンジをてこの支点としてカバーを上に動かします。
- 5. カバーをヒンジタブから取り外し、柔らかく傷が付きにくい場所に置いておきます。


★ 書告:グラフィックスカードヒートシンクは、システム稼動中は非常に高温になる場合があります。グラフィックスカードヒートシンクに触れる前に十分に時間をかけ、ヒートシンクの温度が下がっていることを確認してください。

## コンピュータの内部

▲ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。


★ 警告: 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

善告: コンピュータカバーを開く際は、誤ってシステム基板からケーブルが外れないように注意してください。



1 ドライブ(CD/DVD、フロッピー、およびメディアカードリーダー)			電源ユニット
3	ハードドライブ	4	システム基板
5	ヒートシンクアセンブリ		

# システム基板のコンポーネント



1	内蔵スピーカーコネクタ (INT_SPKR)	2	プロセッサコネクタ(CPU)
3	プロセッサ電源コネクタ (12VPOWER)	4	メモリモジュールコネクタ(DIMM_1、DIMM_2、 DIMM_3、DIMM_4)
5	パスワードジャンパ(PSWD)	6	SATA コネクタ(SATAO および SATA1)
7	前面パネルコネクタ (FRONTPANEL)	8	電源コネクタ(MICRO_PWR)
9	ファンコネクタ(FAN_HDD)	10	イントルージョンスイッチコネクタ(INTRUDER)
11	内蔵 USB コネクタ(INT_USB)	12	サービスモード無効ジャンパ
13	RTC リセットジャンパ(RTCRST)	14	PCI コネクタ(SLOT2)
15	PCI Express x16 コネクタ (SLOT1)	16	バッテリーソケット(BATTERY)
17	PS/2 またはシリアルコネクタ (SERIAL2)	18	フロッピードライブコネクタ (DSKT2)
19	ファンコネクタ(FAN_CPU)		

# **Dell™ OptiPlex™ 760** サービスマニュアル

## スモールフォームファクターコンピュータ



#### お使いのコンピュータについて

<u>コンピュータの内部</u> セットアップユーティリティ 拡張機能 144.78.188.188.18 トラブルシューティング 困ったときは 用語集

#### 部品の取り外しと取り付け

コンポーネントの取り付けと取り外しコンピュータカバーの取り外し シャーシイントルージョンスイッチ カード ドライブ ヒートシンクとプロセッサ システムファン I/O パネル 電源ユニット スピーカー <u>メモリ</u> バッテリー <u>システム基板</u>

コンピュータカバーの取り付け

## メモ、注意、警告

✓ メモ: コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ 注意: 手順に従わない場合は、ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性があることを示しています。

↑ 著告:物的損害、けがまたは死亡の原因となる可能性があることを示しています。

Dell™ n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、本書の Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> OS についての説明は適用されません。

# 本書の内容は予告なく変更されることがあります。 © 2008-2009 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複写は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: DELL ロゴ、OptiPiex、TravelLite、OpenManage および StrikeZone は Dell Inc. の商標です。Intel および SpeedStep は米国その他の国における Intel Corporation の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista および Windows のスタートボタンは米国その他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。Computrace は Absolute Software Corp. の登録商標です。Citrix は Citrix Systems、Inc. および / またはその関連子会社の登録商標であり、米国特許商標局および他の国で登録されている場合があります。Bluetooth は Bluetooth SIG、Inc. が所有する登録商標であり、ライセンに基づき Dell Inc. が使用しています。ENERGY STAR は米国環境保護局の登録商標です。Dell Inc. は ENERGY STAR と提携しており、本製品は ENERGY STAR のエネルギー効率に関するガイドラインに適合しています。

モデル: DCTR、DCNE、DCSM および DCCY

2009年02月 Rev.A01

目次に戻る

#### 目次に戻る

## システム基板

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

- システム基板の取り外し
- システム基板の取り付け




★告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

## システム基板の取り外し


- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します。
- ☆ 警告: コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属部など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。作業中も、塗装されていない金属面に定期的に触れて、内蔵コンポーネントを損傷するおそれのある静電気を除去してください。
- 3. システム基板を取り外す際に邪魔になるコンポーネント(オプティカルドライブ、フロッピードライブ、ハードドライブ、ハードドライブブラケット、I/O パネル)をすべて取り外します。
  - ▼ メモ: ウルトラスモールフォームファクターコンピュータの場合は、システム基板スレッドとファンを取り外す必要があります(システムファンの取り外しを参照)。
- 4. プロセッサおよびヒートシンクアセンブリを取り外します。
  - 1 ミニタワー: ヒートシンクとプロセッサを参照してください。
  - 1 デスクトップ:プロセッサを参照してください。
  - スモールフォームファクター:<u>ヒートシンクとプロセッサ</u>を参照してください。
  - ウルトラスモールフォームファクター:<u>ヒートシンクとプロセッサ</u>を参照してください。
- 5. システム基板からすべてのケーブルを外します。
- 6. システム基板からネジを外します。
  - 1 ミニタワー: ミニタワーのシステム基板のネジを参照してください。
  - デスクトップ: デスクトップのシステム基板のネジを参照してください。
  - 1 スモールフォームファクター:<u>スモールフォームファクターのシステム基板のネジ</u>を参照してください。
  - ウルトラスモールフォームファクター: ウルトラスモールフォームファクターのシステム基板のネジを参照してください。
- 7. システム基板アセンブリをコンピュータ前方に引き出し、基板を持ち上げて取り外します。
- 8. システム基板を交換する場合は、両方が同一であることを確認するために、取り外したシステム基板アセンブリを交換用のシステム基板の横に置きます。

#### ミニタワーのシステム基板のネジ




1 ネジ(9)

# デスクトップのシステム基板のネジ




1 ネジ(9)

スモールフォームファクターのシステム基板のネジ



1 ネジ(9)

## ウルトラスモールフォームファクターのシステム基板のネジ



1 ネジ(10)

# システム基板の取り付け

▼ **メモ**: システム基板は製造モードで出荷されています。ユーザーまたはサービスプロバイダは、初回起動時に管理機能オプションを選択する必要があります。管理機能モードを選択する方法については、 管理機能を参照してください。

- 1. システム基板を注意深くシャーシの位置に合わせ、コンピュータ後方へスライドさせます。
- 2. システム基板にネジを取り付けます。
- 3. システム基板から取り外したすべてのコンポーネントとケーブルを取り付けます。
- 4. コンピュータの背面にあるコネクタにすべてのケーブルを接続します。
- 5. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

#### 目次に戻る

# セットアップユーティリティ

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

- セットアップユーティリティの起動
- <u>セットアップユーティリティのオプション</u>
- Boot Sequence(起動順序)
- USB デバイスからの起動
- パスワードによる保護
- ジャンパの設定
- パスワードを忘れたとき
- CMOS 設定のクリア
- <u>クライアントの静的 IP 設定を使用した Citrix<sup>®</sup> Provisioning Server(Dell)の導入</u>

# 概要

セットアップユーティリティは以下の場合に使用します。

- 1 お使いのコンピュータにハードウェアを追加、変更、または取り外した後のシステム設定情報の変更。
- 1 ユーザーパスワードなどのユーザー選択可能なオプションの設定または変更。
- 1 現在のメモリの容量の確認や、取り付けられたハードドライブの種類の設定。

セットアップユーティリティを使用する前に、セットアップユーティリティ画面情報を後で参照できるようにメモしておくことをお勧めします。

★ 書告: コンピュータに詳しい方以外は、このプログラムの設定を変更しないでください。設定を間違えるとコンピュータが正常に動作しなくなる可能性があります。

# セットアップユーティリティの起動

- 1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 2. DELL のロゴが表示されたら、F12 を押すよう促すプロンプトが表示されるのを注意して待ってください。
- 3. F12 プロンプトが表示されたら、すぐに <F12> を押します。Boot Menu (起動メニュー)が表示されます。
- 4. 上下矢印キーを押して System Setup(セットアップユーティリティ)を選択し、<Enter> を押します。

✓ メモ: F12 プロンプトは、キーボードが初期化されたことを示します。このプロンプトは短時間しか表示されない場合があるため、表示を注意して待ち、<F12> を押す必要があります。プロンプ トが表示される前に <F12> を押した場合、そのキーストロークは無視されます。

5. キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。

# セットアップ画面

セットアップユーティリティ画面には、お使いのコンピュータの現在の設定または変更可能な設定の情報が表示されます。画面の情報は、メニューとメインウィンドウという 2 つの領域に分割されています。

Options List(オブションリスト) - このフィールドは、セットアップユーティリティウィンドウの左側に表示されます。このフィールドは、スクロール付きのボックスで、お使いのコンピュータの設定(搭載しているハードウェア、省電力、およびセキュリティ機能など)を示す機能を一覧表示します。

Option Field(オプションフィールド)- この フィールドには、各オプションの説明が表示 されます。このフィールドでは、現在の設定 を表示したり設定を変更したりできます。

キーボードの Tab および上下矢印キーを 使用して移動するか、またはマウスクリック で移動します。

# セットアップユーティリティのオプション

▼ メモ: お使いのコンピュータおよび取り付けられているデバイスによっては、本項に一覧表示された項目と異なる場合があります。

<u>↑</u> 著告: eSATA は、セットアップユーティリティ(BIOS)で SATA 動作モードが IRRT または AHCI に設定されている場合にのみ動作するように設計されています。ATA に設 定すると、コネクタは依然として USB ポートとして使用できるにもかかわらず、eSATA の機能は使用できなくなります。

General

System

以下の情報が表示されます。

Board	1 システム情報: BIOS Info(BIOS 情報)、System Info(システム情報)、および Service Tag(サービスタグ)が表示されます。 1 メモリ情報: Installed Memory(搭載容量)、Usable Memory(使用可能な容量)、Memory Speed(速度)、Memory Channel Mode(チャネルモード)、および Memory Technology(テクノロジ)が表示されます。 1 ブロセッサ情報: Processor Type(ブロセッサの種類)、Processor Speed(速度)、Processor Bus Speed(バス速度)、Processor L2 cache(L2 キャッシュ)、Processor ID(プロセッサ ID)が表示されます。 1 PCI 情報: システム基板上の使用可能なスロットが表示されます。
Date/Time	システムの日付と時刻が表示されます。システムの日付と時刻の変更はすぐに有効になります。
Boot Sequence	このリスト内の指定されたデバイスからコンピュータが OS を探す順序です。

Drives	
Diskette Drive	システム基板の FLOPPY コネクタに取り付けられているフロッピードライブを識別し、次のいずれかに定義します。  Disable(無効) USB Internal(内蔵)(デフォルト) Read Only(読み取り専用)
SATA Operation	内蔵ハードドライブコントローラの動作モードを次のいずれかに設定します。  I AHCI (デフォルト) I ATA I Legacy(レガシー)
S.M.A.R.T.Reporting	システム起動時に内蔵ドライブのエラーをレポートする機能を有効または無効にします。 このオプションはデフォルトで無効に設定されています。
Drives	システム基板に接続されている SATA または ATA ドライブを有効または無効にします。

System Configuration	
Integrated NIC	オンボードネットワークカードを有効または無効にします。オンボード NIC は次のいずれかに設定できます。  I Enable (有効) (デフォルト) I Disable (無効) I Enable with PXE(PXE で有効) I Enable with ImageSever (ImageSever で有効)
USB Controller	内蔵 USB コントローラを有効または無効にします。USB コントローラは次のいずれかに設定できます。  I Enable (有効) (デフォルト)  I Disable (無効)  I No boot (起動なし)
Parallel Port	パラレルボートの設定を臓別して定義します。パラレルボートは次のいずれかに設定できます。
Parallel Port Address	内蔵パラレルポートのベース I/O アドレスを設定します。
Serial Port #1	シリアルポート設定を識別および定義します。シリアルポートは次のいずれかに設定できます。         1 Disable (無効)         1 Auto (自動) (デフォルト)         1 COM1         1 COM3
Miscellaneous Devices	メモ: デフォルト設定の Auto は、コネクタを自動的に特定のポートに設定します(COM1 または COM3)。 以下のオンボードデバイスを有効または無効にします。  I Front USB(前面 USB) I Rear Dual USB(背面デュアル USB) I Rear Quad USB(背面クアッド USB) I PCI slots(PCI スロット) I Audio(オーディオ)

Video	
Primary Video	コンピュータにビデオコントローラが 2 つある場合、どちらをブライマリにするかを指定します。
	ı Auto(自動)(デフォルト)

# 1 Onboard/PEG(オンボード /PEG)

Performance	
Multi Core Support	プロセッサの 1 つのコアを有効にするか、すべてのコアを有効にするかを指定します。
	<b>メモ</b> : アプリケーションによっては、コアの数を増やすとパフォーマンスが向上します。
Intel® SpeedStep™	Intel SpeedStep モードを有効または無効にします。
	このオプションはデフォルトで無効に設定されています。
Limit CPUID Value	CPUID の制限を有効または無効にします。
	このオプションはデフォルトで無効に設定されています。
HDD Acoustic Mode	ハードドライブの速度とノイズレベルを以下に設定します。
	1 Bypass (バイパス) (デフォルト) 1 Quiet(静粛) 1 Suggested(推奨) 1 Performance (パフォーマンス)

# Virtulization Support VT for Direct I/O ダイレクト I/O 用に Intel Virtulization テクノロジによって提供される付加的なハードウェア機能を仮想マシンモニター(VMM)が利用するかどうかを指定します。

Security	
Administrative Password	コンピュータのセットアップユーティリティへのアクセスを制限できます。これは、System Password(システムパスワード)オプションでシステムへのアクセスを制限するのと同様のオプションです。
	このオプションは、デフォルトでは設定されていません。
System Password	システムのパスワードセキュリティ機能の現在の状態が表示され、ここで新しいシステムパスワードの設定と確認ができます。
	このオプションは、デフォルトでは設定されていません。
Password Changes	Administrator パスワードを持たないユーザーによるシステムパスワードの変更を許可するかどうかを指定します。
	このオブションはデフォルトで有効に設定されています。
TPM Security	Trusted Platform Module(信頼済みプラットフォームモジュール)セキュリティを有効または無効にします。
	TPM セキュリティは次のいずれかに設定できます。
	1 Deactivate(無効)(デフォルト) 1 Activate(有効) 1 Clear(クリア)
	メモ: TPM セキュリティを Clear(クリア)に設定すると、TPM に保存されているユーザー情報がセットアップユーティリティによってクリアされます。
CPU XD Support	プロセッサの実行防止モードを有効または無効にします。
	このオプションはデフォルトで有効に設定されています。
Computrace(R)	資産管理用に設計されているオプションの Computrace サービスを有効または無効にします。
	以下のオプションから選択できます。
	Deactivate (無効) (デフォルト)     Disable (無効)     Activate (有効)
SATA-0 Password	システム基板の SATA-0 コネクタに接続されているハードドライブに設定されているパスワードの現在のステータスが表示されます。
	新しいパスワードを設定することも可能です。このオプションは、デフォルトでは設定されていません。
	<b>メモ</b> : セットアップユーティリティには、システム基板に接続されている各ハードドライブのパスワードが表示されます。

Power Management	Power Management	
AC Recovery	停電後の AC 電源投入時にシステムがどのように対応するかを決めます。AC リカバリは次のいずれかに設定できます。  1 Power Off(電源オフ)(デフォルト)  1 Power On(電源オン)  1 Last State(最終状態)	
Auto On Time	コンピュータに自動的に電源を入れる時刻を設定します。	

	時刻は標準の 12 時間形式(時:分:秒)で表示されます。
	時刻と AM/PM のフィールドに値を入力して、起動時刻を変更します。
	メモ: この機能は、電源タップのスイッチやサージプロテクタでコンピュータをシャットダウンした場合、または Auto Power On(自動電源オン)が無効に設定されている場合は動作しません。
Low Power Mode	節電モードを有効または無効にします。
	このオプションはデフォルトで無効に設定されています。
	<b>メモ</b> : 節電モードを有効にすると、オンボードネットワークカードは無効になります。
Remote Wakeup	このオプションを有効にすると、ネットワークインタフェースコントローラが起動信号を受信したときにシステムが起動します。Remote Wakeup(リモート起動)には次の設定があります。
	1 Disable(無効) (デフォルト) 1 Enable( <b>有効)</b> 1 Enable with Boot NIC(起動 NIC で有効)
Suspend Mode	電力管理のサスペンドモードを次のいずれかに設定します。
	1 S1 1 S3(デフォルト)
Fan Control Override	システムファンの速度を制御します。
	メモ: 有効にすると、ファンは最大速度で動作します。

Maintenance	Maintenance	
Service Tag	お使いのコンピュータのサービスタグが表示されます。	
Asset Tag	Asset Tag が未設定の場合、システムの Asset Tag を作成できます。	
	このオプションは、デフォルトでは設定されていません。	
SERR Messages	SERR Message メカニズムを制御します。	
	このオブションはデフォルトで有効に設定されています。	
	グラフィックスカードの中には、SERR Message メカニズムを無効にしておく必要があるものもあります。	

Image Server	mage Server	
Lookup Method	ImageServer によるサーバーアドレスの検出方法を指定します。  I Static IP(静的 IP) I DNS	
	メモ: Lookup Method を設定するには、Integrated NIC(オンボード NIC)を Enable with ImageServer (ImageServer で有効)に設定する必要があります。	
ImageServer IP	クライアントソフトウェアが通信する ImageServer のプライマリ静的 IP アドレスを指定します。	
	デフォルト IP アドレスは 255.255.255.255 です。	
	メモ: ImageServer IP を設定するには、Integrated NIC (オンボード NIC)を Enable with ImageServer (ImageServer で有効)に設定する必要があります。	
ImageServer Port	クライアントソフトウェアが通信するイメージサーバーのプライマリ IP ポートを指定します。	
	デフォルト IP ポートは 06910 です。	
Client DHCP	クライアントによる IP アドレスの入手方法を指定します。  I Static IP(静的 IP)  I DHCP(デフォルト)	
Client IP	クライアントの静的 IP アドレスを指定します。	
	デフォルト IP アドレスは 255.255.255.255 です。	
	メモ: Client IP(クライアント IP)を設定するには、Client DHCP(クライアント DHCP)を Static IP(静的 IP)に設定する必要があります。	
Client	クライアントのサブネットマスクを指定します。	

SubnetMask	デフォルト設定は 255.255.255 です。
	メモ: Client SubnetMask(クライアント SubnetMask)を設定するには、Client DHCP(クライアント DHCP)を Static IP(静的 IP)に設定する必要があります。
Client Gateway	クライアントのゲートウェイ IP アドレスを指定します。
	デフォルト設定は 255.255.255 です。
License Status	メモ: Client SubnetMask(クライアント SubnetMask)を設定するには、Client DHCP(クライアント DHCP)を Static IP(静的 IP)に設定する必要があります。 現在のライセンスステータスが表示されます。

POST Behavior	POST Behavior	
Fast Boot	有効(デフォルト)に設定すると、一部の設定とテストがスキップされるため、コンピュータが高速に起動します。	
NumLock LED	コンピュータ起動時の NumLock 機能を有効または無効にします。	
	有効(デフォルト)に設定すると、各キーの上側に表示されている数字と演算記号が有効になります。無効に設定すると、各キーの下側に表示されているカーソル制御機能が有効になります。	
POST Hotkeys	このオプションでは、コンピュータの起動時に画面に表示されるファンクションキーを指定できます。	
	<ul> <li>Enable F2 = Setup(デフォルトで有効)</li> <li>Enable F12 = Boot menu(デフォルトで有効)</li> </ul>	
Keyboard	コンピュータの起動時にキーボードエラーを報告するかどうかを指定します。	
Errors	このオプションはデフォルトで有効に設定されています。	

System Logs	System Logs				
BIOS Events	システムイベントログが表示され、ユーザーは次の操作を選択できます。				
	」 Clear Log(ログのクリア) 」 Mark all Entries(すべてのエントリにマークを付ける)				

# Boot Sequence(起動順序)

この機能を使って、デバイスの Boot Device Property(起動デバイスのプロパティ)を変更します。

# オプション設定

- 1 Onboard USB Floppy Drive コンピュータはフロッピードライブからの起動を試みます。
- 1 Onboard SATA Hard Drive コンピュータはハードドライブからの起動を試みます。
- 1 USB Device コンピュータは USB キーなどのリムーバブルデバイスからの起動を試みます。
- 1 CD/DVD コンピュータはディスクドライブからの起動を試みます。

# 一回のみの起動順序の変更

この機能を使用すると、たとえば、フロッピードライブ、メモリキー、またはオプティカルドライブなどの USB デバイスからお使いのコンピュータを再起動できます。

- 1. USB デバイスから起動する場合、USB デバイスを USB コネクタに接続します。
- 2. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 3. 画面の右上角に F12 = Boot Menu と表示されたら、<F12> を押します。

キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。

- 4. 使用可能な起動デバイスをすべて一覧表示した Boot Menu(起動メニュー)が表示されます。
- 5. 矢印キーを使用して、一回のみの起動に使用する適切なデバイスを選択します。

🌌 🗲: USB デバイスから起動するには、そのデバイスが起動可能でなければなりません。デバイスが起動可能であるかを確認するには、デバイスのマニュアルをチェックしてください。

### 次回からの起動順序の変更

- 1. セットアップユーティリティを起動します(<u>セットアップユーティリティの起動</u>を参照)。
- 2. SystemBoard(システム基板)をクリックして展開し、Boot Sequence(起動順序)をクリックします。
- 3. 右側のデバイスのリストから適切なデバイスをハイライト表示し、上下の矢印をクリックして、変更する項目を移動します。
- 4. Apply(適用)をクリックして変更を保存し、次に Exit(終了)をクリックしてセットアップユーティリティを終了し、起動処理を再開します。

# USB デバイスからの起動

✓ メモ: USB デバイスから起動するには、そのデバイスが起動可能でなければなりません。お使いのデバイスが起動可能デバイスであることを確認するには、デバイスに付属のマニュアルを参照してください。

#### メモリキー

- 1. USB ポートにメモリキーを挿入して、コンピュータを再起動します。
- 2. 画面の右上角に F12 = Boot Menu と表示されたら、<F12> を押します。
  BIOS がデバイスを認識し、USB デバイスオプションを起動メニューに追加します。
- 起動メニューから、USB デバイスの隣に表示される数字を選択します。
   コンピュータは USB デバイスから起動します。

# フロッピードライブ

- 1. セットアップユーティリティで、Diskette Drive(ディスケットドライブ)オプションを USB に設定します。
- 2. 設定を保存してセットアップユーティリティを終了します。
- 3. USB フロッピードライブを接続し、起動用フロッピーを挿入して、コンピュータを再起動します。

# パスワードによる保護

☆ 著告: パスワードはコンピュータ内のデータに対してセキュリティを提供しますが、絶対に安全であるというわけではありません。より強固なセキュリティが必要なデータについては、データ暗号化プログラムなどの保護機能をご自身でご用意ください。

# **System Password**

☆ 警告:システムパスワードを設定せずに操作中のコンピュータから離れたり、コンピュータをロックせずに放置した場合には、第三者がジャンパ設定を変更し、パスワードを解除することができます。その結果、ハードドライブ内のデータへのアクセスが誰にでも可能になります。

#### オプション設定

以下の2つのオプションのいずれかが表示されている場合、システムパスワードの変更や新しいパスワードの入力はできません。

- 1 Set システムパスワードが設定されています。
- 1 Disabled システム基板のジャンパ設定によって、システムパスワードが無効になっています。

以下のオプションが表示された場合にのみ、システムパスワードを設定できます。

1 Not Set - システムパスワードが設定されていない状態で、システム基板のパスワードジャンパが有効設定(デフォルト設定)になっています。

#### システムパスワードの設定

システムパスワードを設定しない場合は、(手順 4 で OK ボタンを押す前に)<Esc> を押せばいつでも終了できます。

- 1. セットアップユーティリティを起動します(セットアップユーティリティの起動を参照)。
- 2. System Password(システムパスワード)を選択し、Password Status(パスワードステータス)が Not Set(未設定)になっていることを確認します。
- 3. 新しいシステムパスワードを入力します。

32 文字まで入力できます。入力した文字を訂正する場合は、<Backspace > を押します。パスワードでは、大文字と小文字が区別されます。

無効なキーの組み合わせもあります。無効なキーの組み合わせを入力すると、スピーカーからビープ音が鳴ります。

文字キー(またはブランクスペースにはスペースバー)を押すごとに、文字の代わりにプレースホルダが表示されます。

4. 新しいパスワードを確認のためにもう一度入力して、OK ボタンを押します。

パスワード設定は Set(設定済み)に変わります。

#### システムパスワードの入力

コンピュータを起動または再起動すると、以下のプロンプトが画面に表示されます。

Password Status(パスワードステータス)が Locked(ロック)に設定されている場合。

Type the password and press <Enter>. (パスワードを入力して、<Enter> を押してください。)

管理者パスワードが設定されている場合、コンピュータは管理者パスワードをシステムパスワードの代用として受け付けます。

入力したシステムパスワードが間違っていると、次のメッセージが表示されます。

\*\* Incorrect password.\*\* (パスワードが正しくありません。)

再び誤ったパスワードまたは不完全なパスワードを入力すると、同じメッセージが表示されます。システムパスワードを3回間違えると、それ以降は以下のメッセージが表示されます。

\*\* Incorrect password.\*\* (パスワードが正しくありません。)
Number of unsuccessful password attempts: 3
System halted!Must power down. (パスワードが正しくありません。間違ったパスワード入力の回数:3 システムが停止しました!電源を切ってください。)

コンピュータの電源を入れなおした後でも、再び誤ったシステムパスワード、または不完全なシステムパスワードを入力するたびに、上記のメッセージが表示されます。

✓ メモ: System Password(システムパスワード)と Admin Password (Administrator パスワード)のほかに Password Status (パスワードステータス)も併用すると、無許可の変更に対するコンピュータの保護を強化できます。

### 既存のシステムパスワードの削除または変更

- 1. セットアップユーティリティを起動します(<u>セットアップユーティリティの起動</u>を参照)。
- 2.  $\mathbf{Security}(セキュリティ) \rightarrow \mathbf{System\ Password}(システムパスワード) の順に進み、<Enter> を押します。$
- 3. プロンプトが表示されたら、システムパスワードを入力します。
- 4. <Enter> を 2 回押して、既存のシステムパスワードをクリアします。設定は Not Set(未設定)に変わります。

Not Set (未設定)と表示されたら、システムパスワードは削除されています。Not Set (未設定)と表示されていない場合は、<Alt><b> を押してコンピュータを再起動し、手順 3 および 4 を繰り返します。

- 5. 新しいパスワードを設定するには、<u>システムパスワードの設定</u>の手順に従います。
- 6. セットアップユーティリティを終了します。

#### Administrator パスワード

### オプション設定

次の 2 つのオブションのいずれかが表示された場合は、Administrator パスワードを変更したり、新しい Administrator パスワードを入力することはできません。

- 1 Set Administrator パスワードが設定されています。
- 1 Disabled システム基板のジャンパ設定によって、Administrator パスワードが無効になっています。

次のオプションが表示された場合のみ、Administrator パスワードを設定できます。

1 Not Set - Administrator パスワードが設定されていない状態で、システム基板のパスワードジャンパが有効設定(デフォルト設定)になっています。

#### Administrator パスワードの設定

Administrator パスワードとシステムパスワードは同じでも構いません。

▼ また: これら 2 つのパスワードが異なる場合は、Administrator パスワードをシステムパスワードの代わりに使用することができます。ただし、システムパスワードを Administrator パスワードの代わりに使用することはできません。

- 1. セットアップューティリティを起動して(セットアップューティリティの起動を参照)、Admin Password(Administrator パスワード)が Not Set(未設定)に設定されていることを確認します。
- 2. **Admin Password**(Administrator パスワード)を選択し、<Enter> を押します。
- 3. 新しい Administrator パスワードを入力します。

32 文字まで入力できます。入力した文字を訂正する場合は、<Backspace> を押します。パスワードでは、大文字と小文字が区別されます。

無効なキーの組み合わせもあります。無効なキーの組み合わせを入力すると、スピーカーからビープ音が鳴ります。

文字キー(またはブランクスペースにはスペースバー)を押すごとに、文字の代わりにプレースホルダが表示されます。

- 4. 新しいパスワードを確認のためにもう一度入力して、OK ボタンを押します。パスワード設定は、Set(設定済み)に変わります。
- 5. セットアップユーティリティを終了します。

Admin Password (Administrator パスワード)の変更は、ただちに有効になります(コンピュータを再起動する必要はありません)。

### Administrator パスワードが有効な場合のコンピュータの操作

セットアップユーティリティを起動すると、Admin Password (Administrator パスワード)オプションがハイライト表示され、パスワードの入力を求められます。

正しいパスワードを入力しないと、セットアップユーティリティ画面は表示されますが、セットアップユーティリティのオプションを変更することはできません。

✓ メモ: Password Status(パスワードステータス)と Admin Password(Administrator パスワード)を併用すれば、システムパスワードを無許可の変更から保護できます。

### 既存の Administrator パスワードの取り消しまたは変更

既存の Administrator パスワードを変更するには、Administrator パスワードを知っている必要があります。

- 1. セットアップユーティリティを起動します(セットアップユーティリティの起動を参照)。
- 2. プロンプトで Administrator パスワードを入力します。
- 3. Admin Password (Administrator パスワード)をハイライト表示し、左または右の矢印キーを押して既存の Administrator パスワードを削除します。

設定は Not Set(未設定)に変わります。

新しい Administrator パスワードを設定するには、<u>Administrator パスワードの設定</u>の手順を実行します。


4. セットアップユーティリティを終了します。

# 忘れたパスワードの取り消しと新しいパスワードの設定


システムパスワードや Administrator パスワードをリセットするには、<u>パスワードを忘れたとき</u>を参照してください。

# ジャンパの設定


# ミニタワー




# デスクトップ



# スモールフォームファクター



ウルトラスモールフォームファクター



ジャンパ	設定	説明
PSWD	0	パスワード機能が有効になっています(デフォルト設定)。
	00	パスワード機能が無効になっています。
RTCRST	00	リアルタイムクロックがリセットされていません。
	00	リアルタイムクロックがリセットされています(一時的にジャンパありの状態)。
00	ジャンパる	ちり 00 ジャンパなし

# パスワードを忘れたとき

★告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

★ 警告: この手順を行うと、システムパスワードと Administrator パスワードの両方が消去されます。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します。
- 3. システム基板上にある 2 ピンパスワードジャンパ(PSWD)の位置を確認し、ジャンパプラグを取り外してパスワードをクリアします。パスワードによる保護を参照してください。
- 4. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 5. コンピュータとモニターをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 6. コンピュータに Microsoft Windows のデスクトップが表示されたら、コンピュータをシャットダウンします。
- 7. モニターの電源を切って、コンセントから外します。
- 8. コンピュータの電源ケーブルをコンセントから外し、電源ボタンを押して、システム基板の静電気を除去します。
- 9. コンピュータカバーを開きます。
- 10. システム基板上にある2ピンパスワードジャンパの位置を確認し、ジャンパを取り付けてパスワード機能を有効にします。
- 11. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

★告:ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルのプラグを壁のネットワークジャックに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。

12. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

- ▼ギ: これで、パスワード機能は有効になります。セットアップユーティリティを起動すると(セットアップユーティリティの起動を参照)、システムパスワードと Administrator パスワードのどちらのオプションも Not Set(未設定)と表示されます。これは、パスワード機能は有効なものの、パスワードが設定されていないことを意味します。
- 13. 新しいシステムパスワードと Administrator パスワードの両方またはそのどちらか一方を設定します。

#### CMOS 設定のクリア

▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します。
- 3. 次の手順で、現在の CMOS 設定をリセットします。
  - a. システム基板上にあるパスワードジャンパ(PSWD)と CMOS ジャンパ(RTCRST)の位置を確認します(パスワードによる保護を参照)。
  - b. パスワードジャンパプラグをピンから取り外します。
  - c. パスワードジャンパプラグを RTCRST ピンに取り付けて、約 5 秒待ちます。
  - d. ジャンパプラグを RTCRST ピンから取り外して、パスワードピンに取り付けなおします。
- 4. コンピュータカバーを取り付けます(コンピュータカバーの取り付けを参照)。

↑ 警告: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルのプラグを壁のネットワークジャックに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。

5. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

# クライアントの静的 IP 設定を使用した Citrix® Provisioning Server(Dell)の導入

IP アドレスをクライアントに割り当ててクライアントがプロビジョニングサーバーから起動できるようにするような DHCP サービスが存在しない安全な環境では、システム BIOS でそれらのクライアントの静的 IP アドレスを手動でプログラムします。

- 1. 起動中に<F2> を押してセットアップユーティリティを開きます。
- 2. 起動オプションのリストから ImageSever を選択します。
- 3. Client DHCP(クライアント DHCP)を Static IP(静的 IP)に設定します。
- 4. Client DHCP(クライアント DHCP)を変更してよいか確認を求めるウィンドウが表示されたら、Accept(同意する)を選択します。
- 5. Client IP(クライアント IP)を希望の IP アドレスに設定します。デフォルトは 255.255.255.255 です。
- 6. Client Subnet Mask(クライアントサブネットマスク)をクライアントに設定したアドレスに設定します。デフォルトアドレスは 255.255.255.255 です。
- 7. Client Gateway (クライアントゲートウェイ)をクライアントに設定したゲートウェイアドレスに設定します。デフォルトアドレスは 255.255.255.255 です。
- 8. Lookup Method(参照メソッド)を Static IP(静的 IP)に変更します。
- 9. プライマリプロビジョニングサーバーの IP アドレスを使用して、ImageServer IP を設定します。デフォルトアドレスは 255.255.255.255 です。
- 10. 設定を保存してシステムを再起動します。

目次に戻る

# トラブルシューティング

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

- 問題の解決に役立つ情報
- Dell Diagnostics
- 問題の解決
- デルテクニカルアップデートサービス

▲ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、www.dell.com の規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

★ 警告:カパーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

# 問題の解決に役立つ情報

#### 電源ライト

コンピュータの前面にある電源ボタンライトは、点滅したり点灯することで以下のさまざまな動作状態を示します。

- 1 電源ライトが緑色に点灯していて、コンピュータの反応が停止した場合は、<u>診断ライト</u>を参照してください。
- 1 電源ライトが緑色に点滅している場合、コンピュータはスタンバイモードに入っています。キーボードのキーを押したり、マウスを動かしたり、電源ボタンを押したりすると、通常の動作が再開され
- 1 電源ライトが消灯している場合は、コンピュータの電源が切れているか、電力が供給されていません。
  - 電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントの両方に抜き差しします。
  - コンピュータが電源タップに接続されている場合、電源タップがコンセントに接続され電源タップがオンになっていることを確認します。
  - 電源保護装置、電源タップ、電源延長ケーブルなどをお使いの場合、それらを取り外してコンピュータに正しく電源が入るか確認します。
  - 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。
  - 主電源ケーブルと前面パネルケーブルがシステム基板にしっかりと接続されているか確認します。以下を参照してください。
    - ミニタワー システム基板のコンポーネント。
    - デスクトップ システム基板のコンポーネント。
    - スモールフォームファクター システム基板のコンポーネント。
    - ウルトラスモールフォームファクター システム基板のコンポーネント。
- 1 電源ライトが黄色に点滅している場合、コンピュータに雷力は供給されていますが、内部で電源の問題が発生している可能性があります。
  - 該当する場合、電圧切り替えスイッチの設定が、ご使用の地域の AC 電源に一致しているか確認します。
  - プロセッサ電源ケーブルがシステム基板にしっかりと接続されているか確認します。以下を参照してください。
    - o ミニタワー <u>システム基板のコンポーネント</u>。
    - デスクトップ システム基板のコンポーネント。
    - スモールフォームファクター システム基板のコンポーネント。
    - ウルトラスモールフォームファクター システム基板のコンポーネント。
- 1 電源ライトが黄色に点灯している場合は、デバイスが誤動作しているか正しく取り付けられていない可能性があります。
  - メモリモジュールを取り外して、取り付けなおします(メモリを参照)。
  - o すべてのカードを取り外してから装着しなおします。以下を参照してください。
    - ミニタワー <u>カード</u> 。
    - ゔ デスクトップ カード
    - スモールフォームファクター <u>カード</u>。
- 1 電気的な妨害を解消します。電気的な妨害の原因には、以下のものがあります。
  - 電源ケーブル、キーボードケーブル、およびマウスの延長ケーブル。
  - 電源タップに接続されているデバイスが多すぎる。
  - 同じコンセントに複数の電源タップが接続されている。

# 診断ライト

★音: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、www.dell.com の規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

問題のトラブルシューティングに役立つように、コンピュータの前面パネルに「1」、「2」、「3」、および「4」とラベルのついた 4 つのライトがあります。

▼ ★モ: ウルトラスモールフォームファクターコンピュータの場合、診断ライトは背面パネルにあります。詳細については、お使いのコンピュータに付属の『セットアップおよびクイックリファレンスガイド』を参照してください。

コンピュータが正常に起動している場合、ライトは点滅してから消灯します。コンピュータが誤作動している場合、ライトのパターンから何が問題になっているのかを確認できます。

✓ メモ: POST が完了したら、OS が起動する前に 4 つのライトはすべて消灯します。

# POST 実行中の診断用ライトコード

ライトパターン	問題の内容	推奨される処置	
①②③④ ⑤ 消灯	コンピュータの電源が切れているか、またはコンピュータに電力が供給されていません。	<ul> <li>電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントに抜き差しします。</li> <li>電源タップ、電源延長ケーブル、およびその他のパワープロテクションデバイスを使用している場合は、それらを外してコンピュータの電源が正常に入ることを確認します。</li> <li>使用している電源タップがあれば、電源コンセントに接続され、オンになっていることを確認します。</li> <li>電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。</li> <li>主電源ケーブルと前面パネルケーブルがシステム基板にしっかりと接続されているか確認します。</li> </ul>	
①234 ① // // // // // // // // // // // // //	マザーボードに障害が起こっている可能 性があります。	能 1 コンピュータの電源ブラグを抜いてください。電力が排出されるまで 1 分間待機してください。コンピュータを使用可能なコンセントに接続し、電源ボタンを押します。 1 問題が解決しない場合は、テルにお問い合わせください( <u>デルへのお問い合わせ</u> を参照)。	
1234 \$6cax	マザーボード、電源ユニットまたは周辺機器の障害が発生している可能性があります。 CPU がありません。	<ul> <li>コンピュータの電源を切り、電源プラグは差し込んだままにしておきます。電源置ユニットの背面にある電源テストボタンを押したままにします。</li> <li>スイッチの隣の電源ユニット診断ライトが点灯する場合、システム基板に問題がある可能性があります。デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> <li>スイッチの隣の電源ユニット診断ライトが点灯しない場合は、内蔵と外付けの周辺機器をすべて外し、電源ユニットテストボタンを押したままにします。これが点灯する場合、いずれかの周辺機器に問題がある可能性があります。デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> <li>それでも電源ユニット診断ライトが点灯しない場合は、電源ユニットをシステム基板から外し、電源ボタンを押したままにします。</li> <li>ライトが点灯する場合、システム基板に問題がある可能性があります。</li> <li>それでも電源ユニット診断ライトが点灯しない場合は、電源ユニットをシステム基板から外し、電源ボタンを押したままにします。</li> <li>プロセッサを取り付けなおし、システムを再起動します。それでもコンピュータが起動しない場合は、プロセッサソケットに損傷がないか確認します。</li> <li>問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> <li>問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> </ul>	
黄色に点灯 ①②③④ 黄色に点灯	メモリモジュールが検出されましたが、メ モリ障害が発生しています。	1 2 枚以上のメモリモジュールが取り付けられている場合は、モジュールをすべて取り外し、1 枚のモジュールを取り付けなおしてコンピュータを起動します。 コンピュータが正常に起動する場合は、障害のあるモジュールを確認するか、またはエラーが発生しないまますべてのモジュールを取り付けなおすまで、残りのメモリモジュールを 1 枚ずつ追加していきます。 取り付けているメモリモジュールが 1 枚の場合は、別の DIMM コネクタに移動してコンピュータを起動します。 1 同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、そのメモリをコンピュータに取り付けます。	
<b>1234</b>	CPU またはマザーボードに障害が発生 している可能性があります。	<ul> <li>□ 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> <li>□ プロセッサを動作確認済みのプロセッサと交換します。それでもコンピュータが起動しない場合は、プロセッサソケットに損傷がないか確認します。</li> <li>□ 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> </ul>	

黄色に点灯		
1234	BIOS が壊れているか、見つかりません。	<ul> <li>コンピュータのハードウェアは正常に動作していますが、BIOS が壊れているか、または存在しない可能性があります。デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> </ul>
黄色に点灯		
1234 (1)234 (1)234 (2)34	マザーボードに障害が発生している可能 性があります。	<ul> <li>PCI および PCI-E スロットからすべてのカードを取り外し、コンピュータを起動します。コンピュータが起動したら、すべてのカードを 1 枚ずつ取り付けなおして、問題のあるカードを特定します。</li> <li>問題が解決しない場合は、システム基板に障害が発生している可能性があります。デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> </ul>
1234 黄色に点灯	電源コネクタが正しく取り付けられていません。	1 電源ユニットの 2x2 電源コネクタを抜き差しします。 1 それでもコンピュータが起動しない場合は、デルにお問い合わせください( <u>デルへのお問い合わせ</u> を参照)。
1234 (五) (五) (五)	周辺機器カードまたはマザーボードに障害が発生している可能性があります。	<ul> <li>PCI および PCI-E スロットからすべてのカードを取り外し、コンピュータを起動します。コンピュータが起動したら、すべてのカードを 1 枚ずつ取り付けなおして、問題のあるカードを特定します。</li> <li>問題が解決しない場合、システム基板がおそらく不良です。デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> </ul>
1234 黄色に点灯	マザーボードに障害が発生している可能 性があります。	<ul> <li>1 内蔵と外付けの周辺機器をすべて外し、コンピュータを起動します。コンピュータが起動したら、すべての周辺機器を 1 合ずつ取り付けなおして、問題のある周辺機器を特定します。 デルへのお問い合わせを参照してください。</li> <li>1 問題が解決しない場合、システム基板がおそらく不良です。 デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> </ul>
1234 黄色に点灯	コイン型パッテリー(に障害が発生している可能性があります。	<ul> <li>コイン型バッテリーを 1 分間取り外し、再度取り付け、コンピュータを起動します。</li> <li>問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> </ul>
①②③④ (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本)	コンピュータは正常に動作しています。 コンピュータが正常に OS を起動した場合、診断ライトは点灯しません。	<ul> <li>ディスプレイが接続されていて電源が入っているか確認します。</li> <li>問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> </ul>
1234	プロセッサに障害が発生した可能性があります。	<ul> <li>プロセッサを抜き差しします(お使いのコンピュータのプロセッサに関する情報を参照)。</li> <li>問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> </ul>
①②③④ 緑色に点灯	メモリモジュールが検出されましたが、メ モリ障害が発生しています。	<ul> <li>2 枚以上のメモリモジュールが取り付けられている場合は、モジュールをすべて取り外し、1 枚のモジュールを取り付けなおします(メモリを参照)。</li> <li>コンピュータを起動します。コンピュータが正常に起動する場合は、障害のあるモジュールを確認するか、またはエラーが発生しないまますべてのモジュールを取り付けなおすまで、残りのメモリモジュールを 1 枚ずつ追加していきます。</li> <li>同じ種類で動作確認済みのメモリがある場合は、そのメモリをコンピュータに取り付けます(メモリを参照)。</li> <li>問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> </ul>

1234	グラフィックスカードに障害が発生した可能性があります。	<ul> <li>取り付けられているすべてのグラフィックスカードを抜き差しします(お使いのコンピュータの「カード」の項を参照)。</li> <li>動作確認済みのグラフィックスカードがあれば、そのカードをコンピュータに取り付けます。</li> <li>問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> </ul>
緑色に点灯		
1234	フロッピードライブまたはハードドライブ に障害が発生した可能性があります。	すべての電源ケーブルおよびデータケーブルを抜き差しします。
緑色に点灯		
1234	USB に不具合が発生した可能性があります。	すべての USB デバイスを取り付けなおし、すべてのケーブル接続を確認します。
緑色に点灯		
<b>0</b> 234	メモリモジュールが検出されません。	1 2 枚以上のメモリモジュールが取り付けられている場合は、モジュールをすべて取り外し( <u>メモリモジュールの取り外し</u> を参照)、1 枚のモジュールを取り付けなおして( <u>メモリモジュールの取り付け</u> を参照)、コンピュータを起動します。
		コンピュータが正常に起動する場合は、障害のあるモジュールを確認するか、またはエラーが発生しないまますべてのモジュールを取り付けなおすまで、残りのメモリモジュールを 1 枚ずつ追加していきます。
青色に 緑色		<ul> <li>同じ種類で動作確認済みのメモリがある場合は、そのメモリをコンピュータに取り付けます(メモリを参照)。</li> <li>問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> </ul>
1234	メモリモジュールは検出されましたが、メモリ構成または互換性のエラーが発生しました。	<ul> <li>メモリモジュール / メモリコネクタの配置に特別な要件がないことを確認します。</li> <li>メモリがお使いのコンピュータによってサポートされていることを確認します(コンピュータに付属の『セットアップおよびクイックリファレンスガイド』を参照してください)。</li> <li>問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> </ul>
緑色に点灯		
1234	拡張カードに障害が発生した可能性が あります。	1 グラフィックスカード以外の拡張カードを 1 枚取り外してコンピュータを再起動し、競合が発生しているかどうかを調べます (お使いのコンピュータの『カード』の項を参照)。 1 問題が解決しない場合は、取り外したカードを取り付け、別のカードを取り外して、コンピュータを再起動します。 1 取り付けられていたそれぞれの拡張カードについて、この手順を繰り返します。コンピュータが正常に起動する場合は、コンピュータから取り外した最後のカードのリンスの競合のトラブルシューティングを行います。 1 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。
緑色に点灯		
1234	別の障害が発生しました。	<ul> <li>ハードドライブとオプティカルドライブのすべてのケーブルがシステム基板に正しく接続されていることを確認します(お使いのコンピュータの「システム基板のコンポーネント」の項を参照)。</li> <li>デバイス(フロッピードライブやハードドライブなど)のエラーメッセージが画面に表示されている場合は、そのデバイスが正常に機能しているかどうかを確認します。</li> <li>OS がデバイス(フロッピードライブまたはオプティカルドライブなど)からの起動を試みている場合は、セットアップユーティリティを使用して、コンピュータに取り付けられているデバイスの起動順序が適切かどうかを確認します。</li> <li>問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> </ul>
緑色に点灯		
0234	コンピュータはスタンバイモードになって   います。 	キーボードのキーを押したり、マウスを動かしたり、電源ボタンを押したりすると、通常の動作が再開されます。
緑色に点滅		

# 電源ユニット診断ライト

電源ユニット診断ライトは、コンピュータ背面の電源コネクタの近くにあります。ライトは点灯したり消灯したりすることで、異なる状態を示します。

- 1 消灯 電源ユニットの電源を使用できないか、電源ユニットが機能していないことを示します。
- 1 緑色のライト 電源ユニットの電源を使用できることを示します。

# ビープコード

お使いのコンピュータの起動時に、モニターにエラーメッセージまたは問題を表示できない場合、ビーブ音が連続して鳴ることがあります。たとえば、短いビーブ音を 3 回繰り返すビーブコードがあります。これは、コンピュータでシステム基板障害の可能性が検出されたことを知らせます。

お使いのコンピュータの起動時に、ビープ音が連続して鳴る場合には、次の手順に従います。

- 1. ビープコードを書き留めます。
- 2. Dell Diagnostics を実行し、問題を詳しく調査します (<u>Dell Diagnostics</u>を参照)。

コード	原因
2 回短く、1 回長く	BIOS チェックサムエラー
1 回長く、3 回短く、2 回短く	メモリエラー
1 回短く	F12 キーが押されている

コード(短いビ ープ音の繰り 返し回数)	說明	推奨される処置	
1	BIOS チェックサム障害。システム基板障害の可能性があります。	デルにお問い合わせください( <u>デルへのお問い合わせ</u> を参照)。	
2	メモリモジュールが検出されない。	<ul> <li>2 枚以上のメモリモジュールが取り付けられている場合は、モジュールをすべて取り外し、1 枚のモジュールを取り付けなおして、コンピュータを起動します。コンピュータが正常に起動する場合は、障害のあるモジュールを確認するか、またはエラーが発生しないまますべてのモジュールを取り付けなおすまで、残りのメモリモジュールを 1 枚ずつ追加していきます。メモリを参照してください。</li> <li>同じ種類で動作確認済みのメモリがある場合は、そのメモリをコンピュータに取り付けます。メモリを参照してください。</li> <li>問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> </ul>	
3	システム基板障害の可能性があ ります。	デルにお問い合わせください( <u>デルへのお問い合わせ</u> を参照)。	
4	RAM 書き込み / 読み取り障害。	<ul> <li>メモリモジュール / メモリコネクタの配置に特別な要件がないことを確認します。メモリを参照してください。</li> <li>使用するメモリがお使いのコンピュータでサポートされていることを確認します。メモリを参照してください。</li> <li>問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> </ul>	
5	リアルタイムクロック障害。バッテ リー障害またはシステム基板障害 の可能性があります。	<ul> <li>パッテリーを交換します。パッテリーの交換を参照してください。</li> <li>問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。</li> </ul>	
6	ビデオ BIOS テスト障害。	デルにお問い合わせください( <u>デルへのお問い合わせ</u> を参照)。	

# システムメッセージ

✓ メモ:表示されたメッセージが表にない場合は、メッセージが表示されたときに実行していた OS またはプログラムのマニュアルを参照してください。

Alert!Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support — 同じエラーが原因で、コンピュータは起動ルーチンの完了に 3 回連続して失敗しました(デルへのお問い合わせ)を参照)。

CMOS checksum error — システム基板に障害が発生しているか、または RTC パッテリー残量が低下している可能性があります。パッテリーを交換してください。<u>パッテリー</u>を参照して交換するか、<u>デルへのお問い合わせ</u>を参照してサポートに連絡します。

CPU fan failure - CPU ファン障害です。CPU ファンを交換します。以下を参照してください。

- 1 ミニタワー <u>ヒートシンクとプロセッサ</u>。
   1 デスクトップ <u>ヒートシンクアセンブリ</u>。
   1 スモールフォームファクター <u>ヒートシンクとプロセッサ</u>。
   1 ウルトラスモールフォームファクター <u>ヒートシンクとプロセッサ</u>。

Floppy diskette seek failure — ケーブルが緩んでいるか、コンピュータ設定情報がハードウェア設定と一致していない可能性があります。ケーブルの接続を確認します。サポートを受けるには デルへのお問い合わせを参照してください。

Diskette read failure - フロッピーディスクが不良であるか、またはケーブルが緩んでいる可能性があります。フロッピーディスクを交換するか、ケーブル接続に緩みがないか確認します。

Hard-disk read fallure - ハードドライブ起動テスト中にハードドライブ障害が発生した可能性があります(サポートを受けるにはデルへのお問い合わせ</u>を参照)。

#### Keyboard failure -

キーボードに障害が発生したか、またはキーボードケーブルが緩んでいます(<u>キーボードの問題</u>を参照)。

No boot device available — システムが、起動可能なデバイスまたはパーティションを見つけられません。

- フロッピードライブが起動デバイスの場合、ケーブルが接続されているか、起動可能なフロッピーディスクがドライブに挿入されているかを確認します。
   ハードドライブが起動デバイスの場合、ケーブルがドライブに適切に取り付けられていて、起動デバイスとしてパーティション分割されていることを確認します。
   セットアップユーティリティを起動して、起動順序の情報が正しいか確認します(セットアップユーティリティを参照)。

No timer tick interrupt - システム基板上のチップが誤動作しているか、またはマザーボードに障害が発生している可能性があります(サポートを受けるにはデルへのお問い合わせを参照)。

Non-system disk or disk error - 起動可能な OS の入ったフロッピーディスクと交換するか、フロッピーディスクを取り出してコンピュータを再起動します。

Not a boot diskette - 起動ディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range.Dell recommends that you back up your data regularly.A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem —

S.M.A.R.T エラーです。HDD に障害が発生している可能性があります。この機能はセットアップユーティリティで有効または無効にできます。

### ハードウェアに関するトラブルシューティング

デパイスが OS のセットアップ中に検知されない、または、検知されても設定が正しくない場合は、ハードウェアに関するトラブルシューティングを利用して OS とハードウェアの不適合の問題を解決できます。

Windows XP の場合

- 1. **スタート** → **ヘルプとサポート** をクリックします。
- 2. 検索フィールドに ハードウェアに関するトラブルシューティング と入力し、<Enter> を押して検索を開始します。
- 3. 問題を解決する セクションで、ハードウェアのトラブルシューティング をクリックします。
- 4. ハードウェアに関するトラブルシューティングのリストで、問題に関連するオプションを選択し、次へをクリックして、その後に表示されるトラブルシューティングの手順に従います。

Windows Vista の場合

- 1. Windows Vista のスタートボタン 6 をクリックして、ヘルプとサポート をクリックします。
- 2. 検索フィールドに、hardware troubleshooter と入力し、<Enter> を押して検索を開始します。
- 3. 検索結果のうち、問題を最もよく表しているオプションを選択し、残りのトラブルシューティング手順に従います。

# **Dell Diagnostics**

▲ 善告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、www.dell.com の規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

# Dell Diagnostics を使用する場合

コンピュータに問題が発生した場合、デルにお問い合わせになりサポートを受ける前に、問題の解決のチェック事項を実行してから、Dell Diagnostics を実行します。

Dell Diagnostics は、ハードドライブから、またはコンピュータに付属の Drivers and Utilities メディアから起動できます。

🌠 メモ: Drivers and Utilities メディアはオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

✓ メモ: Dell Diagnostics は Dell コンピュータ上でのみ動作します。

#### Dell Diagnostics をハードドライブから起動する場合

Dell Diagnostics を実行する前に、セットアップユーティリティを起動し(セットアップユーティリティの起動を参照)、コンピュータの設定情報を参照して、テストするデバイスがセットアップユーティリティに表示され、アクティブであることを確認します。

Dell Diagnostics は、ハードドライブの診断ユーティリティ専用のパーティションに格納されています。

✓ メモ: コンピュータに画面イメージが表示されない場合は、デルまでお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。

- 1. コンピュータが、正常に機能していることが確認済みのコンセントに接続されていることを確かめます。
- 2. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 3. DFII ロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。

✓ メモ: キーを長く押したままにすると、キーボードエラーが発生する場合があります。キーボードエラーを回避するには、<F12> を押して放す操作を等間隔で行って 起動デバイスメニューを開いてください。

キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。

- 4. 上下矢印キーを使用して起動メニューから Diagnostics を選択し、<Enter > を押します。
  - ✓ メモ: 診断ユーティリティパーティションが見つからないことを知らせるメッセージが表示された場合は、Drivers and Utilities メディアから Dell Diagnostics を実行します(Dell Diagnostics を Drivers and Utilities メディアから記動する場合を参照)。
- 5. 任意のキーを押すと、ハードドライブ上の診断ユーティリィティパーティションから Dell Diagnostics が起動します。
- 6. <Tab> を押して Test System を選択し、<Enter> を押します。
  - ✓ メモ: Test System を選択して、コンピュータの完全なテストを実行することをお勧めします。Test Memory を選択すると、拡張メモリのテストが開始されます。このテストが完了するまで 30 分以上かかる場合があります。テストが完了したら、テストの結果を記録し、任意のキーを押して前のメニューに戻ります。
- 7. Dell Diagnostics の Main Menu(メインメニュー)で、マウスをクリックするか、<Tab> を押してから <Enter> を押して、実行するテストを選択します(Dell Diagnostics のメインメニューを参照)。
  - ✓ メモ: エラーコードと問題の説明を正確にそのまま書き留め、画面の指示に従います。
- 8. すべてのテストが完了したら、テストウィンドウを閉じ、 Dell Diagnostics の Main Menu(メインメニュー)に戻ります。
- 9. Main Menu(メインメニュー) ウィンドウを閉じて Dell Diagnostics を終了し、コンピュータを再起動します。

# Dell Diagnostics を DriversandUtilities メディアから起動する場合

Dell Diagnostics を実行する前に、セットアップユーティリティ(セットアップユーティリティの起動を参照)を起動し、コンピュータの設定情報を参照して、テストするデバイスがセットアップユーティリティに表示され、アクティブであることを確認します。

- 1. Drivers and Utilities メディアをオプティカルドライブにセットします。
- 2. コンピュータを再起動します。
- 3. DELL ロゴが表示されたら、すぐに F12 を押します。
  - ✓ メモ: キーを長く押したままにすると、キーボードエラーが発生する場合があります。キーボードエラーを回避するには、<F12> を押して放す操作を等間隔で行って起動デバイスメニューを開いてください。

キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。

- 4. 起動デバイスのリストが表示されたら、上下矢印キーを使用して CD/DVD/CD-RW Drive をハイライト表示し、<Enter> を押します。
  - ✓ メモ: 1 回限りの起動メニューを選択すると、今回の起動に限り起動順序が変更されます。再起動すると、コンピュータはセットアップユーティリティで指定された起動順序に従って起動します。
- 5. 任意のキーを押して、CD/DVD から起動することを確定します。

キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてく ださい。

6. 1 を入力して Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選択します。

- 7. Dell Diagnostics Menu で、1 を入力して Dell 32-bit Diagnostics for Resource CD(graphical user interface)を選択します。
- 8. <Tab> を押して Test System を選択し、<Enter> を押します。
  - ✓ メモ: Test System を選択して、コンピュータの完全なテストを実行することをお勧めします。Test Memory を選択すると、拡張メモリのテストが開始されます。このテストが完了するまで 30 分以上かかる場合があります。テストが完了したら、テストの結果を記録し、任意のキーを押して前のメニューに戻ります。
- 9. Dell Diagnostics の Main Menu(メインメニュー)で、マウスを左クリックするか、<Tab> を押し、次に <Enter> を押して、実行するテストを選択します(<u>Dell Diagnostics のメインメニュー</u>を参照)。
  - ダモ: エラーコードと問題の説明を正確にそのまま書き留め、画面の指示に従います。
- 10. すべてのテストが完了したら、テストウィンドウを閉じ、Dell Diagnostics の Main Menu(メインメニュー)に戻ります。
- 11. Main Menu(メインメニュー)ウィンドウを閉じて Dell Diagnostics を終了し、コンピュータを再起動します。
- 12. Drivers and Utilities メディアをオプティカルドライブから取り出します。

# Dell Diagnostics のメインメニュー

Dell Diagnostics がロードされると、以下のメニューが表示されます。

オプション	機能
Test Memory	スタンドアロンメモリのテストを実行します。
Test System	システム診断プログラムを実行します。
Exit	Diagnostics(診断)を終了します。

<Tab> を押して、実行するテストを選択し、<Enter> を押します。

✓ メモ: Test System を選択して、コンピュータの完全なテストを実行することをお勧めします。Test Memory を選択すると、拡張メモリのテストが開始されます。このテストが完了するまで
30 分以上かかる場合があります。テストが完了したら、テストの結果を記録し、任意のキーを押してこのメニューに戻ります。

Test System を選択すると、以下のメニューが表示されます。

オプション	機能
Express Test	システム内のデバイスのクイックテストが実行されます。このテストは通常 10 ~ 20 分かかります。
	メモ: Express Test ではユーザーの操作は必要ありません。最初に Express Test を実行すると、問題をすばやく特定できる可能性が増します。
Extended Test	システム内のデバイスの詳細なテストが実行されます。このテストは通常 1 時間以上かかる可能性があります。
	メモ: Extended Test では、表示される質問にユーザーが回答を入力する必要があります。
Custom Test	特定のデバイスをテストしたり、実行するテストをカスタマイズする場合に使用します。
Symptom Tree	このオプションでは、発生している問題の症状に基づいたテストを選択できます。このオプションは、最も一般的な症状を一覧表示します。

▼ メモ: コンピュータのデバイスの完全なチェックを実行する場合は、Extended Test を選択することをお勧めします。

テスト中に問題が検出されると、エラーコードと問題を説明するメッセージが表示されます。エラーコードと問題の説明を正確にそのまま書き留め、画面の指示に従います。問題を解決できない場合は、 デルにお問い合わせください(<u>デルへのお問い合わせ</u>を参照)。

🗾 メモ: デルにお問い合わせになると、サービスタグを尋ねられますので、事前に確認しておいてください。お使いのコンピュータのサービスタグは、各テスト画面の上部にあります。

以下のタブには、Custom Test または Symptom Tree オプションから実行されるテストの追加情報が表示されます。

タブ	機能
Results	テストの結果、および発生したすべてのエラーの状態が表示されます。
Errors	検出されたエラー状態、エラーコード、問題の説明が表示されます。
Help	テストの説明が表示されます。テスト実行の要件があれば、その説明も表示されます。
Configuration	選択したデバイスのハードウェア構成が表示されます。

Dell Diagnostics では、セットアップユーティリティ、メモリ、および各種内部テストからすべてのデバイスの構成情報を取得して、画面左のウィンドウのデバイスリストに表示します。

**メモ**: デバイスリストには、コンピュータに取り付けられたコンポーネントやコンピュータに接続されたデバイスの名前がすべて表示されるとは限りません。

Parameters

必要に応じてテストの設定を変更し、テストをカスタマイズすることができます。

# 問題の解決

コンピュータのトラブルシューティングについては、次のヒントに従ってください。

- 1 部品を追加したり取り外した後に問題が発生した場合、取り付け手順を見直して、部品が正しく取り付けられているか確認します。
- 1 周辺デバイスが機能しない場合、デバイスが適切に接続されているか確認します。
- 1 画面にエラーメッセージが表示される場合、メッセージを正確にメモします。このメッセージは、サポート担当者が問題を診断および解決するのに役立つ場合があります。
- 1 プログラムの実行中にエラーメッセージが表示される場合、そのプログラムのマニュアルを参照してください。
- 🗸 メモ: 本書に記載されている手順は、Windows のデフォルト表示用に書かれているため、クラシック表示に設定している場合には適用されません。

# パッテリーの問題

★ 書告: パッテリーの取り付け方が間違っていると、破裂するおそれがあります。パッテリーを交換する場合は、同じパッテリー、または製造元が推奨する同等のパッテリーのみを使用してください。使用済みのパッテリーは、製造元の指示に従って廃棄してください。

▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、www.dell.com の規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

#### パッテリーを交換します 一

コンピュータの電源を入れた後、時刻と日付の情報を繰り返しリセットする必要がある場合、または起動時に間違った時刻または日付が表示される場合は、バッテリーを交換します(「バッテリーの交換」を参照)。それでもバッテリーが正常に機能しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。

### ドライブの問題

警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、www.dell.com の規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

#### Microsoft Windows がドライブを認識しているかを確認します —

Windows XP の場合

1 スタート をクリックして、マイコンピュータ をクリックします。

Windows Vista の場合

1 Windows Vista のスタートボタン 6 をクリックし、コンピュータをクリックします。

ドライブがリストに表示されていない場合は、アンチウイルスソフトでウイルスチェックを行い、ウイルスの検出と除去を行います。ウイルスが原因で Windows がドライブを検出できないことがあります。

#### ドライブをテストします ー

- 1 元のドライブに欠陥がないことを確認するために、別のディスクを挿入します。
- 1 起動ディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。

# ドライブまたはディスクをクリーニングします —

コンピュータのクリーニングの詳細については、『Dell テクノロジガイド』を参照してください。

### ケーブル接続を確認します

ハードウェアに関するトラブルシューティングを実行します ー

#### Dell Diagnostics を実行します -

Dell Diagnosticsを参照してください。

# オプティカルドライブの問題

▼ メモ: 高速オプティカルドライブの振動は一般的なもので、ノイズを引き起こすこともありますが、ドライブやメディアの異常ではありません。

✓ メモ: 世界各国には様々なディスク形式があるため、お使いの DVD ドライブでは再生できない DVD もあります。

#### Windows のポリュームを調整します -

- 1 画面右下角にあるスピーカーのアイコンをクリックします。1 スライドバーをクリックし、上にドラッグして、音量が上がることを確認します。
- サウンドがミュートに設定されていないか確認し、設定されている場合はチェックマークの付いたボックスをクリックします。

#### スピーカーとサブウーハーを確認します —

サウンドおよびスピーカーの問題を参照してください。

#### オプティカルドライブへの書き込みの問題

#### その他のプログラムを閉じます 一

オプティカルドライブは、データの書き込み中、一定したデータの流れを必要とします。データの流れが中断されるとエラーが発生します。オプティカルドライブへの書き込みを開始する前に、すべてのプログラムを終了してください。

# ディスクに書き込む前に、Windows のスタンパイモードをオフにします —

省電カモードについては、Windows のヘルプとサポートセンターでスタンバイというキーワードで検索して該当するトピックを参照してください。

#### ハードドライブの問題

#### チェックディスクを実行します -

Windows XP の場合

- 1. スタートをクリックして、マイコンピュータをクリックします。
- ローカルディスク(C:)を右クリックします。
   プロパテ→ツール→ チェックする をクリックします。
- 4. 不良セクタをスキャンし、回復するをクリックし、開始をクリックします。

Windows Vista の場合

- 1. **スタート** 6 をクリックして、コンピュータをクリックします。
- ローカルディスク(C:)を右クリックします。
   プロパティ→ツール → チェックする をクリックします。

ユーザーアカウント制御 ウィンドウが表示される場合があります。お客様がコンピュータの管理者の場合は、**続行** をクリックします。管理者でない場合は、管理者に問い合わせて目的の操作を続行します。

4. 画面の指示に従います。

# エラーメッセージ

★告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、www.dell.comの規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

エラーメッセージがリストにない場合は、メッセージが表示されたときに実行していた OS またはプログラムのマニュアルを参照してください。

A filename cannot contain any of the following characters: \ /:\*?"<>| — これらの記号をファイル名に使用しないでください。

A required .DLL file was not found ー 実行しようとしているプログラムに必要なファイルがありません。次の操作を行い、プログラムを削除して再インストールします。

Windows XP の場合

- 1. スタート コントロール パネル → プログラムの追加と削除 →プログラムと機能 をクリックします。

- 削除するプログラムを選択します。
   アンインストールをクリックします。
   インストール手順については、プログラムのマニュアルを参照してください。

Windows Vista の場合

- スタート → コントロール パネル → プログラム → プログラムと機能をクリックします。
   削除するプログラムを選択します。 ハノート → コントロール パネ
   削除するプログラムを選択します。
   アンインストール をクリックします。
   インストール 手崎! ーロー・

- インストール手順については、プログラムのマニュアルを参照してください。

drive letter: \ is not accessible. The device is not ready ─ ドライブがディスクを読み取ることができません。ドライブにディスクをセットし、再試行してください。

Insert bootable media - 起動可能なディスク、CD または DVD を挿入します。

Non-system disk error - フロッピーディスクをドライブから取り出し、コンピュータを再起動します。

Not enough memory or resources.Close some programs and try again — すべてのウィンドウを閉じ、使用するプログラムのみを開きます。場合によっては、コンピュータを再起動してコンピュータリソースを復元する必要があります。その場合、使用するプログラムを最初に開きます。

Operating system not found — デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。

# IEEE 1394 デバイスの問題

▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、www.dell.com の規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

✓ メモ: お使いのコンピュータがサポートしているのは、IEEE 1394a 規格のみです。

デバイスおよびコンピュータのコネクタに IEEE 1394 デバイスのケーブルが適切に挿入されていることを確認します

セットアップユーティリティで IEEE 1394 デバイスが有効になっていることを確認します - セットアップユーティリティのオプションを参照してください。

IEEE 1394 デバイスが Windows によって認識されているか確認します ー

Windows XP の場合

- スタートをクリックし、コントロールパネルをクリックします。
   作業する分野を選びます で、パフォーマンスとメンテナンス → システム → システムのプロパティ→ ハードウェア →デバイスマネージャ をクリックします。

Windows Vista の場合

IFFF 1394 デバイスがリストに表示されている場合、Windows はデバイスを認識しています。

Dell IEEE 1394 デパイスに問題が発生している場合 -

デルにお問い合わせください(<u>デルへのお問い合わせ</u>を参照)。

デル以外から購入した JEEE 1394 デバイスに問題がある場合 - JEEE 1394 デバイスの製造元にお問い合わせください。

#### キーボードの問題

★音: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、www.dell.com の規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

#### キーポードケーブルを確認します -

- 1 キーボードケーブルがコンピュータにしっかりと接続されているか確認します。
   1 コンピュータをシャットダウンし、作業を開始する前にを参照)、キーボードケーブルをコンピュータのセットアップ図に示されているように接続しなおし、コンピュータを再起動します。
   1 ケーブルに損傷がないか、擦り切れていないか、ケーブルコネクタのピンが曲がったり壊れていたりしないかを確認します。曲がったピンがあれば、まっすぐにします。
   1 キーボード延長ケーブルがあればそれを外し、キーボードを直接コンピュータに接続します。

キーボードを確認します - 正常に機能している別のキーボードをコンピュータに接続して、使用してみます。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを実行します -

ハードウェアに関するトラブルシューティングを参照してください。

# フリーズおよびソフトウェアの問題

★告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、www.dell.com の規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

# コンピュータが起動しない

# 診断ライトを確認します 一

<u>診断ライト</u>を参照してください。

電源ケーブルがコンピュータとコンセントにしっかりと接続されているか確認します

# コンピュータの反応が停止した場合

↑ 警告: OS のシャットダウンが実行できない場合、データが失われるおそれがあります。

コンピュータの電源を切ります - キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合は、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを8~10 秒以上押し続けます。電源が切れたら、コンピュータを再起動します。

#### プログラムが応答しない

# プログラムを終了します -

- 1. <Ctrl><Shift><Esc> を同時に押してタスクマネージャを開きます。 2. **アプリケーション** タブをクリックします。
- 3. 応答しなくなったプログラムをクリックして選択します。 4. **タスクの終了**をクリックします。

### プログラムが繰り返しクラッシュする

✓ メモ: ほとんどのソフトウェアのインストールの手順は、ソフトウェアのマニュアル、フロッピーディスク、CD または DVD に収録されています。

#### ソフトウェアのマニュアルを参照します 一

必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

#### プログラムが以前の Windows OS 向けに設計されている

#### プログラム互換性ウィザードを実行します —

Windows XP の場合

Windows XP には、Windows XP とは異なる OS に近い環境でプログラムが動作するように設定できるプログラム互換性ウィザードがあります。

- 1. スタート  $\rightarrow$  すべてのプログラム  $\rightarrow$  アクセサリ  $\rightarrow$  プログラム互換性ウィザード  $\rightarrow$  次へ をクリックします。
- 2. 画面の指示に従います。

Windows Vista の場合

Windows Vista には、Windows Vista とは異なる OS に近い環境でプログラムが動作するよう設定できるプログラム互換件ウィザードがあります。

- 1. スタート 

  →コントロールパネル 
  → プログラム
  → 古いプログラムをこのパージョンの Windows で使用 をクリックします。
- プログラム互換性ウィザードの開始画面で、次へ をクリックします。
- 画面の指示に従います。

#### 画面が青色(ブルースクリーン)になった

コンピュータの電源を切ります - キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合は、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを8~10 秒以上押し続けます。電源が切れたら、コンピュータを再起動します。

#### その他のソフトウェアの問題

トラブルシューティング情報については、ソフトウェアのマニュアルを確認するかソフトウェアの製造元に問い合わせます ー

- 1 プログラムがお使いのコンピュータにインストールされている OS と互換性があるか確認します。
- 1 お使いのコンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小ハードウェア要件を満たしていることを確認します。詳細に関しては、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 1 プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。
- デバイスドライバがプログラムと競合していないか確認します。
   必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

### お使いのファイルのパックアップを今すぐ作成します

ウイルススキャンプログラムを使用して、ハードドライブ、フロッピーディスク、CD または DVD を調べます

開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了して、スタートメニューからコンピュータをシャットダウンします。

#### メモリの問題

★告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、www.dell.com の規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

# メモリが不足しているというメッセージが表示された場合 一

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、使用していない実行中のプログラムをすべて終了して、問題が解決するか調べます。
- メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に応じて、増設メモリを取り付けます(メモリモジュールの取り付けを参照)。 メモリモジュールを抜き差しして(メ<u>モリ</u>を参照)、コンピュータがメモリと正常にデータのやり取りを実行しているか確認します。
- Dell Diagnostics を実行します(<u>Dell Diagnostics</u>を参照)。

#### メモリにその他の問題がある場合 一

- 1 メモリモジュールを抜き差しして(メモリを参照)、コンピュータがメモリと正常にデータのやり取りを実行しているか確認します。
- メモリの取り付けガイドラインに従っているか確認します(メモリモジュールの取り付けを参照)。
   使用するメモリがお使いのコンピュータでサポートされていることを確認します。お使いのコンピュータに対応するメモリの詳細については、メモリを参照してください。
   Dell Diagnostics を実行します(Dell Diagnosticsを参照)。

#### マウスの問題

▲ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、www.dell.com の規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

# マウスケーブルを確認します -

- ケーブルに損傷がないか、擦り切れていないか、ケーブルコネクタのピンが曲がったり壊れていたりしないかを確認します。曲がったピンがあれば、まっすぐにします。 使用しているマウス延長ケーブルをすべて取り外し、マウスをコンピュータに直接接続します。 マウスケーブルが、コンピュータに付属のセットアップ図のとおりに接続されていることを確認します。

#### コンピュータを再起動します 一

- 1. <Ctrl><Esc> を同時に押して、スタートメニューを表示します。
- 2. ベルを押し、上下矢中キーを押して Shut down(シャットダウン)またはTurn Off(電源を切る)をハイライト表示し、<Enter>を押します。
  3. コンピュータの電源を切った後、セットアップ図のとおりにマウスケーブルを接続しなおします。
- 4. コンピュータの電源を入れます。

マウスを確認します 一 正常に機能している別のマウスをコンピュータに接続して、使用してみます。

#### マウスの設定を確認します —

Windows XP の場合

- 1. スタート →ントロールパネル → マウス をクリックします。
- 2. 必要に応じて設定を調整します。

Windows Vista の場合

- スタート → コントロールパネル →ハードウェアとサウンド →マウス をクリックします。
   必要に応じて設定を調整します。

# マウスドライバを再インストールします

**ハードウェアに関するトラブルシューティングを実行します** - <u>ハードウェアに関するトラブルシューティング</u>を参照してください。

#### ネットワークの問題



★ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、www.dell.com の規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

**ネットワークケーブルコネクタを確認します** ー ネットワークケーブルがコンピュータ背面のネットワークコネクタおよびネットワークジャックの両方に、しっかりと差し込まれているか確認します。

コンピュータ背面のネットワークインジケータを確認します ー リンク保全ライトが消灯している場合は、ネットワーク通信が行われていません。ネットワークケーブルを交換します。

### コンピュータを再起動して、ネットワークにログインしなおしてみます

**ネットワークの設定を確認します** — ネットワーク管理者、またはお使いのネットワークを設定した方にお問い合わせになり、ネットワークへの接続設定が正しく、ネットワークが正常に機能しているか 確認します。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを実行します - ハードウェアに関するトラブルシューティングを参照してください。

# 電源の問題

★ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、www.dell.com の規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

電源ライトが青色に点灯していて、コンピュータの応答が停止した場合 一 診断ライトを参照してください。

**電源ライトが緑色に点滅している場合** ー コンピュータはスタンバイモードになっています。キーボードのキーを押したり、マウスを動かしたり、電源ボタンを押したりすると、通常の動作が再開されま

■ 源ライトが消灯している場合 ー コンピュータの電源が切れているか、またはコンピュータに電力が供給されていません。

- 電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントに抜き差しします。
- 電源タップ、電源延長ケーブル、およびその他のパワーブロテクションデバイスを使用している場合は、それらを外してコンピュータの電源が正常に入ることを確認します。
- 使用している電源タップがあれば、電源コンセントに接続され、オンになっていることを確認します。 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。
- 1 主電源ケーブルおよび前面パネルケーブルがシステム基板にしっかりと接続されているか確認します(お使いのコンピュータの「システム基板のコンポーネント」の項を参照)。

**電源ライトが着色に直接している場合** - コンピュータに雷力は供給されていますが、内部で電源の問題が発生している可能性があります。

- 1 電圧切り替えスイッチの設定が、ご使用の地域の AC 電源に一致しているか確認します。
- すべてのコンポーネントとケーブルがシステム基板に正し(取り付けられ、しっかりと接続されていることを確認します(お使いのコンピュータの「システム基板のコンポーネント」の項を参照)。

電源ライトが黄色に点灯している場合 - デバイスが故障しているか、または正しく取り付けられていない可能性があります。

- 1 プロセッサ電源ケーブルがシステム基板の電源コネクタ(POWER2)にしっかりと接続されていることを確認します(お使いのコンピュータの『サービスマニュアル』の「システム基板のコンポーネ ント」の項を参照)
- 1 すべてのメモリモジュールを取り外してから装着しなおします(メモリを参照)。
- 1 グラフィックカードを含め、すべての拡張カードを取り外してから装着しなおします(お使いのコンピュータの「PCI カードおよび PCI Express カードの取り外し」の項を参照)。

電気的な妨害を解消します - 電気的な妨害の原因には、以下のものがあります。

- 雷源ケーブル、キーボードケーブル、およびマウスの延長ケーブル。
- 同じ電源タップに接続されているデバイスが多すぎる。
- 1 同じコンセントに複数の電源タップが接続されている。

### プリンタの問題

▲ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、www.dell.com の規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

▼ メモ: プリンタのテクニカルサポートが必要な場合は、プリンタの製造元にお問い合わせください。

プリンタのマニュアルを確認します ー プリンタのセットアップおよびトラブルシューティングの詳細については、プリンタのマニュアルを参照してください。

#### プリンタの電源が入っているかどうか確認します

プリンタのケーブル接続を確認します -

- ーブル接続については、プリンタのマニュアルを参照してください。
- プリンタケーブルがプリンタとコンピュータにしっかりと接続されているか確認します。

コンセントをテストします 一電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。

#### プリンタが Windows によって認識されていることを確認します —

Windows XP の場合

- スタート → コントロールパネル → プリンタとその他のハードウェア → インストールされているプリンタまたは FAX プリンタを表示する をクリックします。
- プリンタが表示されたら、プリンタのアイコンを右クリックします
- プロパティ→ ポートをクリックします。パラレルブリンタの場合は、**印刷するポート** が LPT1(プリンタポート) に設定されているか確認します。USB プリンタの場合は、**印刷するポート** が USB に設定されているか確認します。

Windows Vista の場合

- スタート → コントロールパネル → ハードウェアとサウンド → ブリンタをクリックします。
   ブリンタが表示されたら、プリンタのアイコンを右クリックします。
   プロパティをクリックし、ボートをクリックします。

- 4. 必要に応じて設定を調整します。

#### プリンタドライバを再インストールします -

プリンタドライバを再インストールする手順については、プリンタのマニュアルを参照してください。

#### スキャナーの問題

★音: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、www.dell.com の規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

✓ メモ: スキャナーのテクニカルサポートについては、スキャナーの製造元にお問い合わせください。

スキャナーのマニュアルを確認します ー スキャナーのセットアップおよびトラブルシューティングの詳細については、スキャナーのマニュアルを参照してください。

スキャナーのロックを解除します - ロックが解除されているか確認します(スキャナにロックタブやボタンがある場合)。

#### コンピュータを再起動して、もう一度スキャンしてみます

#### ケーブル接続を確認します —

- 1 ケーブルの接続については、スキャナーのマニュアルを参照してください。
- 1 スキャナーのケーブルがスキャナーとコンピュータにしっかりと接続されているか確認します。

#### Microsoft Windows がスキャナーを認識しているか確認します -

Windows XP の場合

- 1. スタート  $\to$  コントロールパネル  $\to$  プリンタとその他のハードウェア  $\to$  スキャナとカメラ をクリックします。 2. お使いのスキャナーがリストに表示されている場合、Windows はスキャナーを認識しています。

Windows Vista の場合

スキャナードライバを再インストールします - 手順については、スキャナーのマニュアルを参照してください。

#### サウンドおよびスピーカーの問題

★告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、www.dell.com の規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

#### スピーカーから音が出ない

■ メモ: MP3 およびその他のメディアブレーヤーのボリューム調節が Windows のボリューム設定より優先されることがあります。メディアブレーヤーのボリュームが低く調節されていたり、オフになっていないかを常に確認してください。

スピーカーケーブルの接続を確認します — スピーカーのセットアップ図の指示どおりにスピーカーが接続されているか確認してください。サウンドカードをご購入された場合は、スピーカーがカードに接続されているか確認します。

サブウーハーおよびスピーカーの電源が入っているか確認します - スピーカーに付属しているセットアップ図を参照してください。スピーカーにポリュームコントロールが付いている場合は、音量、低音、または高音を調整して音の歪みを解消します。

Windows のポリュームを調整します - 画面右下角にあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダブルクリックします。ボリュームが上げてあり、サウンドがミュートに設定されていないか確認しま

ヘッドフォンをヘッドフォンコネクタから外します ー コンピュータの前面パネルにあるヘッドフォンコネクタにヘッドフォンを接続すると、自動的にスピーカーからの音声は聞こえなくなります。

**コンセントをテストします** - 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。

電気的な妨害を解消します - コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、またはハロゲンランプの電源を切ってみます。

# スピーカーの診断プログラムを実行します

#### サウンドドライバを再インストールします

ハードウェアに関するトラブルシューティングを実行します - ハードウェアに関するトラブルシューティングを参照してください。

#### ヘッドフォンから音が出ない

**ヘッドフォンのケーブル接続を確認します** ー ヘッドフォンのケーブルがヘッドフォンコネクタにしっかりと接続されていることを確認します(詳細については、お使いのコンピュータに付属の『セットアップおよびクイックリファレンスガイド』を参照してください)。

Windows のポリュームを調整します ー 画面右下角にあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダブルクリックします。ボリュームが上げてあり、サウンドがミュートに設定されていないか確認しま

# ビデオとモニターの問題

▲ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、www.dell.com の規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

#### 画面に何も表示されない

✓ メモ: トラブルシューティングの手順については、モニターのマニュアルを参照してください。

#### 画面が見づらい

#### モニターのケーブル接続を確認します -

- 1 モニターケーブルが正しいグラフィックカードに接続されていることを確認します(デュアルグラフィックカード構成の場合)。
- オプションの DVI-VGA アダプタを使用している場合は、アダプタがグラフィックカードとモニターに正しく接続されていることを確認します。 モニターケーブルが、コンピュータに付属のセットアップ図に示されているように接続されていることを確認します。

- ビデオ 延長ケーブルがあればそれを外し、モニターを直接コンピュータに接続します。
   コンピュータおよびモニターの電源ケーブルを交換して、モニターの電源ケーブルに問題がないか確認します。
   コネクタが曲がっていないか、ピンが壊れていないか確認します。モニタのケーブルコネクタは一部欠けていますが、これは破損ではありません。

#### モニターの電源ライトを確認します 一

- 電源ライトが点灯または点滅している場合は、モニターには電力が供給されています。電源ライトが消灯している場合、ボタンをしっかり押して、モニターの電源が入っているか確認します。
- 1 電源ライトが点滅している場合、キーボードのキーを押したり、マウスを動かしたりすると、通常の動作が再開されます。

コンセントをテストします 一 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。

#### 診断ライトを確認します 一

<u>診断ライト</u>を参照してください。

**モニターの設定を確認します** - モニターのコントラストと輝度の調整、モニターの消磁、およびモニターのセルフテストを実行する手順については、モニターのマニュアルを参照してください。

サブウーハーをモニターから離します - スピーカシステムにサブウーハーが含まれている場合は、サブウーハーがモニタから 60 cm 以上離れていることを確認します。

外部電源をモニターから離します - 扇風機、蛍光灯、ハロゲンライト、およびその他の電化製品によって画面が「ぶれる」ことがあります。近くのデバイスの電源を切って干渉が発生しているか調べます。

#### モニターの向きを変えて、画面への太陽光の映りこみや干渉を除きます

#### Windows のディスプレイ設定を調整します -

Windows XP の場合

- 1. スタート  $\rightarrow$  コントロールパネル  $\rightarrow$  デスクトップの表示とテーマ をクリックします。
- 2. 変更する領域をクリックするか、**圏面** アイコンをクリックします。 3. **圏面の色** および **圏面の解像度** を別の設定にしてみます。

Windows Vista の場合

# 3D イメージの品質が良くない

グラフィックカードの電源ケーブルの接続を確認します - グラフィックカードの電源ケーブルがカードに正しく接続されていることを確認します。

モニターの設定を確認します - モニターのコントラストと輝度の調整、モニターの消磁、およびモニターのセルフテストを実行する手順については、モニターのマニュアルを参照してください。

#### 画面の一部しか表示されない

#### 外付けモニターを接続します 一

- 1. コンピュータをシャットダウンして、外付けモニターをコンピュータに取り付けます。
- 2. コンピュータおよびモニターの電源を入れ、モニターの輝度およびコントラストを調整します。

外付けモニターが動作する場合、コンピュータのモニターまたはビデオコントローラが不良の可能性があります。デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。

# デルテクニカルアップデートサービス

デルテクニカルアップデートサービスは、お使いのコンピュータに関するソフトウェアおよびハードウェアのアップデートを電子メールにて事前に通知するサービスです。このサービスは無償で提供され、内容、フォーマット、および通知を受け取る頻度をカスタマイズすることができます。

デルテクニカルアップデートサービスに登録するには、support.dell.com/technicalupdate(英語)にアクセスしてください。

#### 目次に戻る

#### <u>目次に戻る</u>

# モジュールベイ

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

フロッピードライブ、オブティカルドライブ、またはセカンドハードドライブなどの Dell リムーバブルデバイスをモジュールベイに取り付けることができます。ドライブを取り付けない場合は、ベイにエアベイ(フィラーブランク)を取り付けることもできます。

お使いの Dell コンピュータは、モジュールベイにオプティカルドライブまたはエアベイ(フィラーブランク)が取り付けられた状態で出荷されています。エアベイはセキュリティネジだけでモジュールベイに固定されています。オプティカルドライブをモジュールベイに固定する方法は 2 つあります。


- 1 ロックスイッチ(コンピュータカバーを取り外してアクセスします)。
- 1 セキュリティネジ(別のパッケージに入っています)。

お使いのコンピュータでのデバイスの固定については、<u>モジュールベイへのデバイスの固定</u>を参照してください。

☆ 書告: デバイスの損傷を防ぐため、コンピュータにデバイスを取り付けない場合、デバイスは、乾燥した安全な場所に保管し、上から力を加えたり、重いものを載せたりしないでください。


# コンピュータの電源が切れている場合のデバイスの取り外しと取り付け

- 1. モジュールベイにロックスイッチでロックされているデバイスが取り付けられている場合は、次の手順を行います。
  - a. カバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
  - b. モジュールロックスイッチを持ち上げてロック解除位置にします。




1 モジュールロックスイッチ

2. モジュールベイにエアベイが取り付けられている場合は、セキュリティネジを外し、モジュールベイからエアベイを引き出して、手順5に進みます。




# 1 コンピュータの底部 2 セキュリティネジ

3. デバイスリリースラッチを押してリリースラッチを解除します。



☆ 警告: コンピュータの上に置いものを載せないでください。置いものを載せるとシャーシが曲がり、モジュールデバイスを取り外しにくくなるおそれがあります。


4. リリースラッチを持ってデバイスを引き出し、モジュールベイからデバイスを取り外します。



1 リリースラッチ

- 5. 新しいデバイスをモジュールベイに挿入します。
- 6. モジュールロックスイッチをロック位置に動かして、新しいデバイスをモジュールベイにロックすることもできます(ロックスイッチにアクセスするには、コンピュータカバーを取り外す必要があります)。
- 7. モジュールペイのデバイスをロックするためにコンピュータカバーを取り外した場合は、カバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

# コンピュータの電源が入っている場合のデバイスの取り外しと取り付け



1 コンピュータの底部 2 セキュリティネジ


▼ また: コンピュータに電源が入っている場合のデバイス取り付けと取り外しは、すべての SATA 動作モードで行えるわけではありません。この機能を有効にするには、セットアップユーティリティで SATA Operation(SATA 動作)を AHCI または RAID Operation(RAID 動作)に設定します。

# Microsoft® Windows®


- 1. モジュールベイに取り付けられているデバイスを取り外すには、タスクバーの ハードウェアの安全な取り外し アイコンをダブルクリックします。
- 2. 画面に表示されるデバイスのリストの中で、取り外すデバイスをクリックします。
  - ▼モ: コンピュータの電源が入っていて、デバイスがモジュールベイにロックされている場合は、デバイスを取り外すことはできません。ロックされているデバイスを取り外すには、コンピュータをシャットダウンし、コンピュータの電源が切れている場合のデバイスの取り外しと取り付けの手順に従う必要があります。
- ↑ 警告: コンピュータの上に置いものを載せないでください。重いものを載せるとシャーシが曲がり、モジュールデバイスを取り外しにくくなるおそれがあります。
- 3. デバイスを安全に取り外すことができるというメッセージが表示されたら、モジュールベイからデバイスを取り外します。
- 4. 新しいデバイスをモジュールベイに挿入します。

# モジュールベイへのデバイスの固定

- 1. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 2. 所定の位置にロックされるまで、モジュールロックスイッチを軽く押し下げます。



- 3. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
  - モジュールロックスイッチをロック解除の位置に動かすまで、モジュールをコンピュータから取り外すことはできません。
- 4. また、セキュリティネジ(別のパッケージに入っています)を使用してモジュールベイ内のデバイスを固定することもできます。このネジを取り付けるには、コンピュータの底部からアクセスします。



1 コンピュータの底部 2 セキュリティネジ

目次に戻る


# 目次に戻る

# ケーブルカバー(オプション)

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

# ケーブルカバーの取り付け


- 1. すべての外付けデバイスケーブルをケーブルカバーの穴に通したかを確認します。
- 2. コンピュータの背面にあるコネクタにすべてのデバイスケーブルを接続します。
- 3. ケーブルカバーの下の部分を持ち、コンピュータの背面パネルにあるスロットにタブを合わせます。
- 4. タブをスロットに差し込み、ケーブルカバーが正しい位置に収まるまでカバーをスライドさせて、カバーの端とシャーシの端を合わせます(図を参照)。
- 5. セキュリティ用デバイスをセキュリティケーブルスロットに取り付けます(オプション)。



1 ケーブルカバー 2 セキュリティケーブルスロット

# ケーブルカバーの取り外し

1. セキュリティケーブルスロットにセキュリティデバイスが取り付けられている場合は、デバイスを取り外します。



1 リリースボタン

2. リリースポタンをスライドさせ、ケーブルカバーをつかみ、図に示すようにカバーを止まる位置まで横にスライドさせ、持ち上げて取り外します。

目次に戻る

# ヒートシンクとプロセッサ

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。


★ 警告: 感電防止のため、カパーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

↑ 警告: プロセッサを交換する際は、新しいプロセッサの底部に触らないようにしてください。

☆ 警告: プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにしてください。

# プロセッサの取り外し


- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. ファンエアフローカバーを持ち上げてコンピュータから離し、ファンエアフローカバーを取り外します。



1 ファンエアフローカバー

★ 警告: ヒートシンクは、非常に高温になることがあります。ヒートシンクに触れる前に十分に時間をおき、ヒートシンクの温度が下がっていることを確認してください。

- 4. ヒートシンクを取り外します。
  - a. ヒートシンクが外れるまで固定ベースのリリースレバーを前方に引きます。




1	ヒートシンクの上部	2	ヒートシンク
3	固定ベース	4	リリースタブ

- b. ヒートシンクをプロセッサから注意深く持ち上げます。
- c. サーマルグリースが付いた面を上に向けて、ヒートシンクを裏返しに置きます。

# ☆ 警告:新しいプロセッサに新しいヒートシンクが必要な場合を除き、プロセッサ交換の際には元のヒートシンクアセンブリを再利用します。

5. ソケット上にあるセンターカバーラッチの下からリリースレバーをスライドさせて、プロセッサカバーを開きます。次にレバーを後方に引いて、プロセッサを取り出します。



1	センターカバーラッチ	2	プロセッサカバー
3	プロセッサ	4	ソケット
5	リリースレバー		

★ 警告: コンピュータ背面の塗装されていない金属面に触れて、身体から静電気を除去してください。


☆ 著告: プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにしてください。

- 6. プロセッサを慎重にソケットから取り外します。
- 7. 新しいプロセッサをソケットにすぐに取り付けられるよう、リリースレバーはリリース位置に広げたままにしておきます。

# プロセッサの取り付け

- 1. プロセッサの底部に触れないように注意しながら、新しいプロセッサをパッケージから取り出します。
- 2. ソケット上のリリースレバーが完全に開いていない場合は、その位置まで動かします。
- 3. プロセッサの前面と背面の位置合わせ用の切り込みを、ソケットの前面と背面の位置合わせ用の切り込みに合わせます。

- 4. プロセッサとソケットの 1 番ピンの角を合わせます。
- ☆ 警告: 損傷を防ぐため、プロセッサとソケットが正しく揃っているか確認し、プロセッサの取り付け時に無理な力を加えないように注意してください。
- 5. プロセッサをソケットに軽く置いて、プロセッサが正しい位置にあるか確認します。
- 6. プロセッサをソケットに完全に装着できたら、リリースレバーが所定の位置にカチッと収まるまで後ろ側へ回し、プロセッサを固定します。



1	プロセッサカバー	2	タブ
3	プロセッサ	4	プロセッサソケット
5	センターカバーラッチ	6	リリースレバー
7	前面位置合わせ切り込み	8	ソケットとプロセッサの 1 番ピンを示すマーク
9	背面の位置合わせ切り込み		


デルのプロセッサ交換キットを取り付ける場合は、交換キットが送られてきたパッケージを使用して、プロセッサをデルに返却してください。

★ 警告: コンピュータ背面の塗装されていない金属面に触れて、身体から静電気を除去してください。

7. ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを拭き取ります。

★ 警告:新しいサーマルグリースを塗ってください。新しいサーマルグリースは適切な熱接合を保つためにきわめて重要で、プロセッサが最適に動作するための必須条件です。

- 8. プロセッサの上面にサーマルグリースを新たに塗布します。
- 9. リリースレバーと反対側の固定ベースのタブの下に、ヒートシンクの片方の端を置きます。



I	1	ヒートシンク	2	固定ベース
ı	3	リリースレバー		

- 10. 固定ベースのリリースタブと反対側のタブの下にヒートシンクの一方の端がしっかり入るように、ヒートシンクを 45 度の角度でブロセッサの上に下ろします。
- 11. エアフローカバーを取り付けます。
- 12. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 13. ケーブルカバーが使用されている場合は、取り付けます(<u>ケーブルカバーの取り付け</u>を参照)。


# シャーシイントルージョンスイッチ

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

#### シャーシイントルージョンスイッチの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. シャーシイントルージョンスイッチケーブルをシステム基板から外します。コネクタの片側のリリースメカニズムを2本の指で挟み、ケーブルコネクタを引いて外します。
- 4. シャーシイントルージョンスイッチを金属製プラケットのスロットから外し、ブラケットの角穴を通して押し下げ、スイッチをそのケーブルごとコンピュータから取り外します。
  - ✓ メモ: スイッチをスロットから外す際にわずかな抵抗を感じる場合があります。



#### シャーシイントルージョンスイッチの取り付け

- 1. シャーシイントルージョンスイッチを金属製プラケットの下からプラケットの角穴に注意深く挿入し、所定の位置にしっかりと固定されるまで、スロットに挿入します。
- 2. ケーブルをシステム基板に接続します。
- 3. コンピュータカバーを取り付けます(コンピュータカバーの取り付けを参照)。
- 4. コンピュータスタンドを使用している場合は、コンピュータに取り付けます。

#### シャーシイントルージョンディテクタのリセット

- 1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 2. DELL<sub>I</sub> のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。
  - キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。
- 3. System Setup(セットアップユーティリティ)を選択します。
- 4. Security(セキュリティ)→ Chassis Intrusion(シャーシイントルージョン)の順に選択し、次に Clear Intrusion Warning (イントルージョン警告のクリア)オブションを選択して、シャーシイントルージョンディテクタをリセットします。設定を On(オン)、On-Silent(オン、サイレント)、または Disabled(無効)に変更します。

✓ メモ: デフォルト設定は On-Silent(オン、サイレント)です。

設定を保存してセットアップユーティリティを終了します。

# ドライブ

# Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

お使いのコンピュータは、次の構成をサポートしています。

- 1 SATA(シリアル ATA)ハードドライブ 1 台。
- 1 モジュールベイにオプションの Dell D モジュールのオプティカルドライブ、セカンドハードドライブ、またはフロッピードライブを 1 台(モジュールベイへのデバイスの取り付けと取り外しについて は、<u>モジュールベイ</u>を参照してください。)


# 一般的な取り付けガイドライン

✓ メモ: D モジュールドライブの取り付け手順については、オプションのデバイスに付属のマニュアルを参照してください。

# ドライブケーブルの接続


ドライブを取り付ける場合は、2 本のケーブル(DC 電源ケーブルとデータインタフェースケーブル)をドライブの背面に接続します。

#### データインタフェースコネクタ



1 データインタフェースケーブルコネクタ 2 データインタフェースコネクタ

#### 電源ケーブルコネクタ



1 電源ケーブル 2 電源入力コネクタ

## ドライブケーブルの接続と取り外し

SATA データケーブルの抜き差しを行う場合は、ケーブルの端にある黒色のコネクタを持ちます。ブルタブの付いたケーブルを取り外す場合は、色付きのブルタブをつかんで、コネクタが外れるまで引っ張ります。



## ハードドライブ

★告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。


★ 著告: 感電防止のため、ハードドライブを取り外す前に必ずコンピュータの電源プラグを電源から抜いてください。

☆ 養告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

△ 警告: ドライブの損傷を防ぐため、ドライブを硬い所に置かないでください。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるものの上に置いてください。

#### ハードドライブの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。
- 3. 電源ケーブルとデータケーブルをハードドライブから外します。
- 4. プラスチックのドライブレールを両側から挟むように押し、ドライブをわずかに前方に引き出します。
- 5. ハードドライブを回転させるように持ち上げ、コンピュータから取り外します。




			ドライブレール(2)
3	データケーブルコネクタ	4	電源ケーブルコネクタ

#### ハードドライブの取り付け

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。

- 3. 取り付けられているドライブを交換するのではなく、新しいドライブを取り付ける場合は、次の手順に従います。
  - a. ドライブに付属のマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに適した設定になっているか確認します。
  - b. カバーの内側にあるプラスチックのドライブレールを新しいドライブに取り付け、<u>手順6</u>に進みます。




1	ドライブ	2	ドライブレール(2)
3	ネジ(4)		

↑ 養告: 残しておきたいデータを保存しているハードドライブを交換する場合は、ファイルのパックアップを取ってから、次の手順を開始します。

- 4. 取り付けられているハードドライブを取り外します(<u>ハードドライブの取り外し</u>を参照)。
- 5. ドライブレールを既存のハードドライブに固定している4本のネジを外し、ドライブレールを交換用のハードドライブに取り付けます。

- 6. ハードドライブをハードドライブブラケットに挿入します。
- 7. データケーブルおよび電源ケーブルをハードドライブコネクタに取り付けます。ケーブルをドライブに接続する前に、コネクタの向きが正しいことを確認します。




- 8. コンピュータカバーを取り付けます(コンピュータカバーの取り付けを参照)。
- 9. ケーブルカバーを取り付けます(使用している場合)。
- 10. ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 11. コンピュータを再起動します。
- 12. 次の手順に進む前に、お使いのドライブにパーティションを作成し、論理フォーマットを実行します。 手順については、OS に付属のマニュアルを参照してください。

- 13. Dell Diagnostics を実行して、ハードドライブをテストします(<u>Dell Diagnostics</u>を参照)。
- 14. ハードドライブに OS をインストールします。

手順については、OS に付属のマニュアルを参照してください。

#### ハードドライブファンの取り外し

- 1. <u>コンポーネントの取り付けと取り外し</u>の手順に従ってください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. ハードドライブを取り外します(ハードドライブの取り外しを参照)。
- 4. ファンリリースタブをハードドライブブラケットに固定しているネジを外します。
- 5. ファンリリースタブを押し下げ、ファンのサイドタブがハードドライブブラケットの対応するスロットから外れるように、ファンをコンピュータの前方にスライドさせます。
- 6. ファンを注意深く持ち上げてハードドライブブラケットから取り外します。
- 7. システム基板の FAN\_HDD コネクタからファンケーブルを外します。



1	ハードドライブブラケット	2	ネジ
3	ファンリリースタブ	4	ファン
5	サイドタブ		

#### ハードドライブファンの取り付け

- 1. ハードドライブファンケーブルをシステム基板の FAN\_HDD コネクタに接続します。
- 2. ファンのリリースタブと 4 つのサイドタブをハードドライブブラケットの 5 つの対応するスロットに合わせます。
- 3. スロットを覆っている金属製ハウジングの下にリリースタブを入れ、ファンをコンピュータの後方にスライドさせます。
- 4. ファンリリースタブをハードドライブブラケットに固定するネジを取り付けます。
- 5. ハードドライブを取り付けます(<u>ハードドライブの取り付け</u>を参照)。
- 6. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 7. ケーブルカバーを取り付けます(使用している場合)。

## システムファン


Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 著告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

## システムファンの取り外し

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. ファンエアフローカバーを持ち上げてコンピュータから離し、取り外します。
- 4. コンピュータの背面に立ち、システム基板スレッドをコンピュータシャーシに固定している 4 本のネジを取り外します。
- 5. システム基板スレッドをコンピュータ後方に引き出し、持ち上げてコンピュータシャーシから取り外します。
- 6. ファンケーブルをシステム基板から外します。
- 7. 前面ファンを取り外すには、ファンリリースタブを押し、ファンをメモリモジュールの反対側に引き出します。



1	背面ファンリリースタブ	2	背面ファン電源ケーブル
3	前面ファンリリースタブ	4	前面ファン電源ケーブル

8. 背面ファンを取り外すには、ファンリリースタブを押し、ファンをドライブの反対側に引き出します。

### システムファンの取り付け

- 1. ファンを取り付けるには、取り外し手順を逆の順序で実行します。
- 2. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 3. コンピュータの電源を入れます。

#### 目次ページへ戻る

#### Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

電源ボタン

## 電源ボタン

★音: コンピューター内部の作業を行う前に、お使いのコンピューターに付属している安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。その他、安全にお使いいただくためのペストブラクティスに関しては、法令へのコンプライアンスに関するホームページ(www.dell.com/regulatory\_compliance)を参照してください。

## 電源ボタンの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を行う前に」の手順に従ってください。
- 2. コンピューターカバーを取り外します(「<u>コンピューターカバーの取り外し</u>」を参照)。
- 3. シャーシの前面に電源ボタンアセンブリを固定しているタブをゆっくりつまみ、シャーシの前面からアセンブリを引き出します。
- 4. 電源ボタンアセンブリの底面の位置合わせタブがシャーシから外れるまで、電源ボタンを持ち上げ、シャーシから取り外します。

## 電源ボタンの取り付け

- 1. 電源ボタンアセンブリのタブとシャーシ前面の対応するスロットの位置を合わせ、タブをスロットに押し入れます。
- 2. 電源ボタンのタブをゆっくりつまみ、タブが所定の位置にカチッと収まるまで、ボタンをシャーシに押し入れます。
- 3. コンピューターカバーを取り付けます(「<u>コンピューターカバーの取り付け</u>」を参照)。

<u>目次ページへ戻る</u>

# スピーカー


Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 著告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

## スピーカーの取り外し


- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. スピーカーリリースタブを押し、スピーカーを上方向にスライドさせます。
- 4. シャーシの固定タブからスピーカーを外します。
- 5. スピーカーケーブルをシステム基板上の INT\_SPEAKER コネクタから外し、スピーカーを脇に置きます。



- 6. コンピュータカバーを取り付けます。
- 7. コンピュータの電源を入れます。

# スピーカーの取り付け

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. スピーカーケーブルをシステム基板上の INT\_SPEAKER コネクタに接続します。
- 4. スピーカーをコンピュータのシャーシに挿入します。



- 5. コンピュータカバーを取り付けます。
- 6. コンピュータの電源を入れます。

# ウルトラスモールフォームファクター

Dell™ OptiPlex™ 760 サービスマニュアル

- コンピュータカバーの取り外し
- コンピュータの内部
- システム基板のコンポーネント
- Dell バッジ

△ 著告: モニターをコンピュータの上に置かないでください。モニタースタンドを使用してください。



★書告: コンピュータをセットアップする際は、ケーブルが引っ張られたり、もつれたり、踏まれたりしないように、すべてのケーブルを作業スペースの後側に置いてください。


✓ メモ: 机の下または壁面にコンピュータを設置する場合は、オブションの壁用設置ブラケットを使用してください。このブラケットを注文する場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。

## コンピュータカバーの取り外し

★ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 警告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

- 1. コンポーネントの取り付けと取り外しの手順に従って作業してください。
- 2. ケーブルカバーがある場合は、取り外します(ケーブルカバー(オプション)を参照)。
- 3. 次の手順でコンピュータカバーを取り外します。
  - a. カバーリリースノブを右回りに回します。



1 リリースノブ


b. コンピュータカバーを 1 cm またはカバーが止まるまで前方にスライドさせ、カバーを持ち上げます。

## コンピュータの内部

★音: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。


↑ 警告: 感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ず AC 電源アダプタから抜いてください。

☆ 警告: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。



	1	ファンエアフローカバー / ヒートシンクアセンブリ	2	スピーカー(オプション)
I	3	メモリモジュール(2)	4	ハードドライブ
ſ	5	セキュリティケーブルスロット	6	シャーシイントルージョンスイッチ

# システム基板のコンポーネント




1	ファンコネクタ(FAN_FRONT)	2	内蔵スピーカーコネクタ(INT_SPKR)
3	システム基板のスピーカー(BEEP)	4	チャネル B メモリコネクタ(DIMM_2)
5	チャネル A メモリコネクタ(DIMM_1)	6	SATA データケーブルコネクタ(SATAO)
7	バッテリー(BATT)	8	パスワードジャンパ(PSWD)
9	CMOS クリアジャンパ(RTCRST)	10	ハードドライブファンコネクタ(FAN_HDD)
11	ハードドライブ電源コネクタ(SATA_PWR)	12	ファンコネクタ(FAN_REAR)
13	イントルージョンスイッチコネクタ(INTRUDER)	14	電源ライト(AUX_Power_LED)
15	プロセッサ(CPU)		

# Dell バッジ

★告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

コンピュータ正面の Dell バッジは回転可能です。バッジの回転は次の手順で行います。

- 1. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 2. タブをシャーシから離れる方向に引き、バッジを希望の位置まで回します。
- 3. タブがスロットに固定されていることを確認します。



1 スロットに挿入されたリリースタブ 2 スロット(2)

<u>目次に戻る</u>

# **Dell™ OptiPlex™ 760** サービスマニュアル

## ウルトラスモールフォームファクターコンピュータ



#### お使いのコンピュータについて

コンピュータの内部 セットアップユーティリティ トラブルシューティング 困ったときは 用語集

#### 部品の取り外しと取り付け

コンポーネントの取り付けと取り外し コンピュータカバーの取り外し シャーシイントルージョンスイッチ ドライブ モジュールベイ ヒートシンクとプロセッサ システムファン スピーカー メモリ バッテリー システム基板 コンピュータカバーの取り付け

# メモ、注意、警告

✓ メモ: コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ 注意:手順に従わない場合は、ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性があることを示しています。

↑ 著告:物的損害、けがまたは死亡の原因となる可能性があることを示しています。

Dell™ n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、本書の Microsoft® Windows® OS についての説明は適用されません。

# 本書の内容は予告なく変更されることがあります。 © 2008-2009 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複写は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell、DELL ロゴ、OptiPlex、TravelLite、OpenManage および Strike Zone は Dell Inc. の商標です。Intel および SpeedStep は米国その他の国における Intel Corporation の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista および Windows のスタートボタンは米国その他の国における Microsoft Corporation の登録商標または商標です。Computrace は Absolute Software Corp. の登録商標です。Citrix は Citrix Systems、Inc. および / またはその関連子会社の登録商標であり、そ 国際は、これによっては、 Strike Zone は Citrix Systems、Inc. および / またはその関連子会社の登録商標であり、ライセンスに基づき Dell Inc. が使用しています。ENERGY STAR は米国環境保護局の登録商標です。Dell Inc. は ENERGY STAR と提携しており、本製品は ENERGY STAR のエネルギー効率に関するガイドラインに適合しています。

モデル: DCTR、DCNE、DCSM および DCCY

2009年02月 Rev.A01